Anydata ADU-770WA Instrukcja obsługi

V1.0E_verified

22 Lipca 2010





Spis treści

Spis tres	ści	2
1.	Środki bezpieczeństwa	4
1.1.	Modem	4
1.2.	Karta SIM/R-UIM	5
2.	Przed użyciem modemu	6
2.1.	Wymagania minimalne	6
2.2.	Odłączanie kabla USB od komputera	6
2.3.	Używanie karty SIM/R-UIM	6
3.	Użytkowanie	7
3.1.	Informacja ogólna	7
3.2.	Zawartość opakowania	7
3.3.	Nazewnictwo elementów	8
3.4.	Wkładanie oraz wyjmowanie baterii	9
3.5	Instalacja karty SIM/R-UIM w modemie	10
3.6	Podłączanie urządzenia do komputera	10
4.	Diody kontrolne	13
4.1.	Dioda zasilania	13
4.2.	Dioda UMTS	13
4.3.	Dioda CDMA	13
5.	Instalacja aplikacji Easy Wireless Net	14
5.1.	Windows XP, 2000	14
5.1.1	. Instalacja aplikacji oraz sterowników Odipstalowawanie aplikacji Fasy Wireless Net	14
5.2.	Windows Vista, 7	.19
5.2.1 5.2.2	. Instalacja aplikacji oraz sterowników 2. Odinstalowywanie aplikacji Easy Wireless Net	.19 .21
6.	Uruchamianie i zamykanie aplikacji Easy Wireless Net	24
7.	Okno główne aplikacji Easy Wireless Net	25
8.	Internet bezprzewodowy	26
8.1.	Zestawianie połączenia do Internetu	26
8.2.	Rozłączanie połączenia do Internetu	27
9.	Menu narzędzia	28
9.1.	Włączanie zabezpieczenia kodem PIN	28
9.2.	Wprowadzanie kodu PIN	29
9.3.	Zmiana kodu PIN	31
9.4.	Środki bezpieczeństwa zalecane przy używaniu karty SIM/R-UIM	33



9.5.	Minimalizacja aplikacji	. 34
9.6.	Uruchamianie aplikacji przy starcie Windows	. 34
9.7.	Wybór języka aplikacji	. 34
10.	Menu ustawienia	. 35
10.1.	Ustawienia ogólne	. 35
10.2.	Ustawienia sieciowe	. 36
10.3.	Wybór sieci	. 37
10.4.	Ustawienia połączeń	. 38
10.4 10.4 10.4 10.4	 Tworzenie listy profili	. 38 . 40 41 <u>0</u> . 41
10.5.	Ustawienia CDMA 42	
10.5 10.5 10.5 10.5	.1. Definiowanie listy profili .2. Aktualizacja ustawień profilu .3. Usuwanie profilu .4. Wybór profilu domyślnego	. 42 . 44 . 45 . 46
11.	Poziom naładowania baterii	. 48
12.	Przełączanie między sieciami	. 49
13.	Wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS	. 52
13.1.	Tworzenie nowej wiadomości SMS	. 52
13.2.	Przeglądanie wysłanych wiadomości SMS	. 53
13.3.	Przeglądanie odebranych wiadomości SMS	. 54
14.	Książka kontaktów	. 56
15.	Informacje o aplikacji	. 57
16.	Rozwiązywanie problemów	. 58



1. Środki bezpieczeństwa

1.1. Modem

1) Nie należy demontować lub przerabiać modemu oraz karty SIM/R-UIM.

Istnieje ryzyko pożaru, zranienia lub porażenia prądem.

2) Modem należy trzymać z dala od wody.

Nie należy używać modemu i karty SIM/R-UIM w miejscach, gdzie byłyby one narażone na kontakt z wodą.

3) Nie należy używać lub pozostawiać modemu i karty SIM w miejscach oddziaływania wysokich temperatur np. w pobliżu ognia, grzejników, miejsc bezpośrednio narażonych na działanie słońca lub samochodów wystawionych na działanie intensywnych promieni słonecznych.

Istnieje ryzyko wystąpienia deformacji, nieprawidłowości w działaniu oraz pogorszenia wydajności urządzenia.

4) Nie należy używać modemu w pobliżu miejsc takich jak stacje benzynowe, gdzie występuje zagrożenie pożarem lub eksplozją.

Używanie w miejscach o dużym zapyleniu lub tam, gdzie występują substancje łatwopalne, takie jak propan, benzyna, może grozić wybuchem lub pożarem.

5) Nie należy rzucać modemem lub kartą SIM/R-UIM oraz nie należy narażać ich na silne wstrząsy.

Istnieje ryzyko wystąpienia nieprawidłowości w działaniu urządzenia.

6) Trzymać z dala od dzieci i niemowląt.

Istnieje ryzyko przypadkowego połknięcia lub zranienia.

7) Nie należy przechowywać modemu w miejscach wilgotnych, zapylonych lub o wysokiej temperaturze.

Istnieje ryzyko wystąpienia nieprawidłowości w działaniu urządzenia.

8) Nie należy włączać modemu w miejscach, gdzie jest to zabronione np. w samolocie lub szpitalu.

Istnieje ryzyko negatywnego wpływu na urządzenia elektroniczne.

9) Należy wyłączyć komputer, do którego podłączony jest modem, jeżeli w pobliżu znajdują się urządzenia precyzyjne lub wykorzystujące słabe sygnały elektroniczne.

Modem może powodować nieprawidłową pracę tych urządzeń.



1.2. Karta SIM/R-UIM

- 1) Nie należy stosować nadmiernej siły w trakcie wyjmowania karty SIM/R-UIM.
- 2) Nie należy stosować nadmiernej siły w trakcie instalowania karty SIM/R-UIM w modemie.
- Nagrzewanie się karty SIM/R-UIM podczas pracy jest normalnym zjawiskiem, nie mającym wpływu na działanie urządzenia.
- 4) Zawsze należy dbać o czystość styku karty SIM/R-UIM.
- 5) Kartę SIM/R-UIM należy czyścić miękką, suchą szmatką np. ściereczką do okularów.
- W celu ochrony środowiska należy przynieść starą kartę SIM/R-UIM do uprawnionego odbiorcy zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- 7) Należy unikać skrajnych temperatur.
- 8) Nie należy rysować lub powodować zwarcia styków układu scalonego.
- 9) Nie należy narażać karty SIM/R-UIM na wstrząsy.
- 10) Nie należy zginać karty SIM/R-UIM lub umieszczać na niej ciężkich przedmiotów.



2. Przed użyciem modemu

2.1. Wymagania minimalne

Procesor oraz pamięć	Komputer PC z co najmniej 128MB pamięci RAM	
Interfejsy	USB 1.1	
System operacyjny	Windows 2000 / XP / Vista / 7	

2.2. Odłączanie kabla USB od komputera

Przed odłączeniem kabla USB modemu należy rozłączyć połączenie do Internetu. Nierozłączenie połączenia do Internetu grozi uszkodzeniem modemu.

2.3. Używanie karty SIM/R-UIM

Wyjmowanie karty SIM/R-UIM podczas zestawionego połączenia do Internetu grozi uszkodzeniem modemu oraz karty.

Używanie karty SIM/R-UIM niezgodne z jej przeznaczeniem może spowodować trwałe uszkodzenie karty.



3. Użytkowanie

3.1. Informacja ogólna

Urządzenie Anydata ADU-770WA jest mobilnym dwusystemowym modemem umożliwiającym transmisję danych w oparciu o następujące technologie: HSPA, CDMA, GPRS.

Nazwa modemu	Anydata ADU-770WA
Antena	Wbudowana antena wewnętrzna
	Max. 7.2Mb/s (do modemu)/
HSDPA prędkość transmisji danych	384kb/s (od modemu)
EV/DO prodkoćć tropomicii dopych	Max. 3.1Mb/s (do modemu)/
EVDO prędkość transmisji danych	1.8Mb/s (od modemu)
System operacyjny	Windows 2000 / XP / Vista / Windows 7

3.2. Zawartość opakowania

- 1) Modem
- 2) Bateria
- 3) Antena zewnętrzna
- 4) Kabel USB
- 5) Zasilacz sieciowy
- 6) Płyta instalacyjna CD
- 7) Instrukcja obsługi
- 8) Karta gwarancyjna



3.3. Nazewnictwo elementów





3.4. Wkładanie oraz wyjmowanie baterii

Wkładanie baterii do modemu

- 1) Należy nacisnąć oraz przesunąć osłonę baterii w kierunku takim jak na poniższym rysunku.
- 2) Należy włożyć baterię.
- 3) Należy wsunąć osłonę baterii tak, aby zamknięcie zatrzasnęło się.



Wyjmowanie baterii z modemu

- 1) Należy nacisnąć oraz przesunąć osłonę baterii w kierunku takim jak na poniższym rysunku.
- 2) Należy wyjąć baterię.
- 3) Należy wsunąć osłonę baterii tak, aby zamknięcie zatrzasnęło się.





3.5 Instalacja karty SIM/R-UIM w modemie

- ≻Uwaga!
 - Przed wyjęciem karty SIM/R-UIM, należy wyjąć baterię modemu.
- 1) Przy pomocy kciuka należy nacisnąć osłonę karty SIM/R-UIM zgodnie z poniższym rysunkiem.
- 2) Należy podnieść osłonę karty zgodnie z poniższym rysunkiem.
- 3) Należy włożyć kartę SIM/R-UIM zgodnie z poniższym rysunkiem.
- 4) Należy opuścić, a następnie przesunąć osłonę karty, aby zablokować kartę SIM/R-UIM.





≻Uwaga!

 Należy upewnić się, że karta SIM/R-UIM została zwrócona spodnią stroną do złącza karty modemu.



Wierzch karty Spód karty

- Nie należy dotykać styku karty, który znajduje się na jej spodzie.
- Odwrotne włożenie karty może spowodować jej uszkodzenie.
- Przy wkładaniu karty do modemu nie należy trzymać jej za styk.
- Kartę SIM/R-UIM należy ostrożnie wkładać do modemu, aby nie uległa uszkodzeniu.
- W przypadku zgubienia lub kradzieży za utratę karty SIM/R-UIM producent modemu nie ponosi odpowiedzialności.
- Nie należy przekazywać karty SIM/R-UIM osobom trzecim.

Kody PIN karty SIM/R-UIM

- Karta SIM/R-UIM posiada dwa kody: PIN1 (nazywany również kodem PIN) oraz PIN2. Kod PIN1 składa się z 4 - 8 cyfr. Kod PIN1 zabezpiecza przed nieautoryzowanym użyciem karty. Kod PIN2 jest używany przy wykonywaniu instrukcji związanych z zarządzaniem modemem.
- Kod PIN1 należy wprowadzić przy starcie modemu. Jeśli prawidłowy PIN1 nie zostanie wprowadzony połączenie transmisji danych nie zostanie zestawione.

<u>Zmiana kodu PIN</u>

- Kod PIN1 może być zmieniony na dowolną liczbę składającą się z 4 8 cyfr. Jeśli istnieje możliwość, że kod PIN1 jest znany przez osoby trzecie, zaleca się jego zmianę.
- W przypadku trzykrotnego wprowadzenia błędnego kodu PIN1 karta SIM/R-UIM zostanie automatycznie zablokowana.

Kod PUK karty SIM/R-UIM

- Kod PUK służy do odblokowania karty po trzykrotnie błędnie wprowadzonym kodzie PIN1.
- Kod PUK powinien zostać dostarczony przez operatora sieci komórkowej. Aby odblokować kartę należy postępować zgodnie z poniższym diagramem.







≻Uwaga!

- Nie można zmienić kodu PIN2 przy pomocy tego modemu.
- Aby zmienić kod PIN2 należy skorzystać z innego modemu lub telefonu komórkowego. Przed wykonaniem tej operacji należy zapoznać się z odpowiednią instrukcją obsługi.

3.6 Podłączanie urządzenia do komputera





4. Diody kontrolne

4.1. Dioda zasilania

Kolor	Opis
Niebieski	Start modemu
Pomarańczowy	Modem zasilany jest tylko z baterii lub bateria jest w pełni naładowana
Fioletowy	Bateria jest w trakcie ładowania
Pomarańczowy/Fioletowy	Niski poziom naładowania baterii
Dioda nie świeci się	Modem wyłączony

4.2. Dioda UMTS

Kolor	Opis
Zielony	Modem korzysta z sieci UMTS/GSM
Niebieski	Połączenie transmisji danych jest zestawione
Dioda nie świeci się	Brak zasięgu UMTS/GSM

4.3. Dioda CDMA

Kolor	Opis
Zielony	Modem korzysta z sieci CDMA
Niebieski	Połączenie transmisji danych jest zestawione
Dioda nie świeci się	Brak zasięgu CDMA



5. Instalacja aplikacji Easy Wireless Net

- 5.1. Windows XP, 2000
- 5.1.1. Instalacja aplikacji oraz sterowników
- 1) Należy podłączyć modem do portu USB. Po chwili automatycznie rozpocznie się proces instalacji
- 2) Należy zainstalować aplikację klikając przycisk 'Zainstaluj'.

😽 Instalator programu Easy Wireless Net			
	Witamy w kreatorze instalacji programu Easy Wireless Net Kreator ten pomoże Ci zainstalować program Easy Wireless Net. Zalecane jest zamknięcie wszystkich uruchomionych programów przed rozpoczęciem instalacji. Pozwoli to na uaktualnienie niezbędnych plików systemowych bez konieczności ponownego uruchamiania komputera. Kliknij Zainstaluj, aby rozpocząć instalację.		
	Zainstaluj Anuluj		



3) Należy kliknąć przycisk Zakończ, aby zakończyć instalację aplikacji.

😽 Instalator programu Easy Wireless Net			
	Kończenie pracy kreatora instalacji Easy Wireless Net Twój komputer musi zostać ponownie uruchomiony, aby zakończyć instalację programu Easy Wireless Net. Czy chcesz zrobić to teraz? Uruchom ponownie teraz Sam uruchomię ponownie komputer później		
< <u>W</u> stecz Zakończ Anuluj			

 Po instalacji sterowników komputer musi zostać zrestartowany. Aby zrestartować komputer później należy wybrać – Sam uruchomię ponownie komputer później.

≻Uwaga!

• W przypadku gdy proces instalacji nie rozpocznie się automatycznie, uruchom plik instalacyjny

znajdujący się w pamięci flash modemu, która zostanie wykryta w momencie podłączenia modemu do komputera.

 Należy podłączyć modem do portu USB komputera, a następnie sprawdzić czy sterowniki zostały zainstalowane prawidłowo. Na poniższym rysunku w czerwonej ramce zaprezentowano wszystkie urządzenia związane z modemem w menadżerze urządzeń systemu Windows. [Start/ Panel Sterowania/System/Hardware/Menadżer urządzeń]





- 5.1.2. Odinstalowywanie aplikacji Easy Wireless Net
- Należy kliknąć skrót Uninstall z menu Start zlokalizowanego w Menu Start/Wszystkie Programy/Easy Wireless Net/ Uninstall.





2) Po kliknięciu przycisku Odinstaluj aplikacja zostanie odinstalowana z systemu operacyjnego.



🞯 Deinstalator pro	gramu Easy Wireless Net		
Odinstaluj Easy Wireless Net Usuń Easy Wireless Net z Twojego komputera.			
Ten kreator odinstal rozpocząć deinstalad	uje Easy Wireless Net z Twojego komputera. Kliknij Odinstaluj, :ję.	aby	
Deinstalacja z:	C:\Program Files\Easy Wireless Net\		
Nullsoft Install System v	v2.42.5-Unicode	Anuluj	

3) Aby zakończyć proces odinstalowywania sterowników modemu należy zrestartować komputer.

🕞 Deinstalator programu Easy Wireless Net			
	Kończenie pracy kreatora deinstalacji Easy Wireless Net wój komputer musi zostać ponownie uruchomiony w celu zakończenia deinstalacji programu Easy Wireless Net. Czy chcesz zrobić to teraz? Uruchom ponownie teraz Sam uruchomię ponownie komputer później		
	< <u>W</u> stecz Zakończ Anuluj		



- 5.2. Windows Vista, 7
- 5.2.1. Instalacja aplikacji oraz sterowników
- 1) Należy podłączyć modem do portu USB i zaakceptować automatyczne uruchomienie procesu

instalacji.- plik instalatora oznaczony jest ikoną



2) Należy zainstalować aplikację klikając przycisk 'Zainstaluj'.

🕞 Instalator programu Easy Wireless Net			
	Witamy w kreatorze insta programu Easy Wireless Kreator ten pomoże Ci zainstalować progr Net. Zalecane jest zamknięcie wszystkich uruch programów przed rozpoczęciem instalacji. uaktualnienie niezbędnych plików systemo konieczności ponownego uruchamiania ko Kliknij Zainstaluj, aby rozpocząć instalację	lacji Net am Easy Wireless nomionych Pozwoli to na wych bez mputera.	
	Zainstalu	ij Anuluj	

 Po instalacji sterowników komputer musi zostać zrestartowany. Aby zrestartować komputer później należy wybrać – Sam uruchomię ponownie komputer później.





≻Uwaga!

- W przypadku gdy proces instalacji nie rozpocznie się automatycznie, uruchom plik instalacyjny
 - StartCD

znajdujący się w pamięci flash modemu, która zostanie wykryta w momencie podłączenia modemu do komputera.

 Należy podłączyć modem do portu USB komputera, a następnie sprawdzić czy sterowniki zostały zainstalowane prawidłowo. Na poniższym rysunku w czerwonej ramce zaprezentowano wszystkie urządzenia związane z modemem w menadżerze urządzeń systemu Windows - Menu Start/Panel sterowania/Właściwości systemu/Sprzęt/Menedżer urządzeń.





- 5.2.2. Odinstalowywanie aplikacji Easy Wireless Net
- Należy kliknąć skrót Uninstall z menu Start zlokalizowanego w [Start/ Panel Sterowania/System/Hardware/Menadżer urządzeń]





2) Należy kliknąć przycisk Odinstaluj, aby rozpocząć odinstalowywanie aplikacji.

🞯 Deinstalator progra	imu Easy Wireless Net	- • •		
Odinstaluj Easy Wireless Net Usuń Easy Wireless Net z Twojego komputera.				
Ten kreator odinstalı rozpocząć deinstalac	uje Easy Wireless Net z Twojego komputera. Kliknij Odir ję.	nstaluj, aby		
Deinstalacja z:	C:\Program Files\Easy Wireless Net\			
Nullsoft Install System v	2,42,5-Unicode	j Anuluj		



3) Aby zakończyć proces odinstalowywania sterowników modemu należy uruchomić ponownie komputer.

🞯 Deinstalator programu Easy Wire	ess Net 🗖 🗉 🔀
Ko de Two zak dra 0	ńczenie pracy kreatora nstalacji Easy Wireless Net komputer musi zostać ponownie uruchomiony w celu ńczenia deinstalacji programu Easy Wireless Net. Czy sz zrobić to teraz? ruchom ponownie teraz am uruchomię ponownie komputer później
	< Wstecz Zakończ Anuluj



6. Uruchamianie i zamykanie aplikacji Easy Wireless Net

≻Uwaga!

• Dla prawidłowego działania modem wymaga podłączenia do portu USB komputera, oraz prawidłowo włożonej baterii.



W celu uruchomienia aplikacji Easy Wireless Net należy kliknąć ikonę

, która znajduje się

na pulpicie.

		I
orange" 🏠 🌂		
Orange		
✓ Tryb auto		
UMTS/GSM	UMTS CDMA	
Długość połączenia	-	
	Wysłane	Odebrane
llość przesłanych danych	-	-
Aktualna prędkość	-	-

Aby zamknąć aplikację Easy Wireless Net należy kliknąć krzyżyk.



7. Okno główne aplikacji Easy Wireless Net

Okno główne aplikacji Easy Wireless Net zostało zaprezentowane na poniższym rysunku. Najważniejsze elementy okna zostały oznaczone czerwonymi ramkami.

			5)
	1) 2)	3)	4)
orange"	ې 🔍		
Orange			7) 💷
🗹 Tryb au	ito		
● UMTS/	GSM	UMTS	9)
⊖ CDMA		CDMA	4
	8)		
Długość p	ołączenia	-	
		Wysłane	Odebrane
llość przes	łanych danych	-	-
Aktuaina p	rędkość	-	-
1			

- 1) Ikona menu ustawień
- 2) Ikona menu narzędzi
- 3) Ikona menu kontaktów
- 4) Ikona menu wiadomości SMS
- 5) Ikona menu producenta modemu
- 6) Okno statusu oraz nazwy sieci
- 7) Wskaźnik poziomu naładowania baterii
- 8) Wskaźniki poziomów sygnałów CDMA oraz UMTS/GSM
- 9) Przycisk połączenia



8. Internet bezprzewodowy

Celem uzyskania połączenia należy kliknąć przycisk aplikacji Easy Wireless Net.

P

znajdujący się w menu głównym

8.1. Zestawianie połączenia do Internetu

- 1) Należy sprawdzić, czy terminal jest w stanie czuwania.
- 2) Należy kliknąć przycisk
- - znajdujący się w menu głównym aplikacji.
- 3) Po zestawieniu połączenia do Internetu okno główne aplikacji może wyglądać podobnie do zaprezentowanego poniżej. W oknie głównym zostaną wyświetlone statystyki ruchowe oraz dane na temat prędkości transmisji danych.

orange" 🔅 🌂		\searrow
Połączony		
		A
🗹 Tryb auto		
● UMTS/GSM ■■■■■	UMTS	
O CDMA	CDMA	
Długość połączenia	-	
	Wysłane	Odebrane
llość przesłanych danych	-	-
Aktualna prędkość	-	-

≻Uwaga!

Ikona 🙆 oznacza, że modem jest podłączony do Internetu w trybie automatycznym.



8.2. Rozłączanie połączenia do Internetu



2) Jeśli modem zostania prawidłowo rozłączony, to w oknie statusu aplikacji zostanie wyświetlony komunikat "Rozłączono".



9. Menu narzędzia

Poniżej zaprezentowano okno menu konfiguracji karty SIM/R-UIM oraz ustawień Windows.

			×
orange			
🔲 Włącz odpytanie o PIN			
Nowy PIN			
Nowy PIN			
Potwierdz PIN		Zapisz	
- Ustawienia Mindows			
Minimalizuj do paska za	dań		
Vłącz przy uruchomier	iu Windows		
Język Polski	*	Zastosuj	
			Л
	ок	Anuluj	

9.1. Włączanie zabezpieczenia kodem PIN

 Jeśli włączone jest zabezpieczenie kodem PIN niektóre operacje na kracie SIM/R-UIM będą wymagały wprowadzenia kodu PIN. Aby włączyć zabezpieczenie karty SIM/R-UIM kodem PIN należy zaznaczyć 'Włącz odpytanie o PIN' w menu narzędzi.



Drange"
USIM
✓ Włącz odpytanie o PIN
Nowy PIN
Easy Wireless Net
PIN OK
Ustawienia Windows
🗹 Minimalizuj do paska zadań
🗌 Włącz przy uruchomieniu Windows
Język Polski 💙 Zastosuj
OK Anuluj

2) Po wprowadzeniu prawidłowego kodu PIN w oknie jak niżej należy kliknąć przycisk

	SIZE	
1	JK -	

Easy Wireless Net	×
PIN	ОК

9.2. Wprowadzanie kodu PIN

Jeśli zabezpieczanie kodem PIN jest włączone po uruchomieniu aplikacji Easy Wireless Net należy wprowadzić kod PIN.

≻Uwaga!

• Wprowadzenie błędnego kodu PIN uniemożliwi korzystanie z aplikacji Easy Wireless Net.



		IL×
orange" 🔅 🌂		
Uruchamianie modemu		
Easy Wireless Net		×
Image: PIN		ОК
CC		
Długość połączenia	-	
	Wysłane	Odebrane
llość przesłanych danych	-	-
Aktualna prędkość	-	-

Okna wyświetlane po wprowadzeniu kodu PIN.

• Okno wyświetlane po wprowadzeniu prawidłowego kodu PIN.



• Okno wyświetlane po wprowadzeniu błędnego kodu PIN.





• Okno wyświetlane po trzykrotnym wprowadzeniu błędnego kodu PIN.

		>
PUK	[
Nowy PIN		
Potwierdź PIN		ОК

Wynikiem tego jest zablokowanie karty SIM/R-UIM. Do odblokowania karty konieczne jest wprowadzenie prawidłowego kodu PUK oraz zdefiniowanie nowego kodu PIN.

Procedura odblokowywania karty SIM/R-UIM

- 1) Należy wprowadzić w oknie PUK kod PUK powiązany z używaną kartą SIM/R-UIM.
- 2) Należy wprowadzić nowy kod PIN.
- 3) Należy wprowadzić powtórnie nowy kod PIN.
- 4) Należy kliknąć przycisk

Dziesięciokrotnie wprowadzanie (pod rząd) błędnego kodu PUK spowoduje trwałe zablokowanie karty SIM/R-UIM. W takim przypadku należy skontaktować się biurem obsługi klienta operatora.

9.3. Zmiana kodu PIN

- 1) Kod PIN może być zmieniony, jeśli zabezpieczanie kodem PIN jest włączone.
- Należy zaznaczyć opcję "Zmień PIN", zgodnie z poniższym rysunkiem. Następnie należy wprowadzić obecny kod PIN.



orange"			×
USIM			
Vłącz od	pytanie o PIN PIN		
EasyV	Vireless Net		×
PIN			ОК
Ustawienia W	Andows wilde neeke zedeé		
Minimai:	zuj do paska zadan Irzy uruchomieniu V	I Mindows	
Język	Polski	×	Zastosuj
		ок	Anuluj

- 3) W polu "Nowy PIN" należy wprowadzić nowy kod PIN.
- 4) W polu "Potwierdź PIN" należy ponownie wprowadzić nowy kod PIN.
- 5) Należy kliknąć
- ≻Uwaga!
 - Kod PIN może składać się z 4 8 cyfr.



	×
orange"	
🔽 Włącz odpytanie o P	PIN
Nowy PIN –	
Nowy PIN	****
Potwierdź PIN	**** Zapisz
Ustawienia Windows-	
Minimalizuj do pask	(a zadan omieniu Windows
Jezyk Polski	j V Zastosuj
	OK Anuluj

9.4. Środki bezpieczeństwa zalecane przy używaniu karty SIM/R-UIM

Należy zapoznać się z poniższymi uwagami przed pierwszym użyciem karty SIM/R-UIM.

- 1) Modem może współpracować jedynie z kartą SIM/R-UIM dostarczoną przez operatora.
- 2) Producent modemu nie zostanie obarczony odpowiedzialnością w przypadku utraty przez użytkownika karty SIM/R-UIM.
- 3) Karta SIM/R-UIM nie powinna być przekazywana osoba trzecim.
- Nie należy wyginać oraz powodować zadrapań karty SIM/R-UIM, gdyż może to spowodować jej uszkodzenie.
- 5) Kod PIN może być zmieniony, jeśli włączone jest zabezpieczenie karty SIM/R-UIM kodem PIN.
- Jeśli włączone jest zabezpieczanie karty SIM/R-UIM kodem PIN, aby użyć karty należy wprowadzić prawidłowy kod PIN po uruchomieniu modemu.
- 7) Po trzykrotnym wprowadzeniu błędnego kodu PIN:
 - Należy użyć kodu PUK, aby odblokować kartę;
 - Jeśli kod PUK jest nieznany, należy skontaktować się biurem obsługi klienta operatora.
- 8) Dziesięciokrotne wprowadzanie błędnego kodu PUK (pod rząd) spowoduje zablokowanie na stałe karty SIM/R-UIM. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji należy skontaktować się biurem obsługi klienta celem otrzymania nowej karty SIM/R-UIM.
- 9) Nie należy wkładać lub wyjmować karty SIM/R-UIM z modemu, kiedy jest on podłączony do



komputera.

10) Kod PIN i PUK powinien zostać dostarczony przez operatora przy zakupie karty SIM/R-UIM.

9.5. Minimalizacja aplikacji

Wybranie opcji "Minimalizuj do paska zadań" spowoduje, że po kliknięciu przycisku minimalizacji ikona aplikacji Easy Wireless Net będzie wyświetlana w zasobniku systemowym.

9.6. Uruchamianie aplikacji przy starcie Windows

Wybranie tej opcji spowoduje, że aplikacja Easy Wireless Net będzie automatycznie uruchamiana przy starcie systemu Windows

9.7. Wybór języka aplikacji

Aplikacja Easy Wireless Net występuje w dwóch wersjach językowych: polskiej oraz angielskiej. Wybrana wersja językowa zostanie użyta w aplikacji natychmiast po kliknięciu klawisza Zastosuj.



10. Menu ustawienia

10.1. Ustawienia ogólne

Należy kliknąć _____, aby przejść do menu ustawień.

orange"	×
UMTS/GSM CDMA]
Ustawienia SMS	
Centrum wiadomośći SMS +819031016521	
	_
Zapi	sz

- Włącz monit dostarczenia SMS dostarczenie każdej nowej wiadomości SMS do modemu będzie sygnalizowane "dymkiem" w zasobniku systemowym.
- 2) Potwierdzenie dostarczenia dostarczanie do odbiorcy wysłanej wiadomości SMS zostanie zasygnalizowane "dymkiem" w zasobniku systemowym.
- Centrum wiadomości SMS pole służy do definiowania numeru Centrum wiadomości SMS operatora.



10.2. Ustawienia sieciowe

umpe" UMTS/GSM CDMA	nie				
Typ połączenia	Preferowar	ne 3G		*	
Automatyczny wybó Ręczny wybór sieci	ir sieci				Zapisz
Operator	MCC	MNC	2G/3G		Szukaj
					-

Typ połączenia:

- Preferowane 3G
- Tylko 3G
- Tylko GPRS

Po wybranie jednego z powyższych typów połączeń modem przełączy się do wybranej sieci sygnalizując to oknem zaprezentowanym poniżej.

Czekaj	
Wybrano typ połączenia. Proszę czekać	



10.3. Wybór sieci

Dostępne są dwa tryby wyboru sieci

- Automatyczny modem sam wybierze preferowaną sieć na podstawie ustawień sieciowych
- Ręczny zostanie wyświetlona lista dostępnych sieci, z których należy wybrać sieć, z którą

modem się połączy. Po wybraniu preferowanej sieci należy kliknąć przycisk

Zapisz

Ręczny tryb wyboru sieci możliwy jest tylko przy następujących typach połączenia: Tylko 3G lub Tylko GPRS.

Ręczny wybór sieci został opisany w poniższych punktach:

1) Przycisk Szukaj będzie aktywny po wyborze trybu Ręczny wybór sieci.

UMTS/GSM CDMA					
Ogólne Sieć Połączeni Typ połączenia	e Preferowar	ne 3G		~	
Automatyczny wybór O Ręczny wybór sieci	sieci				Zapisz
Operator	MCC	MNC	2G/3G		Szukaj

2) Po kliknięciu przycisku

Szukaj

szukanie sieci zostanie rozpoczęte.





 Znalezione sieci zostaną wyświetlone na liście tak jak w oknie poniżej. Kolor szary czcionki nazwy sieci oznacza, że jest zabroniona dla abonentów danego operatora.

S/GSM CDMA							
jólne Sieć Połącze	enie						
/p połączenia	Preferowa	ine 3G		*			
Wybór sieci							
Automatyczny wyb	nór sieci				ſ	Zamian	
Automatyczny wyb	oór sieci				(Zapisz	:
 Automatyczny wyb Ręczny wybór siec 	oór sieci :i				(Zapisz	
 Automatyczny wyb Ręczny wybór siec PROVIDER 	bór sieci si MCC	MNC	2G/3G		(Zapisz Szukaj	: ;
 Automatyczny wyb Ręczny wybór siec PROVIDER KTF 	bór sieci ci MCC 450	MNC 08	2G/3G 3G		(Zapisz Szukaj	: j
 Automatyczny wyb Ręczny wybór siec PROVIDER KTF SKT 	bór sieci ci MCC 450 450	MNC 08 05	20/30 30 30		(Zapisz Szukaj	: j
Automatyczny wyb Ręczny wybór siec PROVIDER KTF SKT	bór sieci zi <u>MCC</u> 450 450	MNC 08 05	20/30 30 30		(Zapisz Szukaj	: j
Automatyczny wyb Ręczny wybór siec PROVIDER KTF SKT	bór sieci :i MCC 450 450	MNC 08 05	26/36 36 36		(Zapisz Szukaj	i
Automatyczny wyb Ręczny wybór siec PROVIDER KTF SKT	bór sieci 31 450 450	MNC 08 05	2G/3G 3G 3G		(Zapisz Szukaj	i
 O Automatyczny wyb O Ręczny wybór siec PROVIDER KTF SKT 	bór sieci 2i 450 450	MNC 08 05	20/30 30 30			Zapisz Szukaj	: ;

Należy wybrać jedną sieć z listy, a następnie kliknąć przycisk Zapisz, aby zapisać ustawienia sieciowe.

10.4. Ustawienia połączeń

10.4.1. Tworzenie listy profili

Profil Orange jest profilem domyślnym. Nie może być edytowany oraz usunięty z listy profili. Lista profili może zawierać 16 różnych profili.

Tworzenie nowego profilu:

1) Należy kliknąć przycisk Nowy, po czym podać nazwę profilu oraz zdefiniować ustawienia

profilu:

• APN – określa parametry usługi



- Login nazwa użytkownika
- Hasło hasło użytkownika.

			×
orange"			
UMTS/GSM CDMA			
Ogólne Sieć Połączenie	<		
Połączenie domyślne	Orange	Zapisz	
Lista profili	Profile		
orange			
	Nazwa profilu	Orange	
	APN	internet	
	Login		
	Hasło		
Nowy Zapisz Usuń			

2) Po zdefiniowaniu parametrów profilu należy kliknąć przycisk Dodaj, aby dodać nowy profil do listy profili.



		×
orange		
UMTS/GSM CDMA		
Ogólne Sieć Połączenie	<	
Połączenie domyślne	Orange	V Zapisz
Lista profili		
Orange	Profile	
	Nazwa profilu	New profile
	APN	internet
	Login	Name
	Hasło	****
Dodaj Anuluj		

10.4.2. Aktualizacja ustawień profilu

1) Należy wybrać z listy profil do aktualizacji ustawień, a następnie zmienić wartości parametrów. W

celu zatwierdzenia nowych ustawień należy kliknąć

			1		į		1	ł	ç)	i	1		\$		2											
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	ł	

10.4.3. Wybór aktywnego profilu

1) Należy wybrać profil z pola Połączenie domyślne



		2
orange		
UMTS/GSM CDMA		
Ogólne Sieć Połączenie		
Połączenie domyślne	Orange	V Zapisz
Lista profili	Orange	
Orange	New profile	
New profile	Nazwa profilu	New profile
	APN	internet
	Login	Name
	Hasło	****
Nowy Zapisz Usuń		

2) Po kliknięciu przycisku

Zapisz

wybrany profil zostanie ustawiony jako połączenie

aktywne.

10.4.4. Usuwanie profilu

1) Należy wybrać profil z listy profili



		×
orange"		
UMTS/GSM CDMA		
Ogólne Sieć Połączenia	,	
Połączenie domyślne	Orange	V Zapisz
Lista profili		
Orange New profile	Profile	
	Nazwa profilu	New profile
	APN	internet
	Login	Name
	Hasło	****
Nowy Zapisz Usuń]	

2) Po kliknięciu przycisku Usuń wybrany profil zostanie usunięty.

10.5. Ustawienia CDMA

10.5.1. Definiowanie listy profili

Profil Orange jest profilem domyślnym. Nie może być edytowany oraz usunięty z listy profili. Lista profili może zawierać 10 różnych profili.

Tworzenie nowego profilu:

1) Należy kliknąć przycisk , po czym nadać nazwę profilu oraz zdefiniować ustawienia

profilu:

- Numer wybierania numer połączenia modemowego
- Login nazwa użytkownika
- Hasło hasło użytkownika



0K

, aby dodać nowy profil

orange		×
UMTS/GSM CDMA		
Wybierz profil domyślny	Orange	Zapisz
Lista profili		
Orange	Nazwa profilu	Orange
	Numer wybierania	#777
	Login	cdma@orange
	Hasło	*****
	Nowy	Zapisz Usuń

 Po zdefiniowaniu parametrów profilu należy kliknąć przycisk do listy profili.



orange"		×
UMTS/GSM CDMA		
Wybierz profil domyślny	Orange	Zapisz
Lista profili		
Orange	Nazwa profilu	New profile
	Numer wybierania	#777
	Login	cdma
	Hasło	****
		OK Anuluj

Dla połączenia CDMA nazwa użytkownika (login) oraz hasło dostarczane są przez operatora.

- 10.5.2. Aktualizacja ustawień profilu
- 3) Należy wybrać z listy profil do aktualizacji ustawień, a następnie zmienić wartości parametrów. W

celu zatwierdzenia nowych ustawień należy kliknąć

Zapisz



			×
orange"			
UMTS/GSM CDMA			
Wybierz profil domyślny	Orange	✓ Zapisz	
Lista profili			
Orange New profile	Nazwa profilu	New profile	
	Numer wybierania	#777	
	Login	cdma	
	Hasło	****	
	Nowy	Zapisz Usuń	

10.5.3. Usuwanie profilu

1) Należy wybrać profil z listy profili.

Usuń

2) Po kliknięciu przycisku

wybrany profil zostanie usunięty.



orange		×
UMTS/GSM CDMA		
Wybierz profil domyślny	Orange	Zapisz
Lista profili		
Orange New profile	Nazwa profilu	New profile
	Numer wybierania	#777
	Login	cdma
	Hasło	****
	Nowy	Zapisz Usuń

- 10.5.4. Wybór profilu domyślnego
- 1) Należy wybrać profil z listy profili.

Zapisz

 Po kliknięciu przycisku domyślne.

wybrany profil zostanie ustawiony jako połączenie



				×
orange				
UMTS/GSM CDMA				
Wybierz profil domyślny	Orange	~	Zapisz	
Lista profili	Orange New profile			
Orange New profile	Nazwa profilu	New profile		
	Numer wybierania	#777		
	Login	cdma		
	Hasło	****		
	Nowy	Zapisz	Usuń	



11. Poziom naładowania baterii

Bieżący poziom naładowania baterii wyświetlany jest w oknie głównym aplikacji Easy Wireless Net. W momencie, kiedy bateria jest bliska rozładowaniu wskaźnik poziomu naładowania baterii zacznie migać, a w zasobniku systemowym zostanie wyświetlony dymek z informacją o niskim poziomie baterii, tak jak to zostało pokazane na poniższym rysunku.





12. Przełączanie między sieciami

Modem Anydata ADU-770WA umożliwia transmisję danych zarówno w sieci CDMA jak i UMTS/GSM. Modem może pracować w trybie automatycznego wyboru sieci, dzięki czemu zawsze wybierana jest najszybsza oraz najbardziej stabilna sieć w danym miejscu.

Poniżej zaprezentowano przykładowe przełączenia miedzy sieciami.

1) Przełączanie z UMTS/GSM do CDMA

		! _ ×
orange" 🔅 🔍		
Połączony		
		A
Trub auto		
	UMTS	
CDMA	CDMA	
Długość połączenia	00:00:13	
	Wysłane	Odebrane
llość przesłanych danych	1,1 KB	314 B
Aktualna prędkość	0,0 kbps	0,0 kbps
Maksymalna prędkość	2,6 kbps	0,5 kbps

Poniższe okno zostanie automatycznie wyświetlone, jeśli zajdą warunki do przełączenia z UMTS/GSM do CDMA.





Jeśli zostanie kliknięty:

- przycisk Tak połączenie transmisji danych w sieci UMTS/GSM zostanie automatycznie zamknięte, a następnie zostanie zestawione połączenie transmisji danych w sieci CDMA.
- przycisk
 połączenie transmisji danych w sieci UMTS/GSM zostanie utrzymana, aż do momentu, kiedy użytkownik rozłączy połączenie ręcznie klikając przycisk



2) Przełączanie z CDMA do UMTS/GSM

		I
orange" 🄅 🌂		
Połączony		
		A
🗹 Tryb auto		
O UMTS/GSM 🔳	UMTS	
	EVDO	
Długość połączenia	00:00:13	
	Wysłane	Odebrane
llość przesłanych danych	1,1 KB	314 B
Aktualna prędkość	0,0 kbps	0,0 kbps
Maksymalna prędkość	2,6 kbps	0,5 kbps

Poniższe okno zostanie automatycznie wyświetlone, jeśli zajdą warunki do przełączenia z CDMA do UMTS/GSM.



orange"	
Dostępna sieć UMTS/GSM. Przełączyć do sieci UMTS/GSM?	
Tak Nie	

Jeśli zostanie kliknięty:

- przycisk Tak połączenie transmisji danych w sieci CDMA zostanie automatycznie zamknięte, a następnie zostanie zestawione połączenie transmisji danych w sieci UMTS/GSM.
- przycisk
 <u>Nie</u>
 połączenie transmisji danych w sieci CDMA zostanie utrzymana, aż do momentu, kiedy użytkownik rozłączy połączenie ręcznie klikając przycisk



≻Uwaga!

 Część przełączeń miedzy sieciami może zakończyć się niepowodzeniem w związku z obciążeniem sieci docelowej.



13. Wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS

Menu SMS jest dostępne po kliknięciu przycisku

13.1. Tworzenie nowej wiadomości SMS

orange"	Wiadomość	
<i>Q</i>		Kontakty
		Numer odbiorcy
Nowy SMS	•	
	+821052298363	
0/6	12 Pole treści SMS	ļ
Licznik znaków	v Wyślij SMS Usuń	

- Należy kliknąć ikonę 6
- 2) W polu treści SMS należy wprowadzić tekst wiadomości.
- 3) Należy zdefiniować numer (lub numery) odbiorców wiadomości.
 - Metoda 1 poprzez wprowadzenie numeru odbiorcy w polu numeru odbiorcy.
 - Metoda 2 poprzez wybranie numeru z książki kontaktów. Po kliknięciu przycisku wszystkie kontakty zostaną przedstawione w oknie jak niżej. Należy dwukrotnie kliknąć wybrany kontakt, aby dodać odbiorcę wiadomości SMS. Przy tworzeniu wiadomości SMS można dodać maksymalnie 10 numerów odbiorców do których jednocześnie zostanie wysłana wiadomość..



		٩	×
	Name	Number	^
Þ	James	2354234	
	Kang JK	01062571184	≣
	Nmb1	01073307152	
<		>	~

13.2. Przeglądanie wysłanych wiadomości SMS

- 1) Po kliknięciu przycisku 🛂 zostanie wyświetlona lista wysłanych wiadomości SMS.
- Należy kliknąć wybraną wiadomość SMS, aby sprawdzić jej zawartość oraz numer telefonu odbiorcy.
- Po wybraniu wiadomości SMS oraz kliknięciu przycisku i numer odbiorcy może zostać zapisany w książce kontaktów.
- Po kliknięciu przycisku Wyślij ponownie, wybrana wiadomość SMS zostanie wysłana na zdefiniowany numer.
- 5) Po kliknięciu przycisku Usuń, wybrana wiadomość SMS zostanie usunięta

Okno wysłanych wiadomości SMS zostało przedstawione na poniższym rysunku.



orange"	Wiadomość	
	Text	 Lista wysłanych wiadomości SMS
2 01062571184 2 2010/1/26 13:47:5		
Dodaj do kontaktów	Wyślij Usuń	
Numer telefonu	ponownie	

13.3. Przeglądanie odebranych wiadomości SMS

- 1) Po kliknięciu przycisku Zostanie wyświetlona lista odebranych wiadomości SMS.
- 2) Należy kliknąć wybraną wiadomość SMS, aby sprawdzić jej zawartość oraz numer telefonu.
- Po wybraniu wiadomości SMS oraz kliknięciu przycisku in numer odbiorcy może zostać zapisany w książce kontaktów.
- 4) Po kliknięciu przycisku Odpowiedz, rozpocznie się edycja wiadomości SMS.
- 5) Po kliknięciu przycisku Usuń, wybrana wiadomość SMS zostanie usunięta.

Okno odebranych wiadomości SMS zostało przedstawione na poniższym rysunku.







14. Książka kontaktów

Książka kontaktów jest dostępna po kliknięciu przycisku Markow, który znajduje się w oknie głównym aplikacji Easy Wireless Net.



1	Wiadomość	Umożliwia wysłanie wiadomości SMS na numer wybranego	
_		kontaktu.	
2	Lista kontaktów	Zawiera nazwy i numery kontaktów.	
3	Usuń	Umożliwia usunięcie wybranego kontaktu z listy kontaktów.	
4	Liczba	Informuje o liczbie zapisanych kontaktów.	
	kontaktów		
5	Nazwa	Umożliwia zdefiniowanie nazwy nowego kontaktu.	
6	Numer	Umożliwia zdefiniowanie numeru telefonu nowego kontaktu.	
7	Dodaj kontakt	Zapisuje nowy kontakt na liście kontaktów.	
8	Pole	Umożliwia wyszukanie kontaktu na podstawie nazwy lub numeru	
	wyszukiwania	telefonu.	
9	Przycisk	Kliknięcie na przycisk powoduje przeszukanie listy kontaktów.	
	wyszukiwania		



15. Informacje o aplikacji

W celu uzyskania informacji na temat wersji oprogramowania Easy Wireless Net w oknie głównym kliknij 🔟





16. Rozwiązywanie problemów

Problem (P): Nie można połączyć się z Internetem.

Rozwiązanie (R): Proszę sprawdzić nazwę użytkownika, hasło oraz numer dostępowy (tylko dla CDMA) w definicji używanego profilu. W celu uzyskania poprawnej nazwy użytkownika, hasła oraz numeru dostępowego skontaktuj się ze swoim dostawcą usługi.

P: Szybkość połączenia internetowego jest zbyt mała.

R: Proszę sprawdzić czy modem nie jest ustawiony w trybie "Tylko GPRS". Jeżeli modem korzysta z trybu "Tylko GPRS", wówczas połączenie z Internetem nie odbywa się przez sieć 3G. Zaleca się ustawienie typu połączenia na "3G Preferowane" oraz automatycznego wyboru sieci w menu /Ustawienia połączenia/Sieć.

P: Jakość połączenia internetowego jest niezadowalająca, połączenie jest często zrywane.

R: Prawdopodobnie połączenie jest niestabilne. Zmień lokalizację i spróbuj ponownie. Dotykanie oraz zakrywanie modemu ręką/ciałem może powodować zmniejszenie szybkości połączenia. Zaleca się niedotykanie modemu rękoma ani innymi częściami ciała podczas połączenia z internetem.

P: Czy można zostawiać zasilacz sieciowy podłączony do gniazdka elektrycznego nawet, jeżeli bateria jest w pełni naładowana?

R: Tak, pozostawienie zasilacza sieciowego w gniazdku po uprzednim naładowaniu baterii jest bezpieczne, jeżeli używana jest standardowa bateria oraz zasilacz dostarczony przez producenta.

P: Bez względu na to jak długo naciśnięty jest przycisk zasilania urządzenie nie wyłącza się.

R: Proszę sprawdzić czy podłączone jest zewnętrzne zasilanie. Jeżeli zasilanie zewnętrzne jest podłączone, urządzenie nie zostanie wyłączone.

P: W oknie programu widoczne są ikony ostrzeżenia.

R: Proszę sprawdzić poprawność ustawienia portu komunikacyjnego pomiędzy komputerem a modemem. Należy uruchomić ponownie komputer oraz modem.

P: Program został zamknięty, natomiast zasilanie modemu poprzez złącze USB nie jest odłączone.

R: Zasilanie pochodzące z portu USB nie jest kontrolowane przez aplikację. Modem USB jest uruchamiany automatycznie po podłączeniu go do komputera. W celu wyłączenia modemu należy przytrzymać przycisk zasilania przez minimum 5 sekund.



P: Próba włączenia modemu przez naciskanie przycisku zasilania nie powiodła się.

R: Proszę wyjąć baterię oraz odłączyć przewód USB, a następnie ponownie włożyć baterię i podłączyć modem do komputera przewodem USB. Jeżeli zasilanie nie zostanie włączone, należy skontaktować się z biurem obsługi klienta w celu uzyskania dodatkowych informacji.

P: Aplikacja Easy Wireless Net przestała działać.

R: Proszę ponownie sprawdzić stan połączenia pomiędzy komputerem a modemem.

P: Nie można wprowadzić kodu PIN

R: Proszę sprawdzić poprawność kodu PIN. Proszę odnieść się do punktu [9]



Deklaracja zgodności

PRODUCENT: AnyDATA.NET Inc.

DaeGo Bldg. 8thFl., 1591-10 Kwanyang-dong, Dongan-gu, Anyang City, Kyunggi-do. Korea

MODEL: ADU-770WA (Bezprzewodowy Modem Transmisji Danych)

Niniejszym oświadczamy, że [wszystkie niezbędne testy radiowe zostały przeprowadzone i że] wyżej wymieniony produkt jest zgodny ze wszystkimi zasadniczymi wymaganiami Dyrektywy 1999/5/WE i współczynnika pochłaniania właściwego (SAR). Produkt ten jest zgodny z niżej wymienionymi normami i/lub innymi dokumentami normatywnymi.

1) Dyrektywa 1999/5/WE: Urządzenia radiowe i telekomunikacyjne urządzenia końcowe (R & TTE)

Dyrektywa Niskonapięciowa 73/23/EWG (z późniejszymi zmianami)

- · EN 301 908-2 V3.2.1 (2007-05)
- · EN 301 511 V9.0.2 (2003-03)
- · TIA/EIA/IS-856-A-1[E]
- · EN 301 489-25 V2.3.2(2005-07) · EN 62209-2: 2010 · EN 60950-1: 2016

Procedura certyfikacji przeprowadzona przez Bay Area Compliance Laboratory Corporation C€1 Znak identyfikacyjny: C€1313① (Numer jednostki notyfikowanej)



2) Współczynnik pochłaniania właściwego (SAR)

· Stosowane normy: EN 62209-2:2010

Procedura certyfikacji przeprowadzona przez Bay Area Compliance Laboratory Corporation

PODPIS PRODUCENTA:

STANOWISKO:

Dyrektor ds. marketingu międzynarodowego



Deklaracja zgodności z dyrektywą RoHS

Niniejszym oświadczamy (AnyDATA.NET Inc.), że nasze produkty wymienione poniżej są zgodne z dyrektywą 2002/95/WE (RoHS) w sprawie ograniczenia stosowania niektórych substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektronicznym i że produkty te zostaną wyprodukowane z tych samych materiałów i komponentów, co produkty wykorzystane do sporządzenia raportu z badań przeprowadzonych przez Nemko, w procesie produkcji masowej po uzyskaniu znaku Nemko (*procedura certyfikacji*) w odniesieniu do dyrektywy RoHS.

Nazwa firmy: AnyDATA.NET Inc.

Produkt: BEZPRZEWODOWY MODEM CDMA

Nazwa modelu: ADU-770WA

Podpis

JS Lee / Dyrektor ds. marketingu międzynarodowego

Imię, nazwisko, stanowisko





Formularz Nemko dla RoHS Wer. 1.0





RAPORT Z BADAŃ WSPÓŁCZYNNIKA POCHŁANIANIA WŁAŚCIWEGO (SAR)

Dla

AnyDATA.NET Inc

Daego Bldg, 8th Fl., 1591-10,Kwanyang-Dong, Dongan-Gu, Anyang City, Kyunggi-Do, Korea

Model: ADU-770WA/ADU-770WL

Status raportu:		Rodzaj produktu:
Raport oryginal	Iny	Modem USB GSM/CDMA/WCDMA
Inżynier testujący:	Arthur Tie	
Numer raportu:	R1006037-SA	R(EN)
Data wydania raportu:	2010-06-30	
	Victor Zhang	
Sprawdzono przez:	Inżynier testujący, Główny Inżynier Radiowy	
Sporządzono przez: (84)	Bay Area Compliance Laboratories Corp. (BACL) 1274 Anvilwood Ave. Sunnyvale, CA 94089, USA Tel: (408) 732-9162 Fax: (408) 732 9164	

Uwaga: Niniejszy raport z badań został sporządzony dla klienta jak wyszczególniono powyżej i dla urządzenia opisanego w niniejszym raporcie. Niniejszy raport nie może być kopiowany lub wykorzystywany w części bez uzyskania uprzedniej zgody od Bay Area Compliance Laboratories Corp. Niniejszy raport nie może być wykorzystywany przez klienta w celu roszczenia prawa do certyfikatów, atestów lub świadectw dla produktu od NVLAP*, NIST lub wszelkich agencji Rządu Federalnego. * Niniejszy raport może zawierać dane, które nie są objęte akredytacją NVLAP, oznaczone gwiazdką "*".