przewodnik użytkownika

04

zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch – SpeedTouch 546 router-switch

tp

Neostrada tp

Witamy w strefie neostrada tp

Neostrada tp to szerokopasmowa usługa dostępu do sieci Internet, otwierająca przed Użytkownikiem całkowicie nowe obszary zastosowań oraz pozwalająca na komfortową pracę i rozrywkę z wykorzystaniem Internetu.

Przygotowany przez Telekomunikację Polską zestaw do samodzielnego uruchomienia usługi neostrada tp w bardzo prosty sposób pozwala poznać zalety szerokopasmowego dostępu do sieci Internet.

Niniejszy przewodnik użytkownika to kompendium wiedzy na temat usługi neostrada tp oraz zestawu instalacyjnego z modemem SpeedTouch 546 router-switch.

Telekomunikacja Polska ciągle się rozwija i towarzyszy swoim Klientom w coraz lepszym poznawaniu Internetu.

Spis treści

1. Zestaw instalacyjny z modemem Ethernet-switch	4
2. Informacje na temat przepustowości	7
3. Korzystanie z usług internetowych	8
3.1. Sieć Web	8
3.2. Poczta elektroniczna	9
4. Usługi dodatkowe dla neostrady tp	13
4.1. Aplikacja hostingowa	13
4.2. Panel administracyjny	15
4.3. Dostęp do poczty elektronicznej poprzez przeglądarkę WWW	17
4.4. Dedykowany Serwis Multimedialny	18
4.5. Strefa Gier	19
5. Konfiguracja komputerów podłączonych do routera SpeedTouch	20
5.1. Konfiguracja komputerów z systemami MS Windows	20
5.2. Konfiguracja komputerów z systemami Linux i Mac OS	23
6. Uruchamianie usługi neostrada tp w systemach Mac OS i Linux	24
7. Konfiguracja modemu SpeedTouch	30
7.1. Dostęp do interfejsu WWW modemu SpeedTouch	31
7.2. Odnośniki tematyczne menu Basic	34
7.3. Odnośniki tematyczne menu Advanced	37
8. Ponowna rejestracja i konfiguracja routera SpeedTouch	50
8.1. Konfiguracja modemu w systemach MS Windows	50
8.2. Konfiguracja modemu w innych systemach	54
9. Dodatkowe oprogramowanie	55
10. Pomoc w rozwiązywaniu problemów	58
10.1. Znaczenie diod na modemie	58
10.2. Konfiguracja domyślna modemu SpeedTouch	59
10.3. Niespodziewane przerywanie połączenia z Internetem	60
10.4. Problemy występujące podczas uruchamiania	
zestawu instalacyjnego neostrady tp	61
11. Instrukcje bezpieczeństwa	62
12. Obsługa Klienta	64

1. Zestaw instalacyjny z modemem Ethernet-switch

Zestaw instalacyjny umożliwia samodzielne uruchomienie usługi neostrada tp. Instalacja oprogramowania i modemu szerokopasmowego jest prosta i nie wymaga wiedzy technicznej – należy ją wykonać zgodnie z dołączoną Instrukcją Instalacji.

Prawidłowo wykonana instalacja zestawu z modemem SpeedTouch 546 router-switch powinna wyglądać, jak na poniższym rysunku:



Modem SpeedTouch 546 router-switch

Modem ADSL jest urządzeniem przekształcającym sygnał cyfrowy z komputera na sygnał analogowy, przesyłany za pomocą linii telefonicznej. Umożliwia on transfer informacji z dużymi szybkościami, wielokrotnie przekraczającymi możliwości klasycznych modemów telefonicznych.

Przedni panel modemu

Na przednim panelu modemu znajdują się diody LED.



Diody LED sygnalizują stan modemu i poszczególnych połączeń:

Wskazanie			Opis
Nazwa	Kolor	Status	
Power	Zielona	Włączona	Zasilanie włączone, normalna praca
	Czerwona	Włączona	Trwa uruchamianie urządzenia
	Wyłączona		Zasilanie wyłączone
Ethernet	Zielona	Miga	Wymiana danych na porcie
		Włączona	Port Ethernet aktywny, brak wymiany danych
	Wyłączona		Port Ethernet odłączony
DSL	Zielona	Miga	Trwa synchronizacja łącza DSL
		Włączona	Łącze DSL zsynchronizowane
	Wyłączona		Łącze DSL odłączone
Internet	Zielona	Miga	Trwa wymiana danych z siecią Internet
		Włączona	Połączenie z siecią Internet
	Wyłączona		Brak połączenia z siecią Internet

Tylny panel modemu Modem SpeedTouch 546 router-switch posiada na tylnym panelu interfejsy umożliwiające podłączenie zasilania, czterech komputerów oraz linii DSL.



Α	Przycisk zasilania (On/Off)
В	Wejście zasilania (15 V AC)
С	Przycisk Reset (ukryty)
D	Złącze Ethernet 10/100Base-T (cały przełącznik Ethernet jest oznaczony kolorem żółtym)
E	Złącze DSL (oznaczone kolorem szarym)

Przycisk zasilania umożliwia włączenie (pozycja On) lub wyłączenie (pozycja Off) modemu SpeedTouch.

Wejście zasilania służy do podłączenia zewnętrznego zasilacza, który jest częścią zestawu instalacyjnego.

Przycisk Reset służy do wyzerowania konfiguracji modemu – przywrócenia ustawień fabrycznych.

Porty Ethernet (wykonane w postaci przełącznika), służą do podłączenia komputerów z modemem za pomocą dołączonych do zestawu kabli ethernetowych (2 szt.). Każdy z portów wyposażony jest w diodę LED, informującą o stanie aktywności łącza:

Stan diody LED	Opis
Wyłączona	Brak połączenia portu
Włączona	Łącze Ethernet pracuje
Miga	Transmisja danych do lub od urządzenia

Złącze DSL umożliwia podłączenie do modemu linii telefonicznej z aktywną usługą neostrada tp.

Mikrofiltry

Mikrofiltry są urządzeniami służącymi do oddzielenia pasma telefonicznego od pasma transmisji danych. Wszystkie urządzenia telefoniczne (telefon, faks, modem analogowy) muszą być podłączone za pośrednictwem mikrofiltrów do linii telefonicznej, na której jest aktywowana usługa neostrada tp. Mikrofiltr jest instalowany pomiędzy gniazdem telefonicznym a urządzeniem telefonicznym. Jeden mikrofiltr umożliwia podłączenie jednego urządzenia telefonicznego. Mikrofiltr posiada gniazdo PHONE pozwalające na podłączenie urządzenia telefonicznego oraz wtyk RJ-11 do gniazda linii telefonicznej.



Uwaga! Do mikrofiltru nie wolno przyłączyć modemu ADSL, gdyż nie zostanie nawiązane połączenie z siecią operatora (wystąpi brak synchronizacji urządzeń).

Przewody Ethernet

W zestawie instalacyjnym znajdują się 2 przewody Ethernet typu RJ-45/RJ-45, z połączeniami bezpośrednimi (bez tzw. crossów).

Ponieważ wszystkie warianty modemu SpeedTouch posiadają funkcję autodetekcji typu portu Ethernet (10/100 Base-T, MDI/MDI-X), do podłączenia urządzenia do komputera można skorzystać z dowolnego przewodu LAN (w pełni okablowanego).



kabel Ethernet – 2 sztuki

2. Informacje na temat przepustowości

Wskazówki:

8 bitów/sekundę odpowiada 1 bajtowi/sekundę.

Przykład:

- 64 kilobity/sekundę (64 kb/s) odpowiadają 8 kilobajtom/sekundę (8 kB/s),
- 128 kilobitów/sekundę (128 kb/s) odpowiadają 16 kilobajtom/sekundę (16 kB/s),
- 512 kilobitów/sekundę (512 kb/s) odpowiadają 64 kilobajtom/sekundę (64 kB),
- 1024 kilobity/sekundę (1024 kb/s) odpowiadają 128 kilobajtom/sekundę (128 kB/s),
- 2048 kilobitów/sekundę (2048 kb/s) odpowiadają 256 kilobajtom/sekundę (256 kB/s).
- 6144 kilobity/sekundę (6144 kb/s) odpowiadają 768 kilobajtom/sekundę (768 kB/s).

Jeśli przykładowe połączenie ma maksymalną szybkość pobierania danych 512 kb/s i maksymalną szybkość wysyłania danych 128 kb/s, to znaczy, że maksymalna szybkość wyniesie 64 kB/s w momencie pobierania danych z serwera i 16 kB/s w momencie wysyłania danych na serwer.

Efektywna prędkość przesyłania danych poprzez łącze ADSL zależy od: szybkości serwera, z którego pobierane lub do którego wysyłane są dane, liczby Użytkowników jednocześnie korzystających z tego serwera oraz przepustowości łącza, jakim podłączony jest serwer do sieci Internet.

Szybkość połączenia może również ulegać zmianie w zależności od parametrów komputera (obciążenia procesora, pamięci, szybkości twardego dysku), miejsca zamieszkania Użytkownika (najwyżej 6 km od centrali telefonicznej), wielkości i szybkości sieci ADSL oraz od parametrów serwera, z którego pobierane są dane.

W powyższym przykładzie średnia szybkość będzie wynosiła od 128 do 512 kb/s, czyli od 16 do 64 kB/s. Dla porównania, w połączeniu komutowanym (klasyczny modem telefoniczny) szybkość ta wynosi od 2 do 6 kB/s.

3.1. Sieć Web

Aby surfować po Internecie (przeglądać zawartość Internetu), należy dwukrotnie kliknąć na ikonę przeglądarki internetowej, która znajduje się na pulpicie (np. Internet Explorer).

W pole adresu wpisz pełną nazwę serwisu WWW, z którym chcesz się połączyć, np. **www.neostrada.pl**, i naciśnij klawisz **<Enter>**. Po chwili pojawi się strona internetowa:



Najeżdżając wskaźnikiem myszy na podkreślony tekst lub niektóre elementy graficzne, zauważysz, że wskaźnik zmienia swój wygląd. Oznacza to, że dany element tekstowy lub graficzny zawiera odnośnik (hiperłącze) do innej strony lub serwisu. Jeżeli klikniesz na takim odnośniku, wówczas wczyta się do Twojej przeglądarki nowa strona internetowa.

Zawsze możesz w pole adresu wpisać nową nazwę serwisu i rozpocząć surfowanie od początku.

Aby w pełni skorzystać z możliwości swojej przeglądarki internetowej, zapoznaj się z jej opisem. W tym celu wybierz z głównego menu opcję **Pomoc** lub wciśnij klawisz **F1**.

3.2. Poczta elektroniczna

W trakcie rejestracji każdy Użytkownik usługi neostrada tp otrzymuje konto poczty elektronicznej **mojanazwa@neostrada.pl**. Konto w domenie @neostrada.pl służy między innymi do korespondencji pomiędzy Telekomunikacją Polską a Użytkownikiem usługi neostrada tp. Można je wykorzystać również do celów prywatnych. Użytkownicy określonych wariantów usługi neostrada tp posiadają możliwość skonfigurowania dodatkowych skrzynek pocztowych o łącznej pojemności do 50 MB dla członków rodziny lub pracowników firmy.

W celu korzystania z poczty elektronicznej należy dwukrotnie kliknąć na ikonę programu pocztowego, która znajduje się na pulpicie (np. Outlook Express).

Program pocztowy wymaga ręcznej konfiguracji, gdyż każdy Użytkownik posiada indywidualną skrzynkę pocztową. Aby ustawić parametry Microsoft Outlook Express (np. dodać nowe konto pocztowe, które utworzyłeś w aplikacji hostingowej), postępuj zgodnie z poniższą instrukcją konfiguracji.

Konfiguracja Microsoft Outlook Express

1. Z menu Narzędzia należy wybrać opcję Konta.



2. W okienku Konta internetowe należy wybrać zakładkę Poczta, kliknąć myszą na Dodaj, a z listy wybrać pozycję pierwszą: Poczta.



 Na ekranie powinno pojawić się pierwsze okienko Kreator połączeń internetowych. Pierwszy krok polega na wpisaniu swojego imienia i nazwiska oraz kliknięciu przycisku Dalej.

<u>N</u> azwa wyświetlana:	Jan Kowalski

4. Na drugim ekranie Kreatora należy wpisać swój adres poczty elektronicznej.

Posiadam juž adres e-	mail, którego chcę używać.
Adres e- <u>m</u> ail:	jan.kowalski@mojanazwa.neostrada.pl

- Kolejny krok to podanie nazw serwerów, z których poczta będzie pobierana oraz do których będzie wysyłana. W wypadku usługi neostrada tp należy wpisać:
 - serwer poczty przychodzącej: poczta.neostrada.pl
 - serwer poczty wychodzącej: poczta.neostrada.pl
 - Kreator pozwala również na wybór protokołu obsługującego pocztę przychodzącą: **POP3** lub **IMAP4**.

Moją pocztę przychodzącą obsługuje serwer: PDP3	•			
Serwer poczty przychodzącej (POP3, IMAP lub HTTP):				
poczta.neostrada.pl				
Serwer SMTP jest używany do obsługi wychodzącej poczty e-mail. Serwer poczty wychodzącej (SMTP):				
poczta.neostrada.pl				

 W następnym okienku Kreatora należy podać nazwę konta. Uwaga! Nazwa powinna być podana wraz z domeną

np. **jan.kowalski@mojanazwa.neostrada.pl**, a nie **jan**. W polu poniżej należy wpisać hasło odpowiadające danej skrzynce pocztowej.

Nazwa konta: jan. kowalski@mojanazwa. neostrada. pl			
<u>H</u> asło:	жихихихих		
	✓ Zapamiętaj hasło		
Jeżeli Twój usługodawca internetowy wymaga używania bezpiecznego uwierzytelniania hasła przy dostępie do Twojego konta pocztowego, zaznacz pole "Logowanie przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła".			
C Logowanie przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła			

 Kolejny ekran to pożegnanie z Kreatorem połączeń internetowych – należy kliknąć przycisk Zakończ.



 Po zakończeniu pracy Kreatora wracamy do okienka Konta internetowe.
 W związku z tym, że serwer poczty wychodzącej dla usługi neostrada tp wymaga pewnych zaawansowanych ustawień, należy wejść do Właściwości.

Wszystkie	Poczta	Grupy dyskusyjne 🛛 l	Jsługa katalogowa	<u>D</u> odaj ►
Konto		Тур	Połączenie	<u>U</u> suń
se poczta.	neostra	poczta (domyślne)	Dowolne dostępne	<u>W</u> łaściwości

9. W zakładce Serwery należy dodatkowo zaznaczyć opcję Serwer wymaga uwierzytelnienia, a następnie kliknąć OK, co spowoduje powrót do okna Konta Internetowe.



10. Aby zakończyć proces konfiguracji, wystarczy kliknąć Zamknij.



Konfiguracja Netscape Messengera

Etap 1.

- W trakcie instalacji Netscape'a program będzie wymagał podania informacji dotyczących konfiguracji skrzynki pocztowej Użytkownika.
 W już zainstalowanym pakiecie Netscape Communicator konfigurację należy zacząć od stworzenia nowego profilu Użytkownika – Menu Start -> Programy -> Netscape Communicator -> Utilities -> User Profile Manager.
- 2. Pierwszy ekran służy do wpisania swojego imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej.



 Kolejny ekran pozwala na wpisanie nazwy profilu (np. Jan) oraz określenie położenia na dysku pliku, w którym będą przechowywane nasze wiadomości (nie należy tych ustawień zmieniać).



4. W następnym okienku należy wpisać nazwę serwera poczty wychodzącej (protokół STMP). Dla usługi neostrada tp nazwa serwera to: poczta.neostrada.pl.



- Teraz czas na podanie nazwy serwera poczty przychodzącej oraz nazwy Użytkownika.
 - Nazwa Użytkownika powinna być podana w całości, tzn. wraz z nazwą domenową, np.: j.kowalski@mojanazwa.neostrada.pl, a nie – j.kowalski.
 - Serwer poczty przychodzącej to: poczta.neostrada.pl.
 - Istnieje również możliwość wyboru protokołu, za pomocą którego będzie odbierana poczta z serwera: POP3 lub IMAP4.

Mail server user name:	
j.kowalski@mojanazwa.neostrada.pl	(e.g. jsmith)
Incoming Mail Server:	
poczta.neostrada.pl	
Mail Server type: © <u>P</u> OP3	
○ <u>I</u> MAP	

 Kolejne okienko pozwala na wpisanie adresu serwera USENET NEWS. Obecnie nasi Klienci mogą korzystać z serwera news.tpi.pl. Wpisanie nazwy tego serwera oraz kliknięcie przycisku Zakończ kończy pierwszy etap konfiguracji Netscape Messengera.

News (NNTP) server:			
news.tpi.pl			
<u>P</u> ort:	119	<u>S</u> ecure	

Etap 2.

Ten etap konfiguracji Netscape Messengera ma na celu zmianę jego ustawień domyślnych, które nie pozwalają na używanie znaku @ w nazwie konta. Pominięcie tego etapu może doprowadzić do występowania błędów autoryzacji przy próbie korzystania z konta.

- 1. Należy zamknąć wszystkie aplikacje Netscape Communicatora.
- Odszukać swój profil Użytkownika. Na ogół znajduje się on w: C:\Program Files\Netscape\Users\{nazwa_profilu}
- Zlokalizować plik prefs.js (lub pref), klikając prawym klawiszem myszy na jego ikonkę.
- 4. Z rozwijanego menu wybrać Edit (lub Edytuj).
- Plik prefs.js powinien zostać otworzony przez odpowiednią aplikację (prawdopodobnie Notepad – jest to zależne od konfiguracji danego komputera).
- 6. Na końcu pliku należy dodać (skopiować i wkleić) następującą linijkę tekstu: user_pref("mail.allow_at_sign_in_user_name", true);
- 7. Z menu File (lub Pliki) wybrać Save (lub Zapisz) i zapisać zmiany.
- 8. Wyjść z programu Notepad Exit (lub Zakończ) w menu File (lub Plik).

4. Usługi dodatkowe dla neostrady tp

4.1. Aplikacja hostingowa

Aplikacja hostingowa jest systemem informatycznym, dzięki któremu możesz założyć i skonfigurować własne konta pocztowe i stronę WWW.

Dostęp do systemu hostingowego posiadają uprawnieni Użytkownicy, którzy wykupili określony wariant usługi neostrada tp. W zależności od wybranej opcji, Użytkownik otrzymuje do dyspozycji pamięć dyskową o wielkości do 50 MB, na której może założyć dowolną liczbę kont pocztowych i jeden serwis WWW. Łączna wielkość wykorzystywanej pamięci nie może być jednak większa od zakupionego limitu.

Konta pocztowe zakładane są w domenie **mojanazwa.neostrada.pl** lub **poczta.neostrada.pl**. Konta fizycznie istniejące w tych domenach mogą być widziane także w domenach dodatkowych, których nazwy możesz ustalić dowolnie. Nazwy kont pocztowych są naturalnie również dowolne, np. **jan@kowalski.neostrada.pl**. Aby dokonać konfiguracji usług hostingowych, wpisz w swoją przeglądarkę internetową adres http://konfiguracja.neostrada.pl i nacisnij klawisz Enter.

Następnie w odpowiednie pola wpisz swój numer ID i numer PIN, po czym kliknij klawisz **Zaloguj się**.

🚰 neostrada tp - Microsoft	Internet Explorer	_ [] ×
Plik Edycja Widok Ulubio	ne Narzędzia Pomo <u>c</u>	100 E
↓ Wstecz • ⇒ • 🔘 🔄	3	
Adres 🔄 http://konfiguracja.n	eostrada.pl/cgi-bin/neo3	▼ @Przejdź Łącza »
<u>&</u> tp		neostrada tp 🗂
NAME FR	Jesteś w: neostrada tp : Hosting	Infolinia: 0 801 321 123
Sprawell pocety Pomoc	Neostrada ID:	
	Zaloguj się	
eelituka ora	satooéei 1 kontakt 1 raki ama 1 steona olówna 1 roana steonu 1 talak	omunikaria al Lidaa I toi
perception per	Copyright 2001 TP Internet Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrz	ežone.
Cotome		internet
81		1 1 1

Po poprawnym uwierzytelnieniu masz możliwość zdefiniowania domen, założenia kont pocztowych i strony WWW. Aplikacja hostingowa "prowadzi Cię za rękę". Musisz jedynie kliknąć na właściwy odsyłacz i uzupełnić wymagane pola formularza.



Więcej informacji uzyskasz, klikając na przycisk **Pomoc** oraz na stronie **www.neostrada.pl**.

4.2. Panel administracyjny

Poprzez panel administracyjny będziesz mógł zarządzać swoją usługą neostrada tp, a w szczególności:

- uzyskasz informacje o zawartej umowie,
- przedłużysz umowę na świadczenie usługi neostrada tp
- aktywujesz nowy pakiet transferu danych
- wyświetlisz informacje o nazwie logowania
- dokonasz zmiany hasła dostępowego do strefy neostrada tp

Aby uruchomić Panel administracyjny, wpisz w swojej przeglądarce internetowej adres http://panel.neostrada.pl i naciśnij przycisk Enter.

Na stronie Panelu administracyjnego w odpowiednie pola wpisz swój numer ID i numer PIN. Następnie naciśnij klawisz **Zaloguj się**.



Zmiana hasła następuje poprzez wpisanie nowego hasła w pola Nowe hasło oraz Potwierdź hasło i kliknięcie na przycisk Zmień hasło.

PANEL NEOSTRADA + (r) p	owered by TORN(r) PROVISIO	l 2002/3 (farmer) - Microsoft Inte	ernet Explorer	_ 🗆 X
da Weters	ine garques ronog			100
Adver all and a	1 9			Onwith Lane N
Aures in interstit/www.panet.r	eostrada.pu		<u> </u>	(* Hizejuz Ediza
<u>&</u> tp			neostrada	i tp
	Jesteś w: <u>Neostrada</u> > Panel a	dminis tracyjny	Infolinia: 0 800 102 :	102
Sund schwinister-stars				
	Dane w umowie:			
intormaga o ustudze	imię			
	nazwisko	T		
	adres	00-105 Warszawa		
	nr tel	22 6549444		
Sprawell pocrte	nr umowy	WU/471/952/85374536391	2	
	Zmiana hasta:			
Wylogu) się	twój login	¥Fwb¥3R⊕neostrada.pl		
	nowe hasło			
	potwierdź hasło			
	Zm	ień hasło		
polityk	a pryvatności kontakt strona Copyright 2001 TP Inters	ołówna mapa serwisu telekomunik net Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeż	acia.pl idea tpi one.	
🐑 Gotowe			🔒 💣 Internet	

Uwaga! Po zmianie hasła logowania należy koniecznie wpisać nowe hasło do konfiguracji routera SpeedTouch (szczegółowe informacje znajdziesz w Rozdziale 8.).

Dodatkowo, z poziomu Panelu administracyjnego istnieje możliwość:

- 1) skonfigurowania usług dodatkowych,
- 2) odczytania informacji o umowie na świadczenie usługi neostrada tp,
- 3) sprawdzenia nazwy logowania do Internetu (Login).

1	2	3	
PANEL NEOSTRADA + (r)	powered by TORN(r) PROVISIO	l 2002/3 (farmer) - Microsoft In	ternet Explorer
<u>Plik E</u> dycia <u>W</u> idok <u>U</u> lut	bione <u>N</u> arzędzia Pomo <u>c</u>		
4= Wstecz 🝷 🔿 🖉	1 3		
Adres 🛃 https://www.panel	.neostrada.pl/		✓ Przejdź Łącza ≫
<mark>∬</mark> tp			neostrada tp
	🚽 Jesteś w: <u>Neostrada</u> > Panel a	dministracyjny	Infolinia: 0 800 102 102
Panel admin stracyjny	Dane w umowie:		
Informacja e sludze	imię		
Personalizaga uslug	nazwisko	Twarda 18	
Przedłużanie umowy	adres	00-105 Warszawa	
Transfer	nr tel	22 6549444 WII/471/952/8537453639	12
Sprawdž pocztę			
Pomoc	Zmiana hasła:		
Wyloguj się	twój login	¥Fwb¥3R@neostrada.pl	
	nowe hasło		
	potwierdź hasło		
	Zm	ień hasło	
polity	i <u>ka prvwatności kontakt strona</u> Copyright 2001 TP Intern	ąłówna <u>mapa serwisu</u> <u>telekom</u>un iet Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze	<u>kastapi idea tpi</u> Jone.
Gotowe			🔒 🍘 Internet

4.3. Dostęp do poczty elektronicznej poprzez przeglądarkę WWW

Każdy Użytkownik usługi neostrada tp posiada możliwość przesyłania poczty elektronicznej z wykorzystaniem przeglądarki internetowej. Aby połączyć się ze swoją skrzynką pocztową poprzez stronę WWW, wpisz w pole adresu przeglądarki internetowej http://webmail.neostrada.pl i nacisnij klawisz Enter.

Zostanie wyświetlona strona systemu Webmail. W odpowiednie pola wpisz swój identyfikator użytkownika (jest to nazwa Twojej skrzynki pocztowej, np. jan.kowalski@mojanazwa.neostrada.pl) oraz hasło. Następnie naciśnij klawisz **Dalej** >.

PANEL NEOSTRADA + (r) p	owered by TORN(r) PROVISIO 2002/3 (farmer) - Microsoft Int	ternet Explorer	- 🗆 X
t Wstecz • → - (2) (2)	3		- CA
Adres Thttps://www.panel.r	eostrada.pl/	▼ 🖉 Przejdź	Łącza »
<mark>∬</mark> tp		neostrada tp	
The service of the se	Jesteś w: <u>Neostrada TP</u> > Poczta	Infolinia: 0 801 321 123	
informacja o uskulze Penel administracyjny Pomoc Contact center Powrót	Nazwa użytkownika e-mail: Hasło e-mail: Dalej >	Przykładowa postać nazwy użytkownika e-mail: : kowalski@nazwa.neostrada.pl	
polityk	<u>a pryvastoržíci kontakt strona glóvna mapa servisu telekomuni</u> Copyright 2001 TP Internet Sp. z o.o. Wszelkie prava zastrze	kacia.pl idea tpi żone.	
e		internet	//

Korzystanie z systemu jest intuicyjne i przypomina użytkowanie typowych programów do obsługi poczty elektronicznej.

ebmail2.tpinternet.pl/k▼ €	≻Przejdź Łącza ≫
ebmail2.tpinternet.pl/(💌 🥝	Przejdź Łącza »
ebmail2.tpinternet.pl/(•	≻Przejdź Łącza ≫
agestrada ta	
leostiada tp	7
Pon	noc Zamknij
Wiadomości	Rozmiar
3	96K
0	OK
0	OK
0	OK
3	96K
a Tokunak	
	Wiadomości 3 0 0 3

Aplikacja Webmail pozwala na pełne zarządzanie Twoją skrzynką pocztową: możesz odczytywać przesłane do Ciebie wiadomości, wysyłać nową pocztę wraz z załącznikami, usuwać wiadomości już przeczytane oraz personalizować swoją skrzynkę pocztową.

Dodatkowe informacje o korzystaniu z systemu Webmail dostępne są po naciśnięciu przycisku **Pomoc** oraz na stronie **www.neostrada.pl**.

4.4. Dedykowany Serwis Multimedialny

Specjalnie dla Użytkowników neostrady tp dostępny jest Serwis Multimedialny oraz liczne informacje i komunikaty dotyczące usługi.

Serwis Multimedialny to, między innymi, materiały filmowe z telewizji TVN i Canal+, takie jak: Fakty TVN, Prognoza pogody, Łapu-Capu.

Oprócz tego, wiele ciekawych teledysków, zapowiedzi kinowych i autorskich wywiadów z gwiazdami polskiej sceny rozrywki.

Serwis Multimedialny dostępny jest pod adresem www.neostrada.pl.



4.5. Strefa Gier

Użytkowników spragnionych mocnych wrażeń zapraszamy do Strefy Gier. Do Waszej dyspozycji oddaliśmy serwery takich przebojowych tytułów, jak: Call of Duty, Unreal Tournament, Quake III, Medal of Honor oraz Counter Strike.



W serwisie dostępne są również zapowiedzi i recenzje najnowszych gier, a z szybkiego serwera można błyskawicznie ściągnąć pliki demonstracyjne i trailery.

Więcej informacji w Internecie na stronie www.neostrada.pl.

5. Konfiguracja komputerów podłączonych do routera SpeedTouch

Każdy komputer PC dołączony do routera SpeedTouch powinien być ustawiony do automatycznego pobierania adresu IP z serwera DHCP lub mieć skonfigurowany adres statyczny z sieci 10.0.0.0/24 (oprócz 10.0.0.138, który jest adresem modemu). W tym celu Użytkownik może dokonać konfiguracji protokołu TCP/IP ręcznie lub skorzystać z **Asystenta konfiguracji** (zalecane).

Współdzielenie łącza internetowego poprzez router SpeedTouch 546 umożliwia podłączenie do neostrady tp i jednoczesną pracę komputerów z różnymi systemami operacyjnymi. W przypadku systemów Windows wystarczy uruchomić z płyty CD oprogramowanie **Asystent konfiguracji**, aby skonfigurować komputery do współpracy z routerem. Użytkownicy innych systemów mogą skorzystać z neostrady tp poprzez ustawienie właściwości protokołu TCP/IP na automatyczne pobieranie adresu IP z serwera DHCP.

Ręczna konfiguracja protokołu TCP/IP dla systemów MS Windows, MacOS oraz Linux jest opisana w instrukcji **Konfiguracja adresu IP**, znajdującej się na dysku CD w katalogu **Dokumenty**.

Uwaga! Asystent konfiguracji może być uruchomiony tylko pod kontrolą systemów MS Windows.

5.1. Konfiguracja komputerów z systemami MS Windows

- 1. Do napędu CD-ROM komputera, połączonego z modemem SpeedTouch poprzez kabel Ethernet, włóż płytę CD dołączoną do zestawu instalacyjnego.
- 2. Uruchomi się prezentacja. Jeżeli funkcja autoodtwarzania jest wyłączona, wówczas uruchom prezentację bezpośrednio z dysku CD plik start.exe.
- 3. Na prezentacji kliknij na odnośnik Konfiguracja komputera.
- Zostanie uruchomiony Asystent konfiguracji, który pozwala zmienić ustawienia modemu i komputera. Następnie kliknij na przycisk Dalej>.



5. Asystent konfiguracji rozpocznie wyszukiwanie modemu SpeedTouch.



6. Po znalezieniu modemu zostanie wyświetlone okno, które informuje Użytkownika o aktualnej konfiguracji SpeedTouch 546.

Asystent konfig	juracji	×
Wykryte urządzer Asystent wykrył n	nie astępujące urządzenie SpeedTouch	
Znaleziono następu	iące urządzenie:	
Nazwa:	SpeedTouch 546	
Numer serviny:	0452EGD48	
Adres IP:	10.0.0.138	
Wersja:	5.2.7.19.0	
Konfiguracja:	Polska; Telekomunikacja Polska; Router - Rejestracja Profil konfiguruje modern w sposob umożliwiajacy przeprowadzenie rejestracji usługi neostrada (p. 24 Mar 2005	Szczegóły
Aby kontynuować,	kiknij przycisk Dałej. < Wstecz Dałej -	<u>Anuluj</u>

Kliknij na przycisk Dalej>.

- Uwaga! Jeżeli Asystent konfiguracji nie znajdzie modemu SpeedTouch, pojawia się okno dialogowe z informacją o błędzie. W takim wypadku należy sprawdzić, czy:
 - modem ST 546 jest włączony i zainicjalizowany,
 - komputer PC jest prawidłowo połączony z modemem ST 546,
 - prawidłowo jest zainstalowana karta sieciowa i protokół TCP/IP,
 - pomiędzy komputerem PC a modemem ST 546 nie znajduje się urządzenie typu firewall oraz czy na komputerze PC nie pracuje oprogramowanie typu personal firewall.

Jeżeli modem ST 546 został już uprzednio skonfigurowany, może być zabezpieczony hasłem systemowym. Należy podać to hasło, aby uzyskać wgląd w szczegóły konfiguracyjne urządzenia, lub aby móc wykonać inne czynności konfiguracyjne. 7. Asystent konfiguracji wyświetli teraz okno wyboru, na którym zaznacz opcję Zmień konfigurację sieci lokalnej i kliknij przycisk Dalej>.



 Zostanie wyświetlone okno informujące Użytkownika o zmianach, które zostaną przeprowadzone w konfiguracji komputera (uzyskaj adres IP automatycznie). W celu dokonania zmian, kliknij na przycisk Dalej>.



Uwaga! Jeżeli Asystent konfiguracji wykryje brak niektórych komponentów sieciowych, wówczas możesz zostać poproszony o włożenie płyty systemowej CD i zainstalowanie właściwego oprogramowania. Po przeprowadzeniu zmian w ustawieniach komputera możesz zostać poproszony o restart systemu.

Po pomyślnym przeprowadzeniu zmian, kliknij na przycisk **Zakończ**. Poprawną komunikację komputera z routerem SpeedTouch możesz sprawdzić, wpisując w przeglądarce internetowej adres IP routera: http://10.0.0.138 lub uruchamiając z linii komend polecenie: ping 10.0.0.138. Jeżeli uzyskasz poprawną odpowiedź z routera, wówczas możesz łączyć się z siecią Internet.

5.2. Konfiguracja komputerów z systemami Linux i Mac OS

Korzystanie z usługi neostrada tp jest możliwe także, gdy Użytkownik zamierza podłączać do modemu SpeedTouch komputery pracujące pod kontrolą systemów operacyjnych, takich jak Linux czy Mac OS.

Istnieje również możliwość podłączenia do routera SpeedTouch urządzeń multimedialnych – wieży HiFi, zestawu kina domowego czy odtwarzacza DVD, które posiadają port ethernetowy do komunikacji z Internetem. W takich wypadkach wymagana jest ręczna konfiguracja adresu sieciowego, polegająca na ustawieniu właściwości protokołu internetowego do automatycznego pobierania adresu IP.

Dokładna procedura jest opisana w instrukcji Konfiguracja adresu IP, znajdującej się na dysku CD w katalogu **\Dokumenty**.

6. Uruchomienie usługi neostrada tp w systemach Mac OS i Linux

Modem SpeedTouch 546 jest niezależny od systemu operacyjnego, dlatego konfiguracja przeprowadzana w sposób przedstawiony poniżej może być zrealizowana na dowolnym systemie komputerowym.

Uwaga! Poniższa procedura może być również uruchomiona na systemach pracujących pod kontrolą MS Windows.

Krok 1. Podłączenie modemu SpeedTouch do linii telefonicznej DSL

Podłącz urządzenia znajdujące się zestawie instalacyjnym do linii telefonicznej DSL, zgodnie z instrukcją instalacji.

Krok 2. Ustawienie adresu IP

Upewnij się, że system operacyjny posiada prawidłową konfigurację TCP/IP. W tym celu należy skonfigurować komputer do pobierania adresu IP dynamicznie lub ustawić statyczny prywatny adres z sieci 10.0.0.0/24, np. 10.0.0.1. Procedura ustawienia adresu IP w systemach Mac OS, Linux i MS Windows jest opisana w instrukcji **Konfiguracja adresu IP** znajdującej się na dysku CD w katalogu **Dokumenty**.

Uwaga! Nie należy korzystać z adresu IP 10.0.0.138, ponieważ jest to domyślny adres IP modemu SpeedTouch. Aby upewnić się co do prawidłowości połączenia IP, można wykonać operację ping do modemu SpeedTouch.

Krok 3. Rejestracja

Za pomocą przeglądarki internetowej połącz się ze stroną rejestracji usługi neostrada tp: **www.rejestracja.neostrada.pl** i postępuj zgodnie ze wskazówkami. Podczas procesu rejestracji otrzymasz ID i PIN, które służą do konfiguracji usług dodatkowych (np. hosting) oraz konto i hasło logowania do strefy neostrada tp. Zapisz lub wydrukuj te parametry.

Krok 4. Konfigurowanie modemu SpeedTouch do pracy w Internecie

Konfiguracja modemu przebiega w następujący sposób:

- Otwórz przeglądarkę WWW i przejdź do domyślnego adresu IP modemu SpeedTouch (10.0.0.138).
 Szczegółowe informacje na temat konfiguracji modemu poprzez przeglądarkę internetową znajdują się w Rozdziale 7.
- 2. Pojawia się systemowa strona informacyjna WWW modemu SpeedTouch. Rozwiń pozycję Advanced Topics i kliknij przycisk Easy Setup.

Uwaga! Jeżeli modem SpeedTouch jest w stanie domyślnej konfiguracji fabrycznej, kreator Easy Setup pojawi się automatycznie.

3. Pojawia się okno powitalne kreatora konfiguracji modemu SpeedTouch:



Aby kontynuować, kliknij przycisk Next >.

4. Pojawi się okno wyboru profilu połączenia z siecią Internet.



W liście **Service** kliknij wybrany profil połączenia. Zalecanym profilem dla neostrady tp jest **Routed PPPoA – DHCP – NAT**.

Uwaga! Można dodawać usługi do listy Services przez ładowanie szablonów. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonej na CD-ROM dokumentacji technicznej.

Aby kontynuować, kliknij przycisk Next>.

 W oknie konfiguracji połączenia PPPoA wybierz ustawienia protokołu ATM: VPI/VCI=0.35 i kliknij przycisk Next>.



6. Pojawi się okno konfiguracji konta PPPoA, w którym wpisz swoje parametry identyfikacyjne, przyznane w trakcie rejestracji usługi neostrada tp (konto i hasło).

🚈 SpeedTouch 546: 04Z4BRI - Microsoft Internet Explorer	_ 🗆 🗙
PPP Account Settings Specify the details of the Routed PPP Account. All information should be provided by your ISP.	
User Name Xu13opOL@neostrada.pl	
Password Enter your Internet connection password.	
THOMSON KXX < Back Next >	Cancel

Aby przejść dalej, kliknij przycisk Next>.

7. W oknie zabezpieczeń należy wpisać nazwę i hasło Użytkownika, które będą chroniły konfigurację modemu przed ingerencją osób trzecich.

🗿 SpeedTouch 546	: 04Z4BRI - Microsoft Inter	net Explorer	_ 🗆 🗙
SpeedTouch Sec Specify user na	urity ne and password to protect Spe	eedTouch administrative access.	
User Name	4		
Password	Enter user name.		
Confirm Password	Enter your password.		
	Re-enter your password		
THOMSO	N NEDA	< Back Next >	Cancel

Po dokonaniu tych czynności, kliknij przycisk Next>.

 Zostanie wyświetlone okno informujące Użytkownika o zmianach, które zostaną przeprowadzone w konfiguracji modemu. W celu dokonania zmian, kliknij na przycisk Start>.



 Rozpoczyna się proces uaktywnienia nowych ustawień. Na zakończenie wyświetlany jest komunikat informujący o poprawnie przeprowadzonej konfiguracji modemu. W celu zamknięcia okna dialogowego, kliknij na przycisk Finish>.



 W celu sprawdzenia poprawności ukończenia konfiguracji, można przejść (za pomocą przeglądarki WWW) do modemu SpeedTouch i sprawdzić jego aktualny stan.

Krok 5. Podłączenie do routera dodatkowych komputerów

Każdy komputer dołączony do routera SpeedTouch powinien być skonfigurowany do pobierania adresu IP z serwera DHCP. W tym celu Użytkownik powinien dokonać konfiguracji protokołu TCP/IP na wszystkich stacjach, które będą korzystały z dostępu do Internetu poprzez neostradę tp.

Procedura ustawienia adresu IP w systemach Mac OS, Linux i MS Windows jest opisana w instrukcji **Konfiguracja adresu IP**, znajdującej się na dysku CD w katalogu **Dokumenty**.

Istnieje również możliwość przypisania do komputerów statycznych adresów IP, lecz taka konfiguracja wymaga zmiany ustawień tablicy routingu lub modyfikacji ustawień serwera DHCP.

Krok 6. Konfiguracja poczty eletronicznej i serwera WWW

Za pomocą przeglądarki internetowej wejdź na stronę konfiguracji usług hostingowych **www.konfiguracja.neostrada.pl**, na której możesz utworzyć dodatkowe konta poczty elektronicznej oraz uruchomić swój własny serwer WWW.

7. Konfiguracja modemu SpeedTouch

Modem SpeedTouch 546 posiada duże możliwości w zakresie konfiguracji połączenia do sieci Internet. Użytkownik może zdefiniować m.in.:

- politykę bezpieczeństwa poprzez wbudowany firewall,
- adresację IP sieci LAN i routing,
- konfigurację serwera DHCP,
- ustawienia tablicy NAT

oraz diagnozować pracę modemu i aktualizować oprogramowanie systemowe firmware.

Praca modemu w trybie router znacząco zwiększa bezpieczeństwo sieci poprzez wykorzystanie translacji adresów NAT i translacji portów PAT. Podłączone do routera ADSL komputery, otrzymują dynamicznie adresy IP, pochodzące nie z sieci publicznej, lecz z wbudowanego w modem serwera DHCP. Użytkownik posiada również możliwość filtrowania ruchu internetowego dzięki wbudowanemu firewallowi. Zaawansowani Użytkownicy mogą dokonać specyficznych zmian w ustawieniu konfiguracji modemu przy użyciu przeglądarki internetowej oraz za pomocą protokołu **Telnet**.

Modem SpeedTouch posiada wbudowane funkcje konfiguracji lokalnej, możliwej dzięki interfejsowi WWW wbudowanemu w modem SpeedTouch. Jest to metoda oparta na protokole HTTP i koncepcji serwera/przeglądarki WWW, umożliwiająca konfigurację modemu SpeedTouch z poziomu przeglądarki WWW i stron HTML z dowolnego komputera dołączonego do portu Ethernet modemu.

Uwaga! Przed rozpoczęciem pracy ze stronami WWW modemu SpeedTouch należy się upewnić, czy przeglądarka WWW jest skonfigurowana w taki sposób, że łączy się z modemem SpeedTouch bezpośrednio, tj. bez wykorzystywania serwera proxy. W razie potrzeby należy wyłączyć serwer proxy na czas pracy ze stronami WWW modemu SpeedTouch. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wyłączania mechanizmu proxy w przeglądarce internetowej znajdują się w instrukcji obsługi przeglądarki.

W większości przypadków konfiguracja modemu SpeedTouch dokonana za pomocą Asystenta konfiguracji lub kreatora Easy Setup jest wystarczająca i nie zachodzi potrzeba dalszej konfiguracji poprzez interfejs WWW. Dostęp z poziomu stron WWW jest wymagany jedynie w takich wypadkach, w których konieczne są pewne zaawansowane czynności konfiguracyjne i uaktualnienie/upgrade lub zabezpieczenie konfiguracji modemu SpeedTouch.

7.1. Dostęp do interfejsu WWW modemu SpeedTouch

W celu otwarcia stron WWW modemu SpeedTouch należy wykonać następujące czynności:

- 1. uruchomić przeglądarkę WWW na komputerze PC;
- wpisać w przeglądarce WWW adres IP modemu SpeedTouch (na ogół jest to 10.0.0.138);
- jeżeli ustawione jest hasło systemowe, pojawi się okno autoryzacyjne. Wprowadź nazwę Użytkownika oraz hasło systemowe w odpowiednie pola.

Jako rezultat powyższych czynności pojawia się systemowa strona informacyjna.

http://10.0.0.138/index.htm -	Microsoft Internet Explo	orer		
Ele Edit Yew Favorites Tools	Help			A.
🌀 Back 🔹 🐑 · 💌 😰 🎸	Search 🥎 Favor	rites 🜒 Media 🥝	🖉 - 🍃 🖻	
Address ahttp://10.0.0.138/index.htm				🕑 🔁 Go 🛛 Links 🎽
THOMSON HEA			5	peed touch
500	System Inform	mation		
senes	Diagnostics	Service Info	Configuration	System
<u>Save All</u> <u>Help</u>	Test		Result	
- Basic	System Self Test		V	
System Information	LAN		V	
System Log	DSL		V	
+ Advanced	© THOMSON 2003. A	ll rights reserved.		
ð				Internet

Jeżeli Twój komputer posiada aktywny składnik UPnP, istnieje możliwość uruchomienia interfejsu WWW w następujący sposób:

- 1. dwukrotnie kliknij My Network Places;
- 2. pojawi się następujące okno dialogowe:



- 3. dwukrotnie kliknij ikonę SpeedTouch;
- jeżeli ustawione jest hasło systemowe, pojawi się okno autoryzacyjne. Wprowadż nazwę Użytkownika oraz hasło systemowe w odpowiednie pola.

Od tej chwili modem SpeedTouch pracuje jako serwer WWW, wysyłając strony/formularze HTML na żądanie Użytkownika. Można wypełniać strony/formularze i wysyłać je do modemu SpeedTouch, który w odpowiedzi sprawdza zawartość stron i wykonuje odpowiednie czynności konfiguracyjne. Po lewej stronie każdej ze stron WWW modemu SpeedTouch znajduje się menu tematyczne. Menu to umożliwia przechodzenie, za pomocą systemu odnośników, do wszystkich aspektów konfiguracji modemu SpeedTouch. Dla wygody Użytkownika wszystkie odnośniki są podzielone na dwa menu tematyczne: **Basic** (tematy podstawowe) oraz **Advanced** (tematy zaawansowane). Odnośniki menu Basic prowadzą do stron WWW dotyczących podstawowych czynności konfiguracyjno-utrzymaniowych modemu SpeedTouch; są to strony codziennego użytku. Odnośniki menu Advanced prowadzą do stron WWW umożliwiających zaawansowane czynności konfiguracyjne modemu SpeedTouch. Strony te służą jedynie do pewnych specyficznych operacji. Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą wszystkie odnośniki menu **Basic**:

Odnośniki menu BASIC			
Kliknięty odnośnik	Wynik		
System Information	Przeglądanie aktualnego profilu konfiguracyjnego Przeglądanie aktualnego stanu łącza ADSL		
Connections	Ustanawianie połączeń PPP		
System Log	Przeglądanie aktywności modemu SpeedTouch od momentu włączenia zasilania		

W poniższej tabeli zestawiono wszystkie odnośniki menu Advanced:

Odnośniki menu BASIC			
Kliknięty odnośnik	Wynik		
Diagnostics	Diagnostyka modemu SpeedTouch		
Easy Setup	Konfigurowanie modemu SpeedTouch		
IP Addresses	Przeglądanie/konfigurowanie interfejsów IP modemu SpeedTouch		
IP Routing	Przeglądanie/konfigurowanie funkcji routera modemu SpeedTouch		
NAT	Przeglądanie/konfigurowanie statycznych pozycji tablicy NAT Przeglądanie/konfigurowanie pozycji typu multi-NAT Definiowanie domyślnego serwera lokalnego dla połączeń przychodzących (ang. inbound connectivity) Konfigurowanie mechanizmu UPnP		
DHCP	Przeglądanie/konfigurowanie serwera/klienta DHCP modemu SpeedTouch		
DNS	Przeglądanie/konfigurowanie serwera/klienta DNS modemu SpeedTouch client		
System	Tworzenie kopii zapasowej i/lub ładowanie plików konfiguracyjnych Odtwarzanie ustawień domyślnych modemu SpeedTouch		
System Password	Konfigurowanie hasła systemowego		
Templates	Przeglądanie/ładowanie szablonów		
Language	Konfigurowanie języka stron WWW		

Odnośnik Help

Odnośnik **Help** umożliwia przeglądanie stron pomocy bezpośredniej dotyczącej modemu SpeedTouch. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące każdego punktu menu tematycznego znajdują się pod odnośnikami pomocy kontekstowej na stronach WWW wszystkich tematów.

Odnośnik Save all

Po każdej zmianie konfiguracji zaleca się zapisywanie konfiguracji modemu SpeedTouch i jej odpowiednie zabezpieczenie.

W celu zabezpieczenia konfiguracji należy kliknąć odnośnik **Save all** w liście odnośników tematycznych.

Zabezpieczanie konfiguracji modemu SpeedTouch jest szczegółowo opisane w podrozdziale 7.3. – Odnośnik System.

7.2. Odnośniki tematyczne menu Basic

Odnośnik System Information

Kliknięcie w ten odnośnik powoduje wyświetlenie strony informacji systemowej (ang. system information page). Strona ta jest jednocześnie stroną domową modemu SpeedTouch. Strona informacji systemowej jest podzielona na cztery sekcje:

 kliknięcie zakładki Diagnostics powoduje wyświetlenie wyników autotestu systemowego, testu połączenia LAN oraz testu synchronizacji DSL:

<u>Diagnostics</u>	Service Info	<u>Configuration</u>	<u>System</u>
Test		Result	
System Self Test		\checkmark	
LAN		\checkmark	
DSL			

• kliknięcie zakładki **Service Info** powoduje wyświetlenie aktualnego stanu fizycznego łącza ADSL:

<u>Diaqnostics</u>	Service Info	Configuration	<u>System</u>		
DSL		Statistics	Statistics		
Line Status		Enabled			
Bandwidth Up/Down (Kb	oit/sec)	192/3360			
Uptime		00:25:23			
kBytes Tx/Rx		83 / 4			
Interface		PPPoA_1			
IP Addresses/Netmasks		217.136.165.117/32			
Primary DNS		195.238.2.21			
Secondary DNS		195.238.2.22			

Odnośnik DSL Statistics powoduje wyświetlenie następujących informacji:

- Line Status: informacja o tym, czy łącze DSL jest zsynchronizowane (Enabled), czy nie (Initializing);
- Bandwidth Up/Down: maksymalne dostępne pasmo łącza DSL (zarówno w kierunku dosyłowym, jak i zwrotnym);
- Uptime: czas trwania aktualnego stanu Enabled Line Status;
- kBytes Tx/Rx: wolumen danych (w kB) wysłanych (Tx) oraz odebranych (Rx) od momentu zestawienia łącza DSL.

Kliknięcie zakładki **Configuration** powoduje wyświetlenie obowiązującego profilu konfiguracyjnego modemu SpeedTouch:

Diagnostics Se	rvice Info Configuration System
Item	Description
Region	World
Provider	Any
Service Name	Routed PPPoA - DHCP - NAPT
Service Description	Routed PPPoA Packet Service configuration using always-on session connectivity.

Kliknięcie zakładki **System** powoduje wyświetlenie pewnych istotnych informacji dotyczących modemu SpeedTouch:

Diagnostics	Service Info	<u>Configuration</u>	<u>System</u>	
Item		Description		
Product Name		SpeedTouch 530		
Physical Address		00-90-D0-5B-BC-9C		
Software Release		4.2.0.20.0		
Board Name		ADNT-Q		
Serial Number		DG244L00000035		
Product Code		U46L002T31		

W tabeli systemowej są wyświetlane:

- nazwa produktu SpeedTouch;
- unikalny adres MAC (Medium Access Control) modemu SpeedTouch.
 Adres MAC jest podstawą do identyfikacji modemu SpeedTouch;
- wersja oprogramowania modemu SpeedTouch;
- nazwa płyty modemu SpeedTouch;
- numer seryjny modemu SpeedTouch;
- kod produktu modemu SpeedTouch.

Odnośnik Connections

Kliknij **Connections** w celu przejrzenia strony Connections. Strona ta umożliwia ustanowienie połączeń typu PP:

Connections					
Interface	Destination	Mode	Link	State	
PPPoA_1	PVC_1	always-on	retrying	down	
Connection properties					
Specify your username and passw	Specify your username and password:				
User: XYop12ur@neostrada.pl					
Password: *******					
Save this password	☑ Save this password				
Disconnect			<u>Help</u>		

Odnośnik System Log

Kliknięcie w ten odnośnik powoduje wyświetlenie strony dziennika systemowego (System Log). Strona ta umożliwia wyświetlenie operacji wykonanych przez modem SpeedTouch od momentu włączenia zasilania:

Logged Messag	es					
System Up Time	02:20:59 (since power on)					
View Mode	Most important messages only (priority >= notice)					
	Stop AutoRefresh Help					
System Up Time	Message Contents					
00:00:09	DHCP 192.193.195.251 deleted: ok					
00:00:06	DHCP Auto DHCP: server detected on LAN, own dhcp server disabled					
00:00:06	DHCP lease ip-address 192.193.195.251 bound to intf eth0					
00:00:06	DHCP 192.193.195.251 (255.255.255.0) set on intf eth0: ok.					
00:00:06	DHCP server (192.193.195.2) offers 192.193.195.251 to intf eth0					
00:00:06	DHCP offer received from 192.193.195.2 (can be relay agent) for intf eth0					
00:00:00	KERNEL Warm restart					
View All	View Important only View Critical only					

7.3. Odnośniki tematyczne menu Advanced

Odnośnik Diagnostics

Kliknięcie w ten odnośnik powoduje wyświetlenie strony diagnostycznej. Strona ta jest podzielona na trzy rozwijalne sekcje:

 sekcję System pozwalającą na przejrzenie pewnych ważnych informacji systemowych:



 sekcję Wan do przeglądania aktualnego stanu łącza DSL i sesji połączeniowej. W tym celu kliknij symbol + znajdujący się obok wierszy DSL oraz Connections:



Aby wykonać test połączenia IP, należy kliknąć symbol ⊠. • sekcję Lan pozwalającą na przeglądanie konfiguracji sieci lokalnej:



Odnośnik Easy Setup

Odnośnik służy do konfiguracji modemu SpeedTouch za pomocą kreatora Easy Setup.

- Kliknij odnośniki Advanced > Easy Setup w celu uruchomienia kreatora Easy Setup.
- 2. Pojawi się okno powitalne kreatora konfiguracji modemu SpeedTouch:



3. Poniższe okno stanowi zaproszenie do wyboru odpowiedniego profilu połączenia z siecią Internet:



Z listy Service wybierz żądany profil połączeniowy (klikając w niego).

Uwaga! Można dodawać pozycje do listy Services przez ładowanie szablonów.

Kolejne okna prowadzą przez etapy konfiguracji modemu SpeedTouch i/lub komputera PC. Należy postępować zgodnie ze wskazówkami i wprowadzać żądane informacje. Niezbędne dane powinny być udostępnione przez dostawcę usług. **4.** W ostatnim kroku konfiguracji zmiany konfiguracyjne są implementowane w modemie SpeedTouch:



5. Kreator konfiguracji modemu SpeedTouch pojawia się ponownie, informując o pomyślnym zakończeniu procesu konfiguracji:



- 6. W celu zamknięcia kreatora, kliknij Finish.
- 7. Większość profili konfiguracyjnych uaktywni serwer DHCP modemu SpeedTouch – w takim wypadku port Ethernet komputera PC jest domyślnie konfigurowany jako klient DHCP. Oznacza to, że w większości wypadków nie jest wymagana dodatkowa konfiguracja komputera PC, nawet jeżeli Użytkownik zamierza połączyć wiele komputerów PC pracujących w sieci lokalnej i używać ich do pracy w sieci Internet poprzez modem SpeedTouch.

Odnośnik IP Addresses

Kliknięcie w ten odnośnik powoduje wyświetlenie strony konfiguracji adresów IP. Strona ta umożliwia przeglądanie, dodawanie i usuwanie wybranych pozycji tablicy adresów IP interfejsów modemu SpeedTouch:

IP	IP address table						
Int	f	Address/Netmask	Туре	Translation			
•	eth0	169.254.141.11/16	Auto	none			
•	PPPoA_1	217.136.165.117/32	Auto	napt			
eth0		10.0.0.138/24	User	none			
Þ.	loop	127.0.0.1/8	Auto	none			
		New		<u>Help</u>			

W celu konfiguracji adresu IP jednego z interfejsów modemu SpeedTouch należy wykonać następujące czynności:

- 1. kliknąć odnośnik New;
- wybrać konfigurowany interfejs, do którego ma zostać zastosowany nowy adres IP (interfejs Ethernet modemu SpeedTouch jest oznaczany symbolem "eth0");
- wpisać adres IP oraz maskę adresu w notacji prefiksowej IP (np. 192.6.11.150/24) lub kliknąć Obtain an IP address automatically w celu skonfigurowania mechanizmu dynamicznego przydziału adresu IP;
- opcjonalnie kliknąć odnośnik NAT (jeżeli zachodzi konieczność uruchomienia translacji adresów NAT);
- 5. kliknąć odnośnik Apply;
- 6. kliknąć odnośnik Save all w celu zapisania zmian w pamięci modemu.

Odnośnik IP Routing

Kliknięcie w ten odnośnik powoduje wyświetlenie strony z informacjami o routingu IP. Strona ta umożliwia przeglądanie, dodawanie i usuwanie statycznych pozycji tablicy routingu IP dla funkcjonalności routera modemu SpeedTouch:

IP route table	IP route table					
Destination	Label	Gateway	Intf	Metric		
169.254.141.11/32	-	169.254.141.11	eth0	0		
80.200.210.1/32	-	80.200.210.173	PPPoA_1	0		
80.200.210.173/32	-	80.200.210.173	PPPoA_1	0		
255.255.255.255/32	-	10.0.0.138	eth0	0		
10.0.0.138/32	-	10.0.0.138	eth0	0		
127.0.0.1/32	-	127.0.0.1	loop	0		
10.0.0/24	-	10.0.138	eth0	0		
169.254.0.0/16	-	169.254.141.11	eth0	0		
224.0.0.0/4	-	10.0.0.138*	eth0	0		
 default 	-	80.200.210.173	PPPoA_1	1		
Click 'New' to create a						
New			Help			

Routing może być użyteczny do podziału sieci lokalnej na podsieci. W celu dodania statycznej pozycji tablicy routingu IP należy wykonać następujące czynności:

- 1. kliknąć odnośnik New;
- określić docelowy adres IP (podając maskę, należy skorzystać z notacji prefiksowej), bramę, interfejs oraz metrykę;
- Uwaga! W razie potrzeby można również wybrać etykietę dla routingu IP z klasyfikacją pakietów.
- 3. kliknąć odnośnik Apply w celu dodania pozycji do tablicy;
- kliknąć odnośnik Save all w celu zapisania zmian konfiguracyjnych w pamięci nieulotnej modemu.

Odnośnik NAT

Kliknięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie strony adresów sieciowych i translacji portów NAT (Network Address and Port Translation). Strona ta umożliwia wykonanie następujących czynności:

• Przeglądanie, dodawanie/usuwanie wybranych statycznych pozycji tablicy NAT:

N	NAPT Entries		PT Entries Multi-NAT Entries Default Serve		UPnP		
Nr							
٠	1	Temp	10.0.0.254:500	unspecified:500	tcp	NONE	
٠	2	Temp	192.183.152.10:50	unspecified:20	tcp	NONE	
•	з	Temp	192.193.195.92:50	unspecified:50	tcp	NONE	
•	4	Temp	192.193.195.90:123	unspecified:123	tcp	NONE	
C	Click 'New' to create a new entry.						
	New			H	elp		

W celu dodania statycznej pozycji tablicy NAT należy wykonać następujące czynności:

- 1. kliknąć odnośnik New;
- określić adres zewnętrzny i wewnętrzny pozycji, a także protokół i port, do którego odnosi się pozycja tablicy;
- Uwaga! Jeżeli pozycja tablicy NAT jest stosowana w odniesieniu do połączenia z dynamicznie przydzielanym adresem IP jako adres zewnętrzny (ang. outside address), należy podać wartość 0.0.0.0.

- 3. kliknąć odnośnik Apply w celu dodania pozycji do tablicy NAT.
- Przeglądanie, dodawania/usuwanie pozycji Multinat:

NAPT	<u>Entries</u>	Multi-NAT Entr	ies Default Server	UPnP
Index	intf	Туре	Inside address	Outside address
64	pppoe_pppoe	Static (M)	10.0.0.1	213.233.196.97
▶ 65	pppoe_pppoe	Static (M)	10.0.0.2	213.233.196.98
► 66	pppoe_pppoe	Static (M)	10.0.0.3	213.233.196.99
▶ 67	pppoe_pppoe	Static (M)	10.0.0.4	213.233.196.100
▶ 68	pppoe_pppoe	Static (M)	10.0.0.5	213.233.196.101
Click ' Multi :	Delete' to rem & Transparen	nove the entry, 'App It NAT properties:	ply' to commit changes.	
Interface: pppoe_pppoe 👻				
Inside IP: 10.0.0.1		0.0.0.1	Outside IP:	213.233.196.97
	New	Delete	Apply	Help

- W celu dodania pozycji Multinat należy wykonać następujące czynności:
- 1. kliknąć odnośnik New;
- określić adres wewnętrzny i ustawić żądany zakres w nawiasach (np. 10.0.0.[1-10]). Określić adres zewnętrzny i interfejs;
- 3. kliknąć odnośnik Apply.
- Definiowanie serwera domyślnego:



Po określeniu domyślnego adresu serwera IP wszystkie połączenia przychodzące, które nie posiadają odwzorowania na skonfigurowane statyczne pozycje tablicy NAT, będą kierowane do urządzenia o tym adresie IP. Konfiguracja tego typu jest odpowiednia dla większości aplikacji typu serwer i eliminuje konieczność stosowania statycznych tablic NAT. • Konfigurowanie mechanizmu UPnP:



Dostępne są trzy opcje konfiguracji mechanizmu UPnP:

– Full (pełna konfiguracja)

Modem SpeedTouch posiada włączony mechanizm UPnP, wszystkie stacje lokalne mogą wykrywać modem SpeedTouch poprzez ten mechanizm. Każda stacja lokalna może kreować odwzorowania portów na potrzeby dowolnego urządzenia lokalnego;

- Secure (konfiguracja bezpieczna)
 Modem SpeedTouch posiada włączony mechanizm UPnP, wszystkie stacje lokalne moga wykrywać modem SpeedTouch poprzez ten mechanizm.
 Każda stacja lokalna może kreować odwzorowania portów na swoje potrzeby, tj. stacja lokalna nie może kreować odwzorowań portów na potrzeby innych urządzeń lokalnych;
- Off (mechanizm UPnP wyłączony) Mechanizm UPnP modemu SpeedTouch jest wyłączony, żadna ze stacji lokalnych nie może wykrywać modemu SpeedTouch poprzez ten mechanizm. Nie jest możliwe tworzenie odwzorowań portów poprzez UPnP.

Odnośnik DHCP

Kliknięcie w ten odnośnik powoduje wyświetlenie strony protokołu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Strona ta pozwala na wykonanie następujących czynności:

- Kliknięcie zakładki DHCP Server powoduje przejście do stron serwera DHCP.
- Kliknięcie zakładki **Server Config** umożliwia włączenie/wyłączenie serwera (Auto)DHCP modemu SpeedTouch:

DHCP Server	DHCP Relay	DHCP Client
<u>Server Confiq</u>	<u>Server Leases</u>	Address Pools
Status		
DHCP server running		
Properties		
OHCP Server		
O Auto DHCP	Client timeout (s)	20
O No DHCP		
<u>Apply</u>		<u>Help</u>

W zależności od statusu serwera DHCP wyświetlana jest jedna z następujących wartości (w polu Status):

- Scanning for other DHCP server

Serwer DHCP oraz funkcja Auto DHCP są włączone, trwa sprawdzanie sieci lokalnej podłączonej do interfejsu Ethernet (eth0) modemu SpeedTouch;

DHCP server stopped

Serwer DHCP oraz funkcja Auto DHCP są włączone, podczas sprawdzania sieci lokalnej znaleziono inny serwer DHCP, co powoduje zatrzymanie własnego serwera DHCP i kreacje/aktywację klienta DHCP na interfejsie Ethernet (eth0) modemu SpeedTouch;

– DHCP server started

Serwer DHCP oraz funkcja Auto DHCP są włączone, podczas sprawdzania sieci nie znaleziono innego serwera DHCP, co powoduje uruchomienie własnego serwera DHCP na interfejsie Ethernet (eth0) modemu SpeedTouch;

- DHCP server running

W tym wypadku serwer DHCP modemu SpeedTouch jest domyślnie włączony (bez klienta DHCP);

- DHCP client

W tym wypadku serwer DHCP modemu SpeedTouch jest domyślnie wyłączony, a na interfejsie Ethernet (eth0) modemu SpeedTouch pracuje klient DHCP;

- No DHCP

W tym wypadku serwer DHCP modemu SpeedTouch jest domyślnie wyłączony, a adres IP interfejsu Ethernet (eth0) jest przydzielony statycznie.

• W części Properties można wybrać następujące opcje:

- DHCP server

Opcja umożliwia włączenie serwera DHCP modemu SpeedTouch. Należy ponadto wybrać Auto DHCP;

- Auto DHCP

Modem SpeedTouch nie uruchamia serwera DHCP w sposób domyślny (bezwarunkowo), lecz najpierw skanuje sieć w poszukiwaniu innego serwera DHCP. Skanowanie trwa pewien czas (określony parametrem **Client timeout** w sekundach). W razie znalezienia innego serwera DHCP serwer modemu SpeedTouch nie jest uruchamiany, a zamiast niego na interfejsie Ethernet rozpoczyna pracę klient DHCP. Jeżeli inny serwer DHCP nie zostanie znaleziony, uruchamiany jest serwer DHCP modemu SpeedTouch;

– No DHCP

Wyłączenie serwera DHCP modemu SpeedTouch. Jeżeli serwer ten już działa, zostanie natychmiast zatrzymany.

• Kliknięcie zakładki **Server Leases** powoduje wyświetlenie tablicy adresów aktualnie przydzielonych przez serwer DHCP modemu SpeedTouch:

DHC Ser	P Si ver (erver DH Config Se	ICP Relay rver Leases	DHCP (Addres	<u>client</u> s Pools	
Lease	•	Client ID	Address	Pool	TTL	State
	1	01:00:90:d0:01:88:2d	10.0.0.1	LAN_Private	01:58:48	used
•	2	01:00:50:04:48:7c:21	10.0.0.2	LAN_Private	01:59:14	used
	Ne	w <u>Lock</u>		<u>Delete</u>	Hel	D

W razie konieczności można dokonać ręcznego (statycznego) przydziału adresów DHCP dla pewnych specyficznych stacji. Istnieje również możliwość zablokowania wybranych dynamicznie przydzielonych adresów IP przez kliknięcie odnośnika **Lock**.

• Kliknięcie zakładki Address Pools umożliwia przejrzenie zakresu adresów przyznawanych przez serwer DHCP modemu SpeedTouch:

DHCP Server DHCP R Server Config Server		HCP Rela erver Lea	y y ses	DHCP Cli Address	<u>ent</u> Pools		
Name		Start A	ddress	End Address			ррр
LAN_pri	vate	10.0.0.:	1	10.255.255.254	eth0	static	-
DHCP pool	propertie	s:					
Name:	LAN_priv	ate	Int	erface:	eth0	~	*
Start address:	10.0.0.1		End	address:	10.255.	255.254	
Subnet mask:	255.0.0.0		Lea	ise time:	7200		
Gateway:			Ser	ver:	10.0.0.1		
Primary DNS:	10.0.0.138		Sec	ondary DNS:	10.0.0.1		
New		Apply	Ł	Delete		Hel	Ð

Aktywny serwer DHCP modemu SpeedTouch wykorzystuje zakresy adresów pokazane w tej tablicy. Odpowiedzią serwera DHCP na żądanie przydziału adresu przez klientów DHCP będzie więc przyznanie jednego z wolnych adresów IP, należących do dostępnych zakresów. W razie potrzeby można ręcznie dodać/usunąć zakresy adresów DHCP.

- Kliknięcie zakładki DHCP Relay umożliwia wyświetlenie stron przekazywania DHCP.
 - Kliknięcie zakładki Relay Config umożliwia przejrzenie aktualnego stanu przekazywania DHCP w modemie SpeedTouch:

DHCP Server	DHCP Relay	DHCP Client
<u>Relay Config</u>	Rela	ay Interfaces
Relay Server Interfa	ice Gateway Addre	-
127.0.0.1		
New		<u>Help</u>

Dzięki tej tablicy można również ręcznie dodawać statyczne pozycje przekazywania DHCP dla wybranych interfejsów modemu SpeedTouch. – Klikniecie zakładki **Relay Interfaces** umożliwia przejrzenie interfejsów

modemu SpeedTouch z aktywnym mechanizmem przekazywania DHCP:

DHCP Server	D	<u>HCP Relay</u>		DHCP Clie	<u>ent</u>
<u>Relay Config</u>	Relay Config Relay Interfaces				
Interface	Admin State	Oper State	Max Hops	Trusted	Remote ID
pppoe_pppoe	down	down	4	no	
ethoa_pppoe	down	dovn	4	no	
eth0	up	up	4	yes	
Help					

• Kliknięcie zakładki DHCP Client umożliwia przejrzenie aktualnego stanu klienta DHCP modemu SpeedTouch:



Istnieje również możliwość ręcznego dodania pozycji statycznych klientów DHCP dla wybranych interfejsów modemu SpeedTouch (poprzez tę tablicę lub tablicę adresacji IP).

Odnośnik DNS

Kliknięcie tego odnośnika powoduje wyświetlenie strony DNS (Dynamic Name System). Strona ta umożliwia wykonanie następujących czynności:

 Przejrzenie aktualnego stanu przydziału adresów IP do nazw serwera DNS modemu SpeedTouch:

DN	<u>S Hostna</u> i	<u>me Table</u>	DNS Server Configuration		
NP		Hostname			
•	1	SpeedTouch			
•	2	Sascha2	10.0.0.1		
•	з	MyPrinter	10.0.0.10		
•	4	HomeServer	10.0.0.254		
Click	Click 'New' to create a new entry.				
		<u>New</u>	<u>Help</u>		

Istnieje możliwość dodania do tej tablicy statycznych pozycji DNS. Może być to użyteczne w odniesieniu do urządzeń niewspierających mechanizmu DNS, np. drukarek. Przez nadanie nazwy drukarce i skojarzenie jej z adresem IP umożliwi się Użytkownikom komunikację (identyfikację) drukarki przez nazwę symboliczną zamiast adresu IP.

• Przejrzenie i/lub dodanie nazwy domeny DNS modemu SpeedTouch oraz włączenie/wyłączenie serwera DNS modemu SpeedTouch:

DNS Hostname	Table	DNS Server Configuration
Domain name:	lan	
	Activate server	
	Apply	Help

Uwaga! Obsługiwany jest mechanizm subdomen DNS (np. tworzenie subdomeny dsl.office.lan).

Odnośnik System

Kliknięcie tego odnośnika powoduje wyświetlenie strony konfiguracyjnej. Strona ta umożliwia wykonanie następujących czynności:

 Zabezpieczenie aktualnej konfiguracji modemu SpeedTouch, odtworzenie domyślnej konfiguracji modemu SpeedTouch oraz załadowanie pliku konfiguracyjnego zapisanego wcześniej:

Configuration				
Item	Description			
Region	World			
Provider	Basic			
Service Name	ce Name Routed PPPoE - DHCP - NAT			
Service Description	Routed PPPoE configuration	Routed PPPoE configuration		
Last Configured	Configuration modified manually	Configuration modified manually		
Specify a configuration fi	ile to upload:			
	Browse			
<u>Upload</u> <u>Back</u>	up <u>Restore default</u>	Help		

W celu zabezpieczenia aktualnej konfiguracji należy kliknąć odnośnik **Backup** i postępować zgodnie z podawanymi instrukcjami. W celu odtworzenia konfiguracji domyślnej modemu SpeedTouch należy kliknąć odnośnik **Restore default**. W celu załadowania i zastosowania uprzednio zapisanego pliku konfiguracyjnego modemu SpeedTouch należy kliknąć odnośnik **Browse**, aby przejść do lokalizacji, gdzie znajduje się plik konfiguracyjny modemu SpeedTouch. Wybrać plik konfiguracyjny i kliknąć odnośnik **Upload**, co spowoduje jego załadowanie i zastosowanie. • Przeglądanie aktualnej wersji oprogramowania systemowego, nazwy pliku oraz typu płyty modemu SpeedTouch:

System Software		
Item		
Version	4.2.0.20.0	
File	LLT6AA4.20K	
Board type	ADNT-Q	

• Sprawdzenie najnowszych uaktualnień oprogramowania modemu SpeedTouch.

Odnośnik System Password

Kliknięcie tego odnośnika powoduje wyświetlenie strony hasła systemowego. Strona ta umożliwia konfigurację hasła systemowego służącego do ograniczenia dostępu do modemu SpeedTouch:

System Password			
Enter your password (max 16 chars):			
User id:	johndoe		
Password:	•••••		
Retype your password:	•••••		
<u>Apply</u>		<u>Help</u>	

Zdecydowanie zaleca się konfigurację hasła systemowego. W celu odpowiedniego zabezpieczenia modemu SpeedTouch zaleca się również regularne zmiany hasła systemowego. Nie powinno się używać jako hasła pewnych słów oczywistych, np. imienia, daty urodzenia itp.

Wprowadź identyfikator Użytkownika oraz hasło systemowe, a następnie ponownie wprowadź hasło systemowe w polu powtórzenia. Kliknij przycisk **Apply** w celu zastosowania hasła systemowego oraz odnośnik **Save all** w celu zapisania hasła w pamięci nieulotnej modemu.

Odnośnik Templates

Kliknięcie tego odnośnika powoduje wyświetlenie strony szablonów. Strona ta umożliwia wykonanie następujących czynności:

• Przeglądanie szablonów dostępnych we wbudowanym kreatorze Easy Setup:

Template Overview		
Filename	Service	
 pppoe.tpl 	Routed PPPoE - DHCP - NAPT	
 pppoa.tpl 	Routed PPPoA - DHCP - NAPT	
 br.tpl 	Bridged Ethernet	
Select a template to view details		
<u>Help</u>		

 Ładowanie nowych plików szablonów, np. z płyty CD-ROM zestawu instalacyjnego (pliki szablonów mają zazwyczaj rozszerzenie .tpl):

Template Upload	
Specify a template	file to upload:
	Browse
	Upload

Przez ładowanie szablonów można rozszerzyć listę usług oferowaną przez kreator **Easy Setup**.

Odnośnik Language

Kliknięcie tego odnośnika powoduje wyświetlenie strony konfiguracji języka roboczego.

Strona ta umożliwia wybranie języka stron WWW modemu SpeedTouch:

Language Selection		
Language	English 🐱	
<u>Apply</u>		

8. Ponowna rejestracja i konfiguracja routera SpeedTouch

W niektórych wypadkach (np. zmiana miejsca lokalizacji neostrady tp) może zaistnieć konieczność przeprowadzenia ponownej rejestracji. W takiej sytuacji należy przeprogramować router SpeedTouch tak, aby łączył się z Internetem, używając specjalnej nazwy Użytkownika.

Przeprowadzenie rekonfiguracji modemu ST 546 do trybu rejestracji można zrealizować na komputerze wyposażonym w dowolny system operacyjny:

• Microsoft Windows

Asystent konfiguracji, znajdujący się na płycie CD-ROM dołączonej do zestawu instalacyjnego, automatycznie przeprowadzi konfigurację ustawień samego modemu, jak i komputera PC. Po zakończeniu pracy kreatora konfiguracja obu urządzeń będzie umożliwiała przeprowadzenie ponownej rejestracji.

 Inne systemy operacyjne, np. Mac OS, Unix, Linux Kreator SpeedTouch Embedded Easy Setup, dostępny na stronach WWW modemu ST546, przeprowadzi automatyczną konfigurację modemu.

8.1. Konfiguracja modemu w systemach MS Windows

Krok 1. Zmiana profilu usługowego na modemie

- 1. Do napędu CD-ROM komputera połączonego bezpośrednio poprzez kabel Ethernet z modemem SpeedTouch włóż płytę CD z zestawu instalacyjnego.
- Uruchomi się prezentacja. Jeżeli funkcja autoodtwarzania jest wyłączona, wówczas uruchom prezentację bezpośrednio z dysku CD – plik start.exe.
- 3. Na prezentacji kliknij na odnośnik Konfiguracja modemu.
- Zostanie uruchomiony Asystent konfiguracji, który pozwala zmienić ustawienia modemu i komputera. Następnie kliknij na przycisk Dalej>:



5. Asystent konfiguracji rozpocznie wyszukiwanie modemu SpeedTouch.



6. Po znalezieniu modemu zostanie wyświetlone okno, które informuje Użytkownika o aktualnej konfiguracji SpeedTouch 546:

- Asystent konfig	juracji	×	
Wykryte urządzen Asystent wykrył n	nie astępujące urządzenie SpeedTouch		
Znaleziono następu	iące urządzenie:		
Nazwa:	SpeedTouch 546		
Numer serviny:	0452EGD 48		
Adres IP:	10.0.0.138		
Wersja:	5.2.7.19.0		
Konfiguracja:	Polska; Telekomunikacja Polska; Router - neostrada tp Profil umožliwia dostep do zasobow sieci Internet w trybie pracy modernu jako router. 22 Apr 2005		
		Szczegoły	
Aby kontynuować, kliknij przycisk Dalej,			
	< <u>W</u> stecz	Anuluj	

Następnie kliknij na przycisk Dalej>.

- Uwaga! Jeżeli Asystent konfiguracji nie znajdzie modemu SpeedTouch, pojawia się okno dialogowe z informacją o błędzie. W takim wypadku należy sprawdzić, czy:
 - modem ST 546 jest włączony i zainicjalizowany,
 - komputer PC jest prawidłowo połączony z modemem ST 546,
 - prawidłowo jest zainstalowana karta sieciowa i protokół TCP/IP,
 - pomiędzy komputerem PC a modemem ST546 nie znajduje się urządzenie typu firewall oraz czy na komputerze PC nie pracuje oprogramowanie typu personal firewall.

Jeżeli modem ST 546 został już uprzednio skonfigurowany:

- może być zabezpieczony hasłem systemowym. Należy podać to hasło, aby uzyskać wgląd w szczegóły konfiguracyjne urządzenia lub móc wykonać inne czynności konfiguracyjne.
- 7. Asystent konfiguracji wyświetli teraz okno wyboru, na którym zaznacz opcję Skonfiguruj ponownie urządzenie SpeedTouch i kliknij przycisk Dalej>:



 W następnym oknie Asystent konfiguracji wyświetli dostępne profile usługowe dla modemu. Wybierz profil usługowy Router – Rejestracja i kliknij przycisk Dalej>:

Asystent konfiguracji	×
Usługodawca Należy określić dostawcę i usługę, z którymi chcesz się połączyć.	
Wybierz region, dostawcę i usługę dla konta DSL i kliknij przycisk Dalej.	
Region: Polska	
Dostawca: Usługa:	
Telekomunikacja Poska Router - Reiestracja	
	Z <u>d</u> ysku
Opis Profil konfiguruje modem w sposob umozliwiajacy przeprowadzenie rejes neostrada to.	tracji uslugi
< <u>W</u> stecz Dalej >	Anuluj

- Uwaga! W analogiczny sposób można później wrócić do konfiguracji dostępu do Internetu, wybierając profil router – neostrada tp. Należy wówczas w oknie konfiguracji protokołu PPPoA podać konto i hasło dostępowe, które otrzymałeś w procesie rejestracji.
- 9. Zostanie wyświetlone okno, informujące Użytkownika o zmianach, które zostaną przeprowadzone w konfiguracji modemu i komputera. W celu dokonania zmian, kliknij na przycisk Dalej>:

Asystent konfiguracij		X
Rozpoczęcie konfigurowar Przed konfigurowaniem urzą ustawienia	nia dzenia SpeedTouch i komputera sprawdź	_
Asystent uzyskał informacje Jeżeli chcesz sprawdzić lub : odpowiednie, kliknij przycisk Ustawienia:	wystarczające do skonfigurowania urządzenia Speec zmienić ustawienia, kliknij przycisk Wstecz. Jeżeli ust Dalej, aby rozpocząć konfigurowanie.	lTouch. awienia są
Urządzenie: Nazwa: Numer seryjny:	SpeedTouch 546 0452EGD48	*
Konfiguracja urządzenia: Region: Dostawca: Usługa: Opis:	Polska Telekomnikacja Polska Router - Rejacija Profil konfiguruje mođem w sposob umozlivitajacy j	przeprow V
1	< <u>W</u> stecz	Anuluj

10. Rozpoczyna się proces uaktywnienia nowych ustawień modemu i komputera.



11. Po pomyślnym przeprowadzeniu zmian w modemie ST 546 i podłączonym do niego komputerze zostanie wyświetlone okno Asystenta konfiguracji, informujące Użytkownika o zakończeniu procesu i kolejnych krokach, które należy zrealizować w razie podłączenia innych komputerów do routera. Po zapoznaniu się z tym komunikatem, kliknij na przycisk Zakończ>:



Skonfigurowany na routerze profil usługowy uaktywnia serwer DHCP. Jednocześnie następuje ustawienie komputera PC jako klienta DHCP. Oznacza to, że w większości sytuacji nie jest wymagana dodatkowa konfiguracja komputera PC.

Krok 2. Rejestracja

Za pomocą przeglądarki internetowej połącz się ze stroną rejestracji usługi neostrada tp: www.rejestracja.neostrada.pl i postępuj zgodnie ze wskazówkami.

Krok 3. Ustawienie profilu dostępu do Internetu

Po poprawnym zarejestrowaniu musisz jeszcze skonfigurować router SpeedTouch. W tym celu wykonaj czynności opisane w podrozdziale 8.1. Krok 1. – "Zmiana profilu usługowego na modemie", wybierając profil **router – neostrada tp**. Należy wówczas w oknie **Konfiguracji protokołu PPPoA** podać konto i hasło dostępowe, które otrzymałeś w procesie rejestracji.

8.2. Konfiguracja modemu w innych systemach

 Połącz się z modemem za pomocą przeglądarki internetowej (postępowanie opisane w Rozdziale 6.) i w kreatorze EasySetup wpisz w ustawieniach PPPoA:

user name: rejestracja@neostrada.pl password: rejestracja

- Za pomocą przeglądarki internetowej połącz się ze stroną rejestracji usługi neostrada tp: www.rejestracja.neostrada.pl i postępuj zgodnie ze wskazówkami.
- 3. Po pobraniu konta i hasła logowania do strefy neostrada tp należy ponownie przekonfigurować modem (postępowanie opisane w Rozdziale 6.), wykorzystując uzyskane parametry w ustawieniach PPPoA:

user name:	moje_	konto@neostrada.pl
password:	moje_	hasło

 Po zakończeniu konfiguracji modemu SpeedTouch możesz już łączyć się z Internetem.

Uwaga! Pamiętaj, aby Twój komputer pobierał automatycznie adres IP.

9. Dodatkowe oprogramowanie

Na dysku CD-ROM dołączonym do zestawu instalacyjnego, znajdują się dodatkowe programy służące do przeprowadzania zaawansowanych ustawień oraz aktualizacji oprogramowania:

• Zarządca NAT – aplikacja działająca pod kontrolą systemów MS Windows, umożliwiająca dodawanie statycznych pozycji w tablicy NAT, służących pewnym wybranym aplikacjom.

dstawowe Z <u>a</u> aw	ansowane			
Aplikacja 🛆	Host	Uwaga		
TP	10.0.0.1			
ITTP	10.0.0.1			
≩uake III Arena	10.0.0.1			
Seturn to Lastle Wolte	HISCOLD TO O.O. I			
ietum to Lastie Wolfe				
Peturn to Castle Wolfe	prawidłowo skonfig	urowane aplikacji	e hastów	

Dzięki **Zarządcy NAT** Użytkownik ma możliwość uruchomienia serwisów internetowych w swojej sieci lokalnej (za routerem) i przekierowania wywołań z Internetu na specyficzne adresy prywatne.

Aby skorzystać z aplikacji **Zarządca NAT**, przejdź do katalogu **\ST546\NAT Manager** na dysku CD-ROM i uruchom program **natmgr.exe**. Postępuj dalej zgodnie ze wskazówkami kreatora. Dodatkowe informacje o działaniu aplikacji znajdziesz w dołączonej dokumentacji technicznej. • Upgrade Wizard – aplikacja działająca pod kontrolą systemów MS Windows, umożliwiająca uaktualnienie oprogramowania modemu.

SpeedTouch Up	grade Wiz	ard				
Oprogramowanie						
Określ, które oprogramowanie chcesz zainstalować.						
Urządzenie:						
SpeedTouch 510 - 0349FGD0W - ADNT-Q - 4.2.5.0.0 (AX)						
Wybierz oprogramov	wanie ikon	tynuuj.				
Plik	Płyta	Wersja	Konfiguracja	Data	Uwaga	
adnt-q_AX.bin	ADNT-Q	4.2.5.0.0	1.2.1	2003-12-22		
					Z	dysku
THOMSO	N MULTI		< <u>P</u> ow	rót <u>N</u> a:	stępny>	Anuluj

Uwaga! Użytkownicy innych systemów mogą uaktualnić oprogramowanie systemowe modemu poprzez protokół BOOTP (szczegóły znajdują się w dokumentacji technicznej).

Z uwagi na fakt, iż produkty serii SpeedTouch 500 są nieustannie rozwijane, co zapewnia tworzenie i udostępnianie nowych funkcjonalności, istnieje możliwość uaktualniania oprogramowania systemowego poprzez zapisanie w pamięci modemu nowego firmware. Użytkownik może w tym celu ściągnąć ze strony producenta rekomendowane dla sieci tp oprogramowanie i za pomocą **Upgrade Wizarda** wczytać do modemu nowy plik systemowy.

Sprawdzenie, czy producent przygotował nowy firmware odbywa się za pomocą strony WWW modemu SpeedTouch: w przeglądarce internetowej należy podać adres modemu 10.0.0.138, a następnie rozwinać menu **Advanced** i kliknąć odnośnik **System**. Pojawi się strona z informacjami o aktualnej konfiguracji modemu oraz wersji *firmware*.

System Software		
Item	Description	
Version	4.2.3.0.0	
File	LLT6AA4.230	
Board type	ADNT-Q	
Click <u>here</u> to get the latest software for your SpeedTouch.		

Kliknij na odnośnik **Here**, aby sprawdzić, czy producent udostępnił nowe, rekomendowane dla sieci tp, oprogramowanie systemowe modemu ST546. Jeżeli dostępny jest nowy firmware, możesz go ściągnąć na dysk lokalny, a następnie przesłać do modemu, korzystając z **Upgrade Wizarda**.

W celu skorzystania z aplikacji **Upgrade Wizard** przejdź do katalogu **ST546\Upgrade Wizard** na dysku CD-ROM i uruchom program **upgradeST.exe**. Postępuj dalej zgodnie ze wskazówkami Kreatora. Dodatkowe informacje o działaniu aplikacji znajdziesz w dołączonej dokumentacji technicznej (w katalogu **Dokumenty** na dysku CD – **Konfiguracja modemu ST546**).

10.1. Znaczenie diod na modemie



W poniższej tabeli przedstawiono wskazania diod LED na modemie sygnalizujące problemy podczas użytkowania urządzenia:

Wskazanie		Opis		
Nazwa	Kolor	Status		
Power	Zielona	Włączona	Zasilanie włączone, normalna praca	
	Czerwona	Włączona	Trwa uruchamianie urządzenia	
	Wyłączona		Zasilanie wyłączone	
Ethernet	Zielona	Miga	Wymiana danych na porcie	
		Włączona	Port Ethernet aktywny, brak wymiany danych	
	Wyłączona		Port Ethernet odłączony	
DSL	Zielona	Miga	Trwa synchronizacja łącza DSL	
		Włączona	Łącze DSL zsynchronizowane	
	Wyłączona		Łącze DSL odłączone	
Internet	Zielona	Miga	Trwa wymiana danych z siecią Internet	
		Włączona	Połączenie z siecią Internet	
	Wyłączona		Brak połączenia z siecią Internet	

W przypadku pojawienia się problemów z połączeniem DSL (z powodu niewłaściwej konfiguracji) należy rozważyć przeprowadzenie tzw. resetu sprzętowego, który doprowadzi system do konfiguracji fabrycznej. Informacje dotyczące sposobu przeprowadzenia takiego resetu znajdują się w podrozdziale **10.2 Konfiguracja domyślna modemu SpeedTouch**.

Należy zauważyć, że wyzerowanie modemu SpeedTouch do ustawień fabrycznych spowoduje usunięcie wszelkich zmian wprowadzonych podczas jego użytkowania.

Poniższa tabela jest pomocna w określaniu przyczyny powstania problemu, podając jednocześnie sugestie dotyczącego jego usunięcia:

Problem	Rozwiązanie
Modem SpeedTouch nie pracuje (żadna z diod LED się nie świeci)	Upewnij się, czy modem SpeedTouch jest włączony do sieci energetycznej
	Upewnij się, czy zasilacz służący do zasilania modemu SpeedTouch jest właściwy
	Upewnij się, że naciśnięto wyłącznik zasilania modemu
Dioda LED sieci LAN nie świeci się	Upewnij się, że przewody są właściwie podłączone do portu 10/100 Base-T
	Upewnij się, że wykorzystywany przewód Ethernet jest właściwy
	Upewnij się, że port Ethernet komputera PC pracuje w trybie autonegocjacji
Obniżona wydajność modemu SpeedTouch	Upewnij się, że modem SpeedTuoch jest zainstalowany i skonfigurowany zgodnie z instrukcjami podanymi w niniejszym dokumencie
Modem SpeedTouch nie jest wykrywany przez MS Windows UPnP i IDG	Upewnij się, że do systemu MS Windows XP dodano komponenty UPnP oraz IDG.
	UPnP jest wspierany tylko w systemie operacyjnym MS Windows XP.
	Upewnij się, że mechanizm UPnP nie jest zablokowany na stronie NAPT modemu SpeedTouch.
Brak możliwości osiągnięcia stanu synchronizacji łącza. Dioda LED DSL/WAN jest wyłączona lub miga	Sprawdź poprawność instalacji mikrofiltrów. Upewnij się, że do modemu SpeedTouch jest podłączona właściwa linia telefoniczna.
	Upewnij się, że usługa ADSL jest uaktywniona na tym łączu telefonicznym, do którego jest podłączony modem SpeedTouch.
	Jeżeli jest to pierwsze uruchomienie modemu, należy pamiętać, że TP aktywuje usługę neostrada tp w ciągu 10 dni od złożenia zamówienia. Jeżeli po upływie tego czasu dioda DSL nadal się nie świeci, wówczas należy skontaktować się z infolinią techniczną 0-800 102 102
Niska jakość usług telefonicznych.	Sprawdziź poprawność instalacji mikrofiltrów.

10.2. Konfiguracja domyślna modemu SpeedTouch

W celu przywrócenia fabrycznej konfiguracji modemu ST516 należy przeprowadzić poniższą procedurę resetu sprzętowego:

- 1. Upewnij się, że modem SpeedTouch jest włączony do sieci energetycznej.
- 2. Nacisnąć (ostrym przedmiotem) przycisk zerowania modemu SpeedTouch (A) i przytrzymać go przez ok. 7 sekund.



3. Zwolnić przycisk.

Modem SpeedTouch wykonuje reboot i podejmuje pracę w konfiguracji domyślnej (fabrycznej).

Zerowanie systemu do konfiguracji domyślnej powoduje również usunięcie ustawień profili konfiguracyjnych. Oznacza to konieczność rekonfiguracji systemu za pomocą kreatora **Asystent konfiguracji** lub załadowanie odpowiedniego pliku konfiguracyjnego, zgodnie ze wskazówkami podanymi w **rozdziale 8. Ponowna rejestracja i konfiguracja routera SpeedTouch**.

10.3. Niespodziewane przerywanie połączenia z Internetem

Aby rozwiązać problem niespodziewanego przerywania połączenia z Internetem, niezbędne jest zapamiętanie stanu lampek (diod) na modemie w momencie przerwania połączenia. Stan ten pozwala ustalić, czy źródłem problemu jest:

- brak zasilania modemu prądem (chwilowy skoki napięcia) lub całkowite odłączenie zasilania (modem wyłączony),
- utrata synchronizacji: chwilowa (skoki napięcia) lub długotrwała (linia telefoniczna).

Jeśli problem występuje nadal:

- wyłącz modem przez odłączenie zasilania;
- ponownie włącz zasilanie na modemie;
- poczekaj na zsynchronizowanie modemu dioda DSL/WAN powinna się świecić na zielono.

- Dioda DSL/WAN na modemie miga na zielono utrata synchronizacji ADSL
 - > Należy sprawdzić połączenie kabli telefonicznych: czy modem jest poprawnie podłączony z rozdzielaczem lub gniazdkiem telefonicznym.
 - > Modem powinien być jako pierwszy podłączony do rozdzielacza lub gniazdka telefonicznego.
 - > Należy sprawdzić również, czy wszystkie używane gniazdka telefoniczne (do których podłączone są np. faks, automatyczna sekretarka) mają założony mikrofiltr ADSL. Mikrofiltr ten powinien być podłączony jako pierwszy w gniazdku (przed danym urządzeniem).
 - > Wyłączyć tymczasowo inne urządzenia podłączone do tego samego gniazdka co modem ADSL (faks, automatyczna sekretarka) i ponownie przeprowadzić próbę ustanowienia połączenia.
 - > Używanie przedłużacza kabla telefonicznego do połączenia z Internetem jest stanowczo odradzane.
- Wszystkie diody na modemie świecą się ciągłym, zielonym światłem połączenie z Internetem zostało wstrzymane.
 - > Sprawdź, czy komputer jest poprawnie połączony z modemem.
 - > Jeżeli przy połączeniu z modemem poprzez przeglądarkę WWW lub wykonanie komendy ping 10.0.0.138 wystąpił błąd, wówczas sprawdź poprawność konfiguracji karty ethernetowej i protokołu TCP/IP.

10.4. Problemy występujące podczas uruchamiania zestawu instalacyjnego neostrady tp

- Dioda DSL/WAN miga, mimo że upłynęło 10 dni od daty zamówienia usługi.
- Wszystkie diody świecą się światłem ciągłym, a mimo tego nie można połączyć się z Internetem.
- Linia telefoniczna nie działa, mimo że mikrofiltry ADSL są prawidłowo podłączone.

Należy skontaktować się z Pomocą Techniczną neostrada tp (0-800 102 102).

11. Instrukcje bezpieczeństwa

Warunki klimatyczne

Urządzenie SpeedTouch jest przeznaczone do używania na nieruchomym pulpicie wewnątrz pomieszczenia; maksymalna temperatura otoczenia nie może przekroczyć 40°C (104°F).

Uwaga! Urządzenie nie może być:

- zamontowane w miejscu wystawionym na bezpośrednie lub intensywne działanie promieni słonecznych i/ lub wysokich temperatur;
- narażone na warunki pułapki cieplnej kumulację ciepła, działanie wody lub wystąpienie kondensacji pary wodnej;
- zainstalowane w środowisku powyżej 2. stopnia zanieczyszczenia.

Czyszczenie

Przed czyszczeniem urządzenie należy odłączyć od źródła zasilania i komputera. Do czyszczenia nie wolno używać środków płynnych lub w aerozolu. Do czyszczenia należy używać wilgotnej, miękkiej ściereczki.

Woda i wilgoć

Urządzenia SpeedTouch nie wolno używać w pobliżu wody, np. przy wannie, umywalce, zlewie, w pralni, w wilgotnej piwnicy lub przy basenie. Przeniesienie urządzenia z zimnego pomieszczenia do ciepłego może spowodować wystąpienie kondensacji pary wodnej na niektórych jego częściach wewnętrznych. Należy zaczekać na wyschnięcie tych części przed ponownym uruchomieniem urządzenia.

Zasilanie elektryczne

Zasilanie urządzenia SpeedTouch musi spełniać specyfikacje wskazane na etykietach oznakowania. Wartość nominalna napięcia wynosi 15 V. Zasilanie musi być klasy II i musi posiadać zabezpieczenia ograniczające dostarczany prąd. Zasilanie musi być sprawdzone i zgodne ze standardami krajowymi lub lokalnymi. Używanie innych typów źródeł zasilania jest zabronione. Jeżeli nie ma pewności co do wymaganego typu źródła zasilania, należy sprawdzić w instrukcji obsługi lub skontaktować się z lokalnym sprzedawcą urządzenia.

Zabezpieczenie przewodu zasilającego

Przewód zasilający nie może być niczym obciążony mechanicznie (nie można na nim kłaść lub zawieszać przedmiotów itp.). Nie umieszczaj tego urządzenia w miejscu, gdzie przewód zasilający może zostać nadepnięty. Zwróć szczególną uwagę na wtyczkę przewodu i wejście zasilania urządzenia; nie wolno używać urządzenia, jeśli te miejsca są uszkodzone.

Przeciążenie

Nie wolno przeciążać gniazd zasilania i przedłużaczy, ponieważ zwiększa to ryzyko wystąpienia pożaru lub porażenia prądem.

Obsługa

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie należy rozmontowywać urządzenia SpeedTouch. Żadna z części wewnętrznych urządzenia nie jest przeznaczona do wymiany przez Użytkownika. Otwieranie lub zdejmowanie pokrywy grozi porażeniem prądem. Jeżeli wymagany jest serwis lub naprawa, urządzenie należy przekazać wykwalifikowanemu pracownikowi serwisu.

Uszkodzenia wymagające serwisowania

Urządzenie SpeedTouch należy odłączyć od źródła zasilania i przekazać wykwalifikowanemu pracownikowi serwisu w następujących przypadkach:

- kiedy uszkodzony jest przewód lub wtyczka zasilania;
- jeżeli jakiś płyn został rozlany na urządzenie;
- jeżeli urządzenie było wystawione na działanie deszczu lub wody;
- jeżeli urządzenie nie pracuje prawidłowo;
- jeżeli urządzenie upadło lub zostało uszkodzone w inny sposób;
- jeżeli urządzenie wykazuje zauważalną zmianę w działaniu.

Jeżeli Użytkownik poczuje zapach spalenizny lub zauważy dym wydobywający się z urządzenia, należy je natychmiast odłączyć od źródła zasilania. Pod żadnym pozorem Użytkownik nie może otwierać urządzenia; grozi to porażeniem prądem.

12. Obsługa Klienta

W celu uzyskania pomocy w:

- instalacji programów i modemu,
- używaniu poczty elektronicznej,
- surfowaniu po Internecie,
- problemach podczas użytkowania usługi,

należy skontaktować się z Pomocą Techniczną neostrada tp tel. 0-800 102 102 – czynną codziennie, 24 godziny na dobę.

Aby uzyskać pomoc podczas instalacji modemu: Pomoc Techniczna – tel. 0-800 102 102.

Informacje dodatkowe o usłudze neostrada tp: Pomoc Handlowa – tel. 0-801 321 123.