instrukcja instalacji w systemie Mac OS 8.6 – 9.x

modemu USB ZTE ZXDSL 852

⊀www.tp.pl **/** 0 800 102 102



Twój świat. Cały świat.

Spis treści

1. Instalacja sterowników a) lokalizacja sterowników b) instalacja	3 3 3
2. Inicjalizacja modemu ZTE 852	5
 3. Konfiguracja sterownika a) konfiguracja modemu b) konfiguracja protokołu PPP 	5 5 6
4. Połączenie z Internetem a) pierwsze połączenie b) rejestracja nowego Użytkownika	7 7 8
5. Zakończenie połączenia z siecią Internet	11
6. Konfiguracja usług hostingowych	11
7. Dezinstalacja sterownika	. 12

1. Instalacja sterowników

a) lokalizacja

Sterowniki dla systemu operacyjnego Mac OS 8.6 – 9.x znajdują się na dołączonej płycie CD w katalogu o nazwie Mac OS 8.6 – 9.x.

b) instalacja

Instalację należy rozpocząć z ODŁĄCZONYM kablem USB. Proces instalacji jest zautomatyzowany. Wejdź do katalogu o odpowiadającej Ci wersji systemu i uruchom program **Installer**.

Wybierz jeden ze sposobów instalacji i kliknij Install.

Custom Install	encintosh of :	Неір
ADSL Modem		
Destination Disk	Figet Dick	Quit

Podczas instalacji sterowników nie mogą być uruchomione żadne inne programy. Kliknij przycisk **Continue** w celu automatycznego zamknięcia wszystkich innych uruchomionych aplikacji.

Easy Install	▼	Help
AD:	Installation on the active startup disk "Macintosh HD" cannot take place whi other applications are running. Bick Continue to automatically quit all othe running applications. Click Cancel to lo your disk untouched.	le r eave
est	Cancel	inue

Instalator kopiuje pliki na dysk lokalny.

	Installation of ADSL Modem	
Easy	Install 🔻	Help
Install	ation on your Macintosh of :	
• ADSL	Modem	
	Reading from:	
Dest	Driver Installing onto the disk "Macintosh HD"	
	Reading ADSL Modem Items	cel

Na koniec, system operacyjny poinformuje Cię o tym, że instalacja zakończyła się pomyślnie i o konieczności restartu komputera. Kliknij przycisk **Restart**, aby restartować komputer.

		Installation of ADSL Modem	
Easy	Install	▼	Help
Insta	llation on ye	our Macintosh of :	
• ADS	L Modem		
Desti	, ()	Installation was successful. You mus restart your computer to use your ne software.	t now
		Res	tart

Podłącz kabel USB do wolnego portu w komputerze. Modem ZTE 852 wymaga stosunkowo dużej mocy.

W związku z tym do portu, do którego włączony jest modem ZTE 852, nie powinno być włączone żadne inne urządzenie.

2. Inicjalizacja modemu ZTE 852

- W pierwszej kolejności podłącz kabel liniowy ADSL do gniazda LINE w modemie ZTE 852. Drugi koniec kabla podłącz do gniazda telefonicznego.
- Następnie podłącz wtyczkę USB do gniazda USB w modemie ZTE 852. Drugi koniec kabla podłącz do gniazda USB komputera.

Po przyłączeniu modemu ZTE 852 powinna zaświecić dioda POWER, a po chwili powinna zacząć migać dioda LINE. Po około minucie modem powinien zsynchronizować się z urządzeniem dostępowym, co zostanie zasygnalizowane poprzez zaświecenie diody LINE.

3. Konfiguracja sterownika

Musisz teraz skonfigurować modem w systemie. W tym celu otwórz folder Macintosh HD, wejdź do folderu Teczka Systemowa, następnie Tablice Kontrolne. Kliknij na ikonę Modem.

🗆 🗾 Modem	a (ADSL USB Modem Config)	E
Połącz przez :	PPPoA ADSL Modern	
Ustawienia	:	_
Modern :	ADSL Modern Script	
Dźwięk:	¥ył.	
Wybieranie:	Tonowo	
	🗹 Ignoruj sygnał linii	
0		

a) konfiguracja modemu

Aby móc dokonywać zmian w konfiguracji modemu, należy przejść w tryb administratora. W tym celu, w menu **Zmiany** okna **Modem**, wybierz **Tryb pracy**. Zmień go na **Administratora** i potwierdź zmianę, klikając na przycisk **OK**.

Tryb p	racy
Zaznacz tryb pracy:	
O Podstawowy	
Administratora	Ustaw hasło
	Poniechaj OK

W oknie konfiguracji modemu rozwiń pole Modem i wybierz z listy modem PPPoA ADSL Modem. W polu Połącz przez: wybierz ADSL Modem Script.

Modem	(ADSL USB Modem Config)	E
Połącz przez :	PPPoA ADSL Modern	
Ustawienia	:	
Modern :	ADSL Modern Script	
Dźwięk:	Wył.	
Wybieranie :	Tonowo	
	🗹 Ignoruj sygnał linii	
0		

Po dokonaniu zmian zamknij okno konfiguracji modemu.

b) konfiguracja protokołu PPP

W Tablicach kontrolnych kliknij ikonę TCP/IP w polu Połącz przez, wybierz opcję PPP. W oknie konfiguracji TCP/IP.



	🔜 Tablice Kontrolne	
	33 rzeczy, 3,35 GB wolne	
AppleTolk	QuickTime ^M Połącz przez Ustaw Konfiguruji: Używając zerwera PPP 3 Zaznacz opiz miszymy	
Starter	Ld 221 Zahres winytege zowiania: Ld 22 Adres IP: < dostanozane z servera > USB Printer Haska podsieci: < dostanozane z servera > Ld 25 Adres Rotera: < dostanozane z servera >	
ADGL Modern	Wappine Adr. servera nazv: Przezzukuj doweny: Hon tory Ogół ne uste Image: Servera nazv: Image: Servera nazv: Image: Servera nazv:	
Podozerwień	Into Opcje Remote Access Wymiana plików	

4. Połączenie z Internetem

a) pierwsze połączenie

W Tablicach kontrolnych kliknij ikonę Remote Access. Aplikacja Remote Access służy do łączenia komputera z siecią Internet. Aby móc wykonać połączenie, należy odpowiednio wypełnić pola Nazwa i Hasło, wpisując w nie nazwę Użytkownika usługi neostrada tp oraz hasło. Pole Numer nie ma dla usługi neostrada tp żadnego znaczenia, należy w nie wpisać dowolny znak np.: 1.

🗆 🔤 Rem	ote Access (ADSL USB Remote Config) 📃 🗏
⊽ Usta¥ie	nia
	🖲 Zarejestrowany użytkownik 🔾 Gość
Nazwa :	XXXXXQneostrada.pl
Hasło:	•••••
	🗹 Zachowaj hasło 🔲 Użyj Dial Assist
Numer :	1
- Status	
Bezczynny	
0	Opcje Połącz

Jeśli nie posiadasz jeszcze swojej nazwy Użytkownika i hasła:

- wpisz w pole Nazwa: rejestracja@neostrada.pl
- oraz w pole Hasło: rejestracja

Po zakończeniu konfiguracji będziesz musiał połączyć się z serwisem rejestracyjnym neostrady tp i pobrać swoją nazwę Użytkownika i hasło. Proces rejestracji opisany jest w rozdziale dotyczącym rejestracji nowego Użytkownika.

Po wypełnieniu pól **Nazwa** i **Hasło** zaznacz pole **Zachowaj hasło** i w celu wykonania połączenia kliknij przycisk **Połącz**.

Jeśli po dokonaniu zmian w oknie **Remote Access** system operacyjny wyświetli komunikat z pytaniem, czy **Zachować zmiany w bieżącej konfiguracji**, potwierdź je, klikając na przycisk **Zachowaj**.



b) rejestracja nowego Użytkownika

W celu uzyskania nazwy Użytkownika i hasła usługi neostrada tp otwórz przeglądarkę internetową Internet Explorer lub Netscape Navigator i wejdź na stronę internetową **http://rejestracja.neostrada.pl**, na której znajduje się serwis rejestracyjny. Jeśli połączyłeś się z Internetem, wykorzystując nazwę Użytkownika **rejestracja@neostrada.pl**, jest to jedyna strona, z którą możesz się połączyć. Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie.



Jeśli nie posiadasz jeszcze numerów ID i PIN, możesz je pobrać po kliknięciu na link **Pobierz**.

Zostanie wówczas wyświetlona strona (przedstawiona poniżej), na której musisz wpisać numer zamówienia usługi neostrada tp, numer telefonu, na którym świadczona będzie usługa, oraz numer PESEL lub NIP, w zależności, czy usługa świadczona jest Klientowi indywidualnemu czy firmie.

🖸 Weryfikaq	ja klienta
4 🕨 X 🕸 🏦 🤌 🚇	2
And a second state of the	
Locking Rose Coloris Coloris Coloris Reserved Coloris Street Col	Microsoft MacTunic (2) 1995 (2) Office for Macintum (2) Internet Emberger
C. Incostrada to	4) oitteo
τρ	
Poblemnia numeriar ID i PIN	
	Tolb sie mate somers combetenia moneter
Numer zamówienia	ználeži je v numene umovy, wedzą, pozizmego wzoru (podate numery su
Nr teleforu, na którym letial.czcza 🛛 🗘 👘 .	pery/diadowe):
FESEL (dia Xilentia	Fedi nr Twoset uznowy to: U/222/222011111111111
infyreidrafrydd)	90/222/222 90/222/222
All Castally	Jeiki nr Twojej tamoney to: WT1/958/30302222222222
seystayed + datej +	to Twoi az zastórsena to: W9G333/333
	Jeiling Twojej unnowy to:
	to Tradi az zam Jerienia to: XSZ3444.1444
	Teili nr Twojej umowy to:
	TUS55/555/4444444444444444444444444444444
	1545537950
	CONCERNENT IN THE REAL PROPERTY INTO THE REAL PROPERTY IN
binned anno	
A THE STILLEY	

Jeśli już posiadasz swoje numery ID i PIN, wpisz je na kolejnej stronie.



Jeżeli podczas procesu rejestracji przeglądarka wyświetli okno z ostrzeżeniem o niemożliwości nawiązania bezpiecznego połączenia, wybierz opcję kontynuowania połączenia.



Po przejściu przez wszystkie kroki rejestracji uzyskasz swoją nazwę Użytkownika neostrady tp i hasło. Uzyskane parametry w procesie rejestracji zapisz lub wydrukuj. Będą Ci później potrzebne.

Rozłącz się z Internetem.

Nowo uzyskaną nazwę Użytkownika neostrady tp i hasło należy wpisać do programu Remote Access. W tym celu w Tablicach kontrolnych kliknij ikonę Remote Access. W oknie Remote Access wpisz nazwę Użytkownika usługi neostrada tp w polu Nazwa oraz hasło Użytkownika w pole Hasło. Pole Numer nie ma dla usługi neostrada tp żadnego znaczenia, należy w nie wpisać dowolny znak np.: 1.

Ustavie	nia
	🖲 Zare jestrowany użytkownik 🔾 Gość
Nazwa:	XXXXXX@neostrada.pl
Hasto :	•••••
	🗹 Zachovaj hasło 🔲 Użyj Dial Assist
Numer :	1
- Status	
- Status Bezczymy	
– Status – Bezozymy	

Po wypełnieniu pól **Nazwa** i **Hasło** zaznacz pole **Zachowaj hasło**. Teraz można już łączyć się z siecią Internet i korzystać z jej zasobów. W celu połączenia z siecią kliknij przycisk **Połącz**.

5. Zakończenie połączenia z siecią Internet

W oknie programu Remote Access kliknij przycisk Rozłącz.

00	are jestrowany użytk	cownik 🔾 Gość
Nazwa : XXXX	XXX@neostrada.pl	
Hasło: .	•••••	
⊡ z	achowaj hasło 🔲	Użyj DialAssist
Numer: 1		
– Status –––––		
– Status Połączenie nawiąz	tane.	Ę Ę
– Status Połączenie nawiąz Przyłączony do :	ane. 213.25.2.3	
– Status Połączenie nawiąz Przyłączony do : Czas połączenia :	:ane. 213.25.2.3 0:13:10	

6. Konfiguracja usług hostingowych

- 1. Połącz się z siecią Internet za pomocą własnej nazwy Użytkownika i własnego hasła Użytkownika.
- Otwórz stronę http://konfiguracja.neostrada.pl i zaloguj się, używając własnego ID i PIN.

<mark>€</mark> tp		neostrada tp
NAME OF	Jesteś w: neostrada tp. : Hosting	Infolinia: 93 93
Sprawdž pocztę	Neostrada	
Ропос	ID: PIN: Zaloguj się	
polityka pri	watności kontakt reklama strona główna mapa strony telekor Copyright 2001 TD Internet Sp. s o.o. Wszelkie przwe zastrze:	munikacja.pl idea tpi ione.

Postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie.

7. Dezinstalacja sterownika

- 1. Aby odinstalować sterownik, uruchom instalator sterownika, tak jak to robiłeś w przypadku instalacji. 2. Następnie wybierz **Custom Remove**.

I	nstallation of ADSL Mod	lem 📃 🗉 🖻
✓ Easy Install Custom Install Custom Remove	rcintosh of:	Help
• ADSL Modem		
Destination Disk	Eject Disk	Quit
Macintosh HD	Switch Disk	Install

3. Wybierz ADSL Modem.

Installation of ADSL Modem	2 E
Custom Remove Check features to be removed	Help
区 ADSL Modem 大	
Disk space available : 2,097,120K	Selected size : 1,630K
Eject Disk Macintosh HD Switch Disk	Remove

4. Kliknij Remove.

-	nstallation of ADSL Modem
Custom Remove Cheok features to be removed	Help
Disk sp Destinatio	Removal was successful. You must now restart your computer.

Sterownik zostanie odinstalowany, a system będzie wymagał restartu.