

Twój świat. Cały świat.

przewodnik użytkownika

babybox tp

≠ www.tp.pl **/** 0 800 102 102



Instrukcje bezpieczeństwa i użytkowania

Modem babybox tp jest własnością Telekomunikacji Polskiej. Zakres zobowiązań Abonenta, korzystającego z urządzenia babybox tp, jest określony w Umowie.

Modem babybox tp powinien być użytkowany zgodnie z poniższymi zasadami:

Środowisko

- Urządzenie musi być zainstalowane i używane wewnątrz budynku.
- Temperatura w pomieszczeniu nie może przekroczyć 45°C.
- Urządzenie nie może być narażone na silne nasłonecznienie ani na nadmierne ciepło.
- Urządzenie nie może być umieszczone w środowisku, w którym występuje znaczna kondensacja pary wodnej.
- Urządzenie nie może być narażone na rozbryzgi wody.
- Nie wolno przykrywać obudowy urządzenia.
- Urządzenie oraz osprzęt nie mogą być używane na zewnątrz budynku.

Źródło zasilania

- Nie wolno przykrywać zasilacza
- Modem jest dostarczony z własnym zasilaczem. Nie wolno używać innych zasilaczy. Zasilacz klasy II nie musi być uziemiony. Podłączenie do sieci elektrycznej musi być zgodnie z informacjami podanymi na etykiecie zasilacza.
- Należy użyć gniazda elektrycznego w pobliżu modemu.
- Kabel zasilający należy ułożyć tak by nie spowodować jego przypadkowego odłączenia.
- Urządzenie może być podłączone do sieci zasilania w systemie TT lub TN
- Urządzenie nie może być podłączone do sieci zasilania urządzeń IT (zasilanie z oddzielnym przewodem neutralnym)
- Instalacja elektryczna budynku musi zapewniać ochronę przed zwarciami oraz upływem prądu między fazą, przewodem neutralnym i uziemieniem. Obwód zasilający urządzenia musi być wyposażony w wyłącznik nadprądowy 16A oraz wyłącznik różnicowy.

Konserwacja

- Nie wolno otwierać obudowy. Router może być otwierany tylko przez wykwalifikowany personel, zatwierdzony przez dostawcę.
- Nie wolno używać środków czyszczących w płynie i w aerozolu.
- Nie wolno otwierać adaptera sieciowego (zasilacza); może to grozić śmiertelnym niebezpieczeństwem.

Witamy w strefie neostrada tp

Neostrada tp to szerokopasmowa usługa dostępu do sieci Internet, otwierająca przed Użytkownikiem całkowicie nowe obszary zastosowań oraz pozwalająca na komfortową pracę i rozrywkę z wykorzystaniem Internetu.

Przygotowany przez Telekomunikację Polską zestaw do samodzielnego uruchomienia usługi neostrada tp w bardzo prosty sposób pozwala poznać zalety szerokopasmowego dostępu do sieci Internet.

Niniejszy Przewodnik Użytkownika zawiera kompendium wiedzy na temat usługi neostrada tp oraz Zestawu Instalacyjnego z urządzeniem babybox tp.

Telekomunikacja Polska ciągle się rozwija i towarzyszy swoim Klientom w coraz lepszym poznawaniu Internetu.

Spis treści

1. Prezentacja zestawu instalacyjnego babybox tp	5
1.1. Opis gniazd urządzenia babybox tp	5
1.2. Zawartość zestawu instalacyjnego	6
1.3. Instalacja urządzenia babybox tp	8
1.4. Opis kontrolek urządzenia babybox tp	8
1.5. Parametry panelu administracyjnego modemu babybox tp (www):	9
2. Instalacja urządzenia babybox tp i aktywacja usługi neostrada tp	9
2.1. Zanim rozpoczniesz instalację	9
2.2. Instalacja w systemie MS Windows z wykorzystaniem programu	
instalacyjnego babybox tp	10
2.2.1. Instalacja krok po kroku	10
2.3. Rejestracja w strefie neostrada tp	23
3. Konfiguracja urządzenia babybox tp	31
3.1. Początki pracy z panelem administracyjnym urządzenia babybox tp	31
3.2. Opis poszczególnych elementów panelu administracyjnego urządzenia	
babybox tp	36
3.2.1. Sieć – konfiguracja ustawień sieci Internetowej	36
3.2.2. VoIP – ustawienia telefonii internetowej neofon tp	36
3.2.3. Zabezpieczenia – konfiguracja bezpieczeństwa	36
3.2.4. Zaawansowany – większa kontrola nad modemem	37
3.2.5. Konserwacja – diagnostyka i wymiana oprogramowania	37
4. Bądź bezpieczny w Internecie	38
4.1. Zapora ogniowa	38
4.1.1. Ogólne	39
4.1.2. Reguły	40
4.1.3. Progi	43
4.1.4. ICMP	44

1. Prezentacja zestawu instalacyjnego babybox tp

Zestaw instalacyjny umożliwia samodzielne uruchomienie usługi neostrada tp. Instalacja oprogramowania i modemu babybox tp jest prosta i nie wymaga wiedzy technicznej – należy ją wykonać zgodnie z dołączoną instrukcją instalacji, która znajduje się w kolejnych rozdziałach.

Rozdział ten zawiera opis wszystkich portów i kontrolek urządzenia babybox tp. Znajduje się w nim również instrukcja połączeń przewodów i spis zawartości zestawu instalacyjnego.

1.1. Opis gniazd urządzenia babybox tp



Widok z boku

Widok z tyłu

- 1. Przycisk (ON/OFF) służący do włączenia zasilania modemu
- 2. Wejście (POWER) do podłączenia zasilania 12V 1A
- 3. Przycisk (RESET) służący do przywrócenia ustawień początkowych (reset)
- 4. Wejście (LINE) (kolor zielony, styk RJ11) do podłączenia linii telefonicznej poprzez mikrofiltr
- 5. Wejście (PHONE1) (kolor niebieski, styk RJ11) do podłączenia telefonu z usługą telefonia internetowa neofon tp
- 6. Wejście (PHONE2) (kolor niebieski, styk RJ11) do podłączenia telefonu z usługą telefonia internetowa neofon tp
- 7. Port ethernetowy (ETHERNET) (kolor żółty, styk RJ45) do podłączenia Internetu
- 8. Wejście (DSL) (kolor szary, styk RJ11) do podłączenia linii telefonicznej z modemem

1.2. Zawartość zestawu instalacyjnego



Płyta CD z oprogramowaniem



Instrukcja instalacji

Przewodnik użytkownika

przewodnik użytkownika





Kabel telefoniczny RJ-11 Kabel telefoniczny RJ-11 (zielony) (szarv)

Miktofiltr









Rozdzielacz telefoniczny

Zasilacz

Modem babybox tp

Płyta CD z oprogramowaniem

Płyta ta zawiera program instalacyjny i sterowniki niezbędne do obsługi urządzenia babybox tp.

Kabel telefoniczny RJ-11 (szary)

Jeden koniec należy podłączyć do gniazdka telefonicznego, poprzez rozdzielacz telefoniczny, a drugi do szarego gniazda DSL modemu babybox tp.

Kabel telefoniczny RJ11 (zielony)

Jeden koniec należy podłączyć do gniazdka telefonicznego, poprzez mikrofiltr i rozdzielacz telefoniczny, a drugi do zielonego gniazda LINE modemu babybox tp.

Kabel Ethernet RJ45 (żółty)

Jeden koniec należy podłączyć do karty sieciowej w komputerze, a drugi do żółtego gniazda ETHERNET urządzenia babybox tp.

Rozdzielacz telefoniczny

Rozdzielacz telefoniczny umożliwia podłaczenie modemu babybox tp do gniazdka telefonicznego. Rozdzielacz należy podłączyć do gniazdka telefonicznego. Jedno z gniazd rozdzielacza należy połączyć szarym kablem RJ11 do szarego gniazda DSL w modemie babybox tp. Do drugiego gniazda rozdzielacza podłaczyc należy mikrofiltr. Gniazdo mikrofiltra należy połaczyć zielonym kablem RJ11 z gniazdem LINE w modemie babybox tp.

Mikrofiltr

Mikrofiltr służy do podłączania gniazda LINE modemu babybox tp do linii telefonicznej. Mikrofiltr należy również wykorzystać do podłączania urządzeń telefonicznych (telefon, faks, sekretarka telefoniczna) do linii telefonicznei, jednak zalecamy, by wszystkie urządzenia telefoniczne podłączone były do portu Phone 2 modemu babybox tp. Urządzenia podłączone do portu Phone 2 moga korzystać z telefonii stacjonarnej i z telefonii internetowej tp. Gdy modem jest wyłączony, urządzenia podłączone do portu Phone 2 mogą korzystać z usługi telefonii stacionarnej tp.

Uwaga! Nie używaj mikrofiltra do łaczenia gniazda DSL modemu babybox tp z linia telefoniczną. Jeśli gniazdo DSL modemu babybox tp podłączone będzie do gniazdka telefonicznego poprzez mikrofiltr, nie będzie możliwe uzyskanie synchronizacji modemu ADSL i korzystanie z usługi neostrada tp. Gniazdo DSL powinno być podłaczone bezpośrednio do rozdzielacza telefonicznego. Mikrofiltr służy do podłączenia gniazda Line w modemie. Wszystkie urządzenia telefoniczne (tj. telefon, faks, sekretarka telefoniczna), które nie są podłączone do gniazda Phone 2 w modemie babybox tp, muszą być podłączone do linii telefonicznej za pośrednictwem mikrofiltrów. Bezpośrednie podłaczanie urządzeń, bez wykorzystania mikro-filtrów, może uniemożliwić korzystanie z usługi neostrada tp. W zestawie instalacyjnym modemu znajduje się jeden mikrofiltr do podłączenia LINE w modemie babybox tp. Mikrofiltry można kupić w każdym punkcie sprzedaży TP.

Zasilacz

Uwaga! Aby podłaczyć urządzenie babybox tp do sięci elektrycznej, używaj tylko zasilacza dostarczonego w zestawie. Użycie innego zasilacza może nieodwracalnie uszkodzić urządzenie babybox tp.

1.3. Instalacja urządzenia babybox tp



1.4. Opis kontrolek urządzenia babybox tp

- Power dioda sygnalizująca podłączenie zasilania modemu,
- Ethernet dioda sygnalizująca podłączenie komputera do portu Ethernet,
- DSL dioda sygnalizująca stan połączenia szerokopasmowego na łączu ADSL,
- Internet dioda sygnalizująca stan połączenia z usługą dostępu do sieci Internet neostrada tp,
- Phone 1 i Phone 2 dioda sygnalizująca stan działania usługi telefonii internetowej tp.

1.5. Parametry panelu administracyjnego modemu babybox tp (www):

- Adres IP bramki: 192.168.1.1
- Hasło: 1234

2. Instalacja urządzenia babybox tp i aktywacja usługi neostrada tp

W rozdziale tym znajduje się opis instalacji i konfiguracji urządzenia babybox tp oraz procedura aktywacji usługi neostrada tp. Zawarte w tym rozdziale instrukcje opisują instalację urządzenia babybox tp dla komputerów PC dla następujących systemów operacyjnych:

- Microsoft Windows 98 Second Edition
- Microsoft Windows Millenium Edition
- Microsoft Windows 2000
- Microsoft Windows XP
- Microsoft Windows XP + Service Pack 2
- Microsoft Windows Vista

2.1. Zanim rozpoczniesz instalację

Przed rozpoczęciem procesu instalacji urządzenia babybox tp przygotuj informacje, które będą później potrzebne.

- Jeśli jesteś nowym użytkownikiem usługi neostrada tp i nie posiadasz jeszcze parametrów połączeniowych, przygotuj następujące informacje:
- 1. Numer telefonu, na którym będzie aktywowana usługa neostrada tp.
- 2. Numer PESEL (dla Klientów indywidualnych) lub numer NIP (dla firm).
- 3. Numer zgłoszenia, który otrzymuje się przy zamówieniu usługi neostrada tp.
- Jeśli jesteś już użytkownikiem usługi neostrada tp i posiadasz już parametry połączeniowe, przygotuj następujące informacje:

Identyfikatory połączeniowe:

- nazwę użytkownika usługi neostrada tp
- hasło połączenia

(Format nazwy użytkownika: xxxxxxx@neostrada.pl. Pierwsza część nazwy składa się z siedmiu losowych znaków, w skład których wchodzą litery od "a" do "z" oraz cyfry. Wielkość liter ma znaczenie).

Uwaga! Odinstaluj sterowniki swojego starego modemu ADSL i aplikację dostępową neostrada tp (Start -> Panel sterowania -> Dodaj lub usuń programy).

2.2. Instalacja w systemie MS Windows z wykorzystaniem programu instalacyjnego babybox tp

W tym rozdziale znajduje się instrukcja instalacji usługi neostrada tp wraz z urządzeniem babybox tp w systemie operacyjnym MS Windows. Instrukcja ta opisuje instalację sterowników w systemie komputera oraz konfigurację urządzenia babybox tp skonfigurowanego domyślnie. Proces konfiguracji urządzenia babybox tp wystarczy przeprowadzić tylko raz.

2.2.1. Instalacja krok po kroku

1. Uruchom program instalacyjny

Włóż płytę CD-ROM do czytnika komputera i poczekaj chwilę. Program instalacyjny powinien uruchomić się automatycznie.

Jeśli w komputerze funkcja **Autoodtwarzanie** jest wyłączona, program instalacyjny należy uruchomić samodzielnie. W celu uruchomienia instalatora kliknij dwukrotnie ikonę programu **babybox_tp.exe** & tp znajdującą się w głównym katalogu płyty CD.

2. Zamknij inne uruchomione programy

Pierwsze okno programu wyświetla komunikaty ostrzegawcze. Zanim przejdziesz do kolejnego okna, zastosuj się do poniższych poleceń:

- Przed rozpoczęciem instalacji zamknij wszystkie inne uruchomione aplikacje.
- Jeśli posiadasz włączony program antywirusowy lub zaporę sieciową, instalacja oprogramowania może zakończyć się niepowodzeniem. W celu uniknięcia problemów na czas instalacji urządzenia babybox tp możesz wyłączyć programy zabezpieczające.



3. Podłącz urządzenie babybox tp do zasilania

Podłącz urządzenie babybox tp do sieci elektrycznej, tak jak przedstawiono w animacji. Pamiętaj, aby użyć zasilacza dołączonego do zestawu. Po podłączeniu kliknij przycisk "Dalej".



4. Połącz komputer z urządzeniem babybox tp za pomocą kabla Ethernet Włóż wtyczkę żółtego kabla Ethernet do złącza oznaczonego w babybox tp jako ETHERNET (kolor żółty). Drugi koniec wtyczki umieść w porcie RJ-45 karty sieciowej w swoim komputerze. Kliknij przycisk "Dalej" i poczekaj, aż instalator wykryje urządzenie babybox tp.



Poniżej znajduje się lista możliwych błędów, które mogą wystąpić w tym kroku instalacyjnym:

powiodła się. Prawdopodobna przyczyna: Komputer nie może pobrać adresu IP. Komunikacja z modemem babybox nie jest możliwa. Możliwe rozwiązania: Sprawdź czy modem ma włączone zasilanie i czy połączony jest z komputerem kablem Ethernet (źółty kabeł). Sprawdź czy program nie jest błokowany przez firwall. Jeśli problem się powtórzy uruchom ponownie komputer oraz program instalacyjny.

Wystąpienie tego błędu oznacza, że instalator nie może połączyć się z modemem. Sprawdź, czy modem jest włączony (przycisk ON/OFF) i czy żółty kabel Ethernet jest połączony z kartą sieciową w Twoim komputerze. Sprawdź również, czy karta sieciowa jest włączona (Start -> Panel Sterowania -> Połączenia sieciowe) i czy zapora ogniowa (zapora połączenia internetowego) jest wyłączona.

Diagnoza: Inny interfejs sieciowy używa adresu IP z
zakresu używanego przez serwer DHCP modemu babubox.
Prawdopodobna przyczyna: W komputerze
znajdują się co najmniej dwa aktywne interfejsy sieciowe, z któruch jeden posiada już adres IP użuwani
przez serwer DHCP modemu babybox.
Możliwe rozwiązania: Skontaktuj się z administratorem swojej sjeci lokalnej i poproś o
zmianę adresu IP skonfliktowanego interfejsu
sieciowego.
Przerwij

Instalator wykrył, że posiadasz co najmniej dwa aktywne interfejsy sieciowe i co najmniej jeden z nich posiada już adres IP z zakresu używanego przez modem babybox tp. Jeśli Twój komputer był konfigurowany przez inną osobę, skontaktuj się z nią, aby rozwiązać ten problem.



W Twoim komputerze nie zainstalowano karty sieciowej Ethernet lub jest ona wyłączona. Jeśli jesteś pewien, że posiadasz taką kartę, upewnij się, czy działa ona poprawnie. Jeśli jest to karta zintegrowana z płytą główną (wszystkie obecnie sprzedawane laptopy i duża część nowszych komputerów), musisz ją włączyć w BIOS. Jeśli jest to karta umieszczana w złączu PCI lub ISA Twojej płyty głównej, sprawdź, czy jest włożona poprawnie i upewnij się, czy zainstalowałeś najnowsze sterowniki do tej karty. **5.** Połącz modem z siecią telefoniczną za pomocą szarego kabla DSL. Podłącz wtyczkę szarego kabla DSL do rozdzielacza telefonicznego włożonego do gniazdka sieci telefonicznej, postępując według kroków przedstawionych w animacji. Kliknij przycisk "Dalej" i poczekaj, aż instalator wykryje synchronizację połączenia.



Poniżej znajduje się lista możliwych błędów, które mogą wystąpić w tym kroku:

Diagnoza: Konfiguracja połączenia ADSL nie powiodła się: Prawdopodobna przyczyna: Modem nie może nawiązać połączenia na linii telefonicznej, wystąbił brak synchronizacji. Możliwe rozwiązania: Sprawdź czy gniazdo DSL modemu połączone jest kablem (szary kabel) z gniazdkiem telefonicznym zgodnie ze schematem przedstawionym w instrukcji. Gniazdo DSL musi być połączone bezpośrednio do linii. Nie używaj mikrofitra do podączenia gniazda DSL. Jeśli problem będzie się powtarzał skontaktuj się z infolinią.

W przypadku wystąpienia tego błędu upewnij się, czy poprawnie połączyłeś gniazdo DSL w modemie (kolor szary) z rozdzielaczem telefonicznym. Sprawdź również, czy rozdzielacz jest prawidłowo włożony do gniazda telefonicznego. Nie używaj mikrofiltra do podłączenia gniazda DSL.

6. Podłącz modem z siecią telefoniczną za pomocą zielonego kabla RJ11 Podłącz mikrofiltr do rozdzielacza telefonicznego. Następnie połącz mikrofiltr zielonym kablem RJ11 z gniazdem Line modemu babybox tp. Gniado Line w modemie babybox tp musi być połączone z linią telefoniczną za pomocą mikrofiltra. Rozdzielacz telefoniczny powinien być już podłączony do gniazdka telefonicznego.



7. Połączenie kablem telefonicznym gniazda PHONE modemu z telefonem. Podłącz telefon lub inne urządzenie telefoniczne (tj. faks, sekretarka telefoniczna) do portu PHONE 2 modemu babybox tp.

Uwaga! Jeśli chcesz podłączyć drugi telefon do modemu babybox tp, można go podłączyć do portu PHONE 1. Należy jednak pamiętać, że Port PHONE 1 po wyłączeniu zasilania modemu nie będzie umożliwiał korzystania ze stacjonarnej telefonii tp. Telefon podłączony do portu PHONE2 po wyłączeniu zasilania modemu umożliwia odbieranie i realizowanie połączeń telefonicznych poprzez stacjonarną linię telefoniczną tp.



8. Określ parametry rejestracyjne

W kolejnym kroku rozpocznie się konfiguracja połączenia ze strefą neostrada tp. Jeśli jesteś nowym użytkownikiem usługi, wybierz "Jestem nowym użytkownikiem usługi neostrada tp". Przejdź do kroku numer 9 w przewodniku użytkownika. Jeżeli już korzystasz z usługi neostrada tp, a jedynie chcesz podłączyć nowy zestaw instalacyjny, wybierz opcję "Jestem już użytkownikiem usługi neostrada tp". Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi w kolejnych oknach prezentacji (pomiń następny krok – nr 9 – w podręczniku użytkownika).



9. Pobierz dane rejestracyjne

Po uzyskaniu połączenia z urządzeniem babybox tp pokaże się kolejne okno, na którym zostaniesz poproszony o kliknięcie na przycisk "**Rejestracja**".



- Do przeprowadzenia rejestracji wymagane są kody ID i PIN. Kody te można pobrać, klikając na odnośnik "pobierz" na stronie serwisu rejestracyjnego. Więcej na temat rejestracji możesz przeczytać w rozdziale 2.4 zatytułowanym Rejestracja w strefie neostrada tp.
- 2) Po otrzymaniu kodów ID i PIN rozpocznij proces rejestracji. Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.
- Uwaga! Wszystkie otrzymane identyfikatory należy wydrukować lub zapisać. Będą one potrzebne do skonfigurowania urządzenia babybox tp oraz do korzystania z usług hostingowych.



pomoc techniczna: 0 800 102 102

Bezpłatna pomoc techniczna W przypacku jakichkolwiek pytań lub

> 24 godziny na dobę > 7 dni w tygodniu

> 365 dni w roku

problemów technicznych zadzwoń pod

bezpłatny numer pomocy technicznej

Wstep | Etap 1 | Etap 2 | Etap 3 | Etap 4

Witamy w procesie rejestracji

Proces, który przejdziesz, pczwoli Ci na korzystanie z usług dostepu do internetu: neostrady to lub pakietow internetowych tp. Tutej otrzymasz niezbędne dane. Uzyskasz login i hasio dostępu do internetu oraz adres poczty elektronicznej. Do rejestracji niezbędny będzie przyznany Clicientylikator (D) oraz kod PN

Jeżeli złożyłeś zamówienie na pakiet internetowy tp i nie posiadasz identyfikato (10) i kodu PIN klikni tutaj.

Abonenci usługi neostrada tp moga pobrać ID i PIN klikajac pobierz

Jeśli korzystasz z aplikacji dostępowej Twój komputer zostanie automatycznie skonfigurowany do pracy z internetem.

Proces rejestracji został podzielony na 4 etapy:

- 1. Weryfikacja identyfikatora (ID) oraz kodu PIN
- Podanie danych osobowych
- 3. Nadanie adresu poczty elektronicznej
- Konfiguracja oprogramowania

Uwagał W trakcie procesu rejestracji nie wolno używać przycisku "Wstecz" w Twojej przeglądarce.

rozpocznij proces rejestracji

10. Wpisz parametry połączeniowe ze strefą neostrada tp W tym oknie ustalane są parametry połączenia ze strefą neostrada tp (połączenie PPP). Urządzenie babybox tp wykorzystuje te parametry do łączenia się z siecią Internet.

Nazwa użytkownika i hasło usługi neostrada tp

W pole "Nazwa użytkownika usługi" wpisz posiadaną przez Ciebie nazwę użytkownika usługi neostrada tp.

W pole "hasło logowania" wpisz hasło użytkownika usługi neostrada tp. Nazwę użytkownika i hasło usługi neostrada tp można uzyskać w serwisie rejestracji. Jeśli jesteś nowym użytkownikiem usługi neostrada i nie posiadasz jeszcze nazwy użytkownika i hasła, kliknij przycisk "wstecz" i w nowym oknie wybierz opcję "Jestem nowym użytkownikiem usługi neostrada tp".

Telefonia internetowa tp

Jeśli jesteś również użytkownikiem usługi telefonii internetowej neofon tp, zaznacz opcję "jestem użytkownikiem telefonii internetowej" (czerwona strzałka) i wpisz swoje parametry dostępowe.

Nazwę użytkownika znaleźć można na umowie o świadczenie usługi neofon tp.



Po wpisaniu danych rejestracyjnych następuje komunikacja z urządzeniem babybox tp.

Jeśli nazwa użytkownika usługi neostrada tp lub hasło połączenia nie są prawidłowe, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie połączenia. Kliknij przycisk "Spróbuj ponownie". W kolejnym oknie sprawdź poprawność wpisanych parametrów dostępowych. Sprawdź też, czy modem jest poprawnie połączony szarym kablem DSL z rozdzielaczem sieci telefonicznej.

12. Zakończenie instalacji



Instalacja oprogramowania została zakończona pomyślnie. Możesz teraz rozpocząć surfowanie po Internecie.

2.3. Rejestracja w strefie neostrada tp

Do zestawiania połączenia z siecią Internet urządzenie babybox tp wykorzystuje parametry połączeniowe PPP. W fabrycznie skonfigurowanym urządzeniu parametry te (nazwa użytkownika: **rejestracja@neostrada.pl**, hasło: **rejestracja**) umożliwiają połączenie tylko ze stroną rejestracyjną strefy neostrada tp. Aby użytkownik mógł korzystać z zasobów sieci Internet, urządzenie babybox tp należy skonfigurować, podając indywidualne parametry połączeniowe użytkownika usługi neostrada tp. Jeśli użytkownik parametrów tych nie posiada, może je pobrać z serwisu rejestracyjnego **http://rejestracja.neostrada.pl**. W niniejszym rozdziale opisany jest proces rejestracji w strefie neostrada tp. Jeśli urządzenie babybox tp jest już prawidłowo zainstalowane, poprzez przeglądarkę internetową masz już dostęp do panelu konfiguracyjnego urządzenia (**http://192.168.1.1, domyślne hasło 1234**) i do serwisu rejestracyjnego (**http://rejestracja.neostrada.pl**).

1. Otwórz stronę z serwisem instalacyjnym

W celu uzyskania Nazwy Użytkownika usługi neostrada tp i hasła otwórz przeglądarkę Internetową, np. Internet Explorer lub Mozilla Firefox i wejdź na stronę Internetową http://rejestracja.neostrada.pl, na której znajduje się serwis rejestracyjny. Podczas otwierania strony może zostać wyświetlony komunikat o otwarciu bezpiecznego połączenia. W celu otwarcia serwisu rejestracyjnego kliknij przycisk "OK" w oknie komunikatu.

Alert zabe	zpieczeń				
j i	Za chwilę obejrzysz strony w bezpiecznym połączeniu.				
	Informacje wymieniane z tą witryną nie są widoczne dla nikogo innego w sieci Web.				
🥅 Nie pokazuj tego ostrzeżenia w przyszłości					
	OK Więcej informacji				

Okno pojawiające się w przypadku używania przeglądarki Internet Explorer.



Okno pojawiające się w przypadku używania przeglądarki Mozilla Firefox.



2. Pobierz numery ID i PIN

Jeśli nie posiadasz jeszcze numerów ID i PIN, możesz je pobrać po kliknięciu na link "pobierz", tak jak to ilustruje czerwona strzałka pokazana powyżej. Zostanie wówczas wyświetlona strona (przedstawiona poniżej), na której musisz wpisać numer zamówienia usługi neostrada tp, numer telefonu, na którym świadczona będzie usługa oraz numer PESEL lub NIP, w zależności od tego czy usługa świadczona jest klientowi indywidualnemu czy firmie. Zapisz uzyskane numery ID i PIN, ponieważ będą Ci później potrzebne.



3. Kliknij na łącze "rozpocznij proces rejestracji" i pobierz parametry identyfikacyjne

Jeśli posiadasz już numery ID i PIN, kliknij na łącze "rozpocznij proces rejestracji" znajdujące się na dole pierwszej strony rejestracyjnej. W kolejnych oknach serwisu postępuj zgodnie z pojawiającymi się komunikatami. Po przejściu przez wszystkie kroki rejestracji uzyskasz swoją nazwę użytkownika neostrady tp i hasło oraz parametry konta poczty elektronicznej. Uzyskane parametry w procesie rejestracji zapisz lub wydrukuj. Będą one Ci później potrzebne do skonfigurowania połączenia w urządzeniu babybox tp. **4.** Skonfiguruj urządzenie babybox tp z nowymi parametrami połączeniowymi Po uzyskaniu parametrów połączeniowych (nazwa użytkownika i hasło) w serwisie rejestracyjnym usługi neostrada tp należy zmienić parametry połączeniowe urządzenia babybox tp w panelu administracyjnym. Dostęp do panelu administracyjnego można uzyskać, uruchamiając znajdujący się na pulpicie skrót **Konfiguracja** <ikona "konfiguracja" na Pulpicie> lub otwierając w przeglądarce internetowej stronę: http://192.168.1.1 (krok 1).

Dostęp do panelu administracyjnego chroniony jest hasłem. Zanim otworzy się strona internetowa z panelem konfiguracyjnym, trzeba wprowadzić hasło w oknie logowania. W konfiguracji fabrycznej parametry to: hasło: **1234** Hasło wpisz w polu oznaczonym strzaka 2"

Hasło wpisz w polu oznaczonym strzałka "2". 🎒 .:: Witaj w Konfiguratorze Webowym:. - Microsoft Internet Explorer 1 Plik Edycja Widok Ulubione Narzędzia Pomoc 🔇 Wstecz 👻 🕥 👻 💌 2 🔎 Wyszukaj 🤣 Ulubione 🧭 🔗 - 🔙 🗹 - 📘 12 3 🖌 🕘 http://192.168.1.1/ 🔻 🔁 Przejdź 🕴 Łącza 🌣 🔏 tp Powered by ZyXEL Babybox P-2602RL-D1A Witaj w Panelu Konfiguracyjnym Wpisz hasło i naciśnij Enter lub kliknij "Login" Anuluj 🙋 Gotowe internet

Natychmiast po wpisaniu tego hasła zostaniesz poproszony o jego zmianę. Jest to spowodowane względami bezpieczeństwa. Nowe hasło **powinno** być różne od poprzedniego. W polu oznaczonym strzałką "1" wpisz swoje nowe hasło, a w kolejnym polu, oznaczonym strzałką "2", powtórz swoje nowe hasło. **Zapamiętaj albo zapisz swoje nowe hasło**.



Kolejne pytanie dotyczy certyfikatów bezpieczeństwa. Kliknij na przycisk "Zastosuj".

🚰 .:: Witaj w Konfiguratorze Webowym:: Microsoft Internet Explorer	
<u>Plik E</u> dycja <u>W</u> idok <u>U</u> lubione <u>N</u> arzędzia Pomo <u>c</u>	
🕒 Wstecz 🔹 🔊 - 💌 😰 🚮 🔎 Wyszukaj 📌 Ulubione 🚱 🔗 - 🌺	v - 🚬 »
Adres 🖉 http://192.168.1.1/certwarning.html	rzejdź Łącza »
Setp Powered by ZyXE	<u> </u>
P-2601RL-D1A	
Replace Factory Default Certificate Domyślny certyfikatproducenta jest wspólny dla wszystkich urządzeńZyXEL. Kliknij Zastosuj bystworzyć uniklany dla Twojego urządzenia ZyXEL certyfikat na podstawie jegoadresu MAC	
Zastosuj Ignoruj	
🔊 Gotowe	1

Po wprowadzeniu poprawnej nazwy użytkownika i hasła w przeglądarce internetowej otworzy się panel konfiguracyjny urządzenia babybox tp. W celu wprowadzenia zmian parametrów połączeniowych kliknij na łącze **Sieć** znajdujące się w menu po lewej stronie (krok 1), a następnie wybierz z podmenu



W sekcji **Ogólne** wprowadź uzyskane w procesie rejestracyjnym parametry identyfikacyjne w pola **Nazwa użytkownika** (krok 1) i **Hasło** (krok 2). Nazwa użytkownika usługi neostrada tp ma format: xxxxxxx@neostrada.pl. Zarówno w nazwie użytkownika, jak i w haśle ma znaczenie wielkość liter. Po wprowadzeniu parametrów połączeniowych kliknij przycisk **Zastosuj** (krok 3).

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Tryb	Routing	
Enkapsulacja	1 PPPoA	
Nazwa użytkownika		
Hasto		
Multipleksacja	2 VC	
ID Obwodu Wirtualnego		
VPI	0	
VCI	35	
Adres IP		
O Uzyskaj Adres IP Automatycznie		
C Statyczny Adres IP		
Adres IP	0.0.0	
Serwer DIIS		
Pierwszy Serwer DNS	Uzyskiwany od ISP	63.16
Drugi Serwer DNS	Uzyskiwany od ISP 0.0.0.0	
Trzeci Serwer DNS	Uzyskiwany od ISP	
Połączenie		
1		
C Połączenie Nailed-Up		
C Połącz na Rządanie	Maks. Czas Bezczynności <mark>n sek</mark>	

Jeśli wprowadzone parametry połączeniowe były poprawne i urządzenie babybox tp połączyło się ze strefą neostrada tp, w panelu konfiguracyjnym zostanie wyświetlony komunikat informujący o prawidłowym skonfigurowaniu usługi:

<gratulacje, połączyłeś się z neostradą w panelu administracyjnymo http>.

Jeśli zamiast komunikatu o prawidłowej konfiguracji pojawiła się informacja o braku połączenia, skonfiguruj ponownie parametry połączeniowe urządzenia babybox tp (krok 4).

Instrukcja panelu konfiguracyjnego urządzenia babybox tp znajduje się w rozdziale 5. Konfiguracja urządzenia babybox tp.

3. Konfiguracja urządzenia babybox tp

3.1. Początki pracy z panelem administracyjnym urządzenia babybox tp.

Aby dostać się do panelu administracyjnego modemu babybox tp, należy otworzyć przeglądarkę internetową i wpisać w pasku adresu przeglądarki (krok 1): http://192.168.1.1

Jeśli strona się nie otwiera, sprawdź połączenie modemu z komputerem (żółty kabel Ethernet).

Następnie wpisz w pole hasła (krok 2) hasło do modemu. Domyślne hasło to: 1234

<u>Plik E</u> dycja <u>W</u> idok	Ulubione Narzędzia Pomog	
🔾 Wstecz 👻 🕥 ·	: 💌 🙆 🏠 🔎 Wyszukaj 🤺 Ulubione 🤣 🍰 🎍 🔟 + 🛄 鑬 🖄 👘	
Adres E http://192.16	8.1.1/ 💌 🄁 Przejd	lź Łą
	P. to	
	χψ	
	Pawered by ZyXEL	
	Вабубох	
	P-2602RL-D1A	
	Witej vr Panelu Konfiguracyjnym	
	A sector in a sector in a sector in a sector in a sector	
	Hasto:	
	Login Anuluj	

Jeśli użyłeś hasła domyślnego 1234, na kolejnym ekranie pojawi się prośba o zmianę hasła.



W pole oznaczone strzałką "1" wpisz nowe hasło, a następnie powtórz swoje nowe hasło w polu oznaczonym strzałką "2". Kliknij przycisk "Zastosuj".

Na następnym ekranie konfigurator poprosi Cię o zatwierdzenie nowego certyfikatu. Kliknij na przycisk "Zastosuj".



Następna strona pokazuje nam panel konfiguracyjny. Domyślnym językiem może być język angielski. Możemy również wybrać język polski z przewijanego paska w miejscu oznaczonym czerwoną strzałką na poniższym rysunku i poczekać chwilę na odświeżenie się strony.



Główne okno panelu administracyjnego możemy podzielić na dwie części:

- Menu, z którego można wybrać interesujące nas ustawienia (Sieciowe, VoIP, Zabezpieczenia, Ustawienia Zaawansowane lub Konserwacyjne modemu);
- 2. Okno główne, w którym pokazane są statystyki i informacje o urządzeniu. Możesz tutaj sprawdzić użycie procesora i pamięci modemu, status linii ADSL oraz informacje dotyczące połączeń sieciowych.

0				
Pawere	ed by ZV//EL		Język:	Polski 💌
	¥ Status	2		
			interwo	ł odświerzania: Brak 💽 Z
Babybox	🛐 Informacja o urządze:	niu	Status Systemu	
Sieć				
VolP	Nazwa Hosta:	BabyBox	##System Uptime:	0.32:21
Zahazniaezonia	Numer Modelu:	P-2602RL-D1A	Bieżąca data/czas:	01/01/2000 00:32:23
Laberprosterina	Adres MAC	00.19.cb:12.34.c4	WSystem Mode:	Routing / Bridging
Zaawansowany	Wersja oprogramowania	V3.40(ASB.0)a1 rev44	Użycie CPU:	15.79%
Konserwacja	Zynucs:	00/13/2007	Użycie Pamięct	24%
	OSL:	TLAR7 07.04.03.00		
	Informacje VVAN			-
	- Tryb DSL:	ADSL_0 dint	🞦 Status Interfejsu	
	- Adres IP.	83.10.239.13		
	- IP Maski Podslect	255.255.255.255	Interfeis St	tatus ##Rate
	- Brama Domyślna:	NA	0.01	15 7450 Hora 1040 Hora
	- VPI/VCt	0/36	UGL	up 7456 kbps 7640 kbps
	Informacje LAN		LAN	Up 100M/Full Duplex
	- Adres IP:	192.168.1.1		
	 IP Maski Podslect 	255.255.255.0		
	- DHCP:	Server	Podsumowanie	
	Zabezpieczenia			
	 Zapora sieciowa: 	Włączono	Lista Klientów	Tablica Any IP
			Statystyki Pakietów	Statystyki VoIP
	🖺 Stus VolP			
	Konto	Rejestracja		URI
	SIP 1	dáblot Recister	changeme	ane of on the al
		and the grater	enargens	Brendrippi

- 3.2. Opis poszczególnych elementów panelu administracyjnego urządzenia babybox tp
- 3.2.1. Sieć konfiguracja ustawień sieci Internetowej



- WAN (ang. Wide Area Network) dotyczy połączenia z Internetem,
- LAN (ang. Local Area Network) dotyczy połączeń w Twojej sieci lokalnej,
- NAT (ang. Network Address Translation) są to ustawienia dotyczące przekierowywania portów.

3.2.2. VoIP – ustawienia telefonii internetowej "neofon tp"

W tej zakładce masz możliwość skonfigurowania modemu babybox tp do korzystania z usługi telefonii internetowej neofon tp. W pola parametrów połączeniowych SIP wpisz login i hasło telefonii internetowej neofon tp. Usługę neofon tp można zamówić w punktach sprzedaży TP. Login usługi znajduje się na umowie o świadczenie usługi neofon tp.

Vol	р
	SIP
	Telefon
	Książka telefoniczna
	Linia PSTN

- SIP (ang. Session Initiation Protocol) ustawienia protokołu, który zarządza sesjami połączeń.
- Telefon tutaj możesz dokonać podstawowych ustawień telefonu.
- Książka telefoniczna w tym miejscu możesz przypisać często używanym numerom skrótowe numery, tzw. szybkie wybieranie.
- Linia PSTN (ang. Public Switched Telephone Network) ustawienia linii telefonicznej.

3.2.3. Zabezpieczenia – konfiguracja bezpieczeństwa

Możesz skonfigurować tutaj swoją zaporę sieciową lub dokonać przeglądu i ustawień certyfikatów bezpieczeństwa.

Zabezpieczenia	
🛚 Zapora sieciowa	
a Certyfikaty	

• **Zapora sieciowa** – ustawisz tutaj reguły zapory sieciowej, ilość połączeń na sekundę, a także zachowanie przy odpowiadaniu na wiadomości ICMP.

Zaawansowany	
¥ Routing statyczn	у
¥ Zdalne zarządza	nie
≌ UPnP	

- Routing statyczny opcja użyteczna w przypadku rozbudowanej sieci LAN, gdyż tutaj możesz ustawić własne ścieżki dla pakietów.
- Zdalne zarządzanie tutaj możesz zdecydować, czy chcesz zdalnie zarządzać swoim modem (np. łączyć się z nim z pracy).
- UPnP (ang. Universal Plug and Play) pozwala na aktywowanie usługi UPnP, dzięki której zarządzanie siecią może stać się prostsze.

3.2.5. Konserwacja – diagnostyka i wymiana oprogramowania

Konserwacja	
¥ System	
¥ Logi	
¥ Narządzia	
🛚 Diagnostyka	

- System tutaj możesz zmienić hasło dostępu do modemu lub ustawić czas nieaktywności.
- Logi modem loguje każde ważniejsze wydarzenie (np. użycie reguły firewalla)
- Narzędzia pozwalają na zmianę oprogramowania modemu, zrobienie kopii zapasowej ustawień, zresetowanie modemu lub włącznie DSL Lock, czyli możliwości odbierania Internetu tylko od określonych dostawców.
- Diagnostyka narzędzie wyświetlające zaawansowane informacje diagnostyczne o połączeniu DSL i sieci ATM.

4. Bądź bezpieczny w Internecie

Aby dokonać poniższych ustawień, powinieneś zalogować się do panelu administracyjnego modemu babybox tp. Uruchom przeglądarkę internetową (np. Internet Explorer lub Mozilla Firefox) i wpisz w pasku adres http://192.168.1.1. Zaloguj się, używając swojego hasła i wykonaj kroki przedstawione poniżej.

4.1. Zapora ogniowa

Modem babybox jest wyposażony w oprogramowanie umożliwiające filtrowanie połączeń przychodzących i wychodzących. Odpowiedni zestaw reguł umożliwia wpuszczanie bądź blokowanie ruchu. Domyślny zestaw reguł blokuje połączenia przychodzące z sieci Internet do urządzenia babybox, równocześnie przepuszczając połączenia wychodzące i nawiązane z sieci użytkownika babybox.

İstnieje możliwość dodawania własnych reguł, uwzględniających indywidualne potrzeby danego użytkownika, np. dostęp z Internetu do serwera stron WWW w sieci użytkownika babybox.

W celu konfiguracji firewala należy kliknąć zakładkę "Zabezpieczenia" (krok 1), a następnie kliknąć "Zapora sieciowa" (krok 2).

Strzałką o numerze "3" oznaczone jest menu, z którego można wybrać odpowiednią dla nas opcję zapory ogniowej. Do wyboru mamy "Ogólne", "Reguły", "Progi" oraz "ICMP", które są dokładnie opisane poniżej.



4.1.1. Ogólne

W oknie ogólne można aktywować lub dezaktywować zaporę sieciową (domyślnie jest włączona). Powoduje to włączenie filtrów i reguł zapory, lecz nie obniża wydajności pracy, gdyż najpopularniejsze usługi (e-mail, WWW, ftp) są nadal dostępne. **Zalecamy nie wyłączać zapory sieciowej**.

Omijanie Triangle Route jest również domyślnie włączone i sprawia, że pakiety nie zmieniające sieci (kierowane z LAN do LAN i z WAN do WAN) nie są kontrolowane przez zaporę ogniową. Tabela, która znajduje się poniżej, pozwala na wybranie domyślnego zachowania podczas przepływu pakietów między różnymi sieciami. Po wprowadzeniu jakiejkolwiek zmiany należy kliknąć na przycisk **"Zastosuj"**, aby zachować zmiany w pamięci modemu.



Aktywacja Zapory Sieciowej Omijanie Triangle Route

🛕 Ostrzeżenie:

Gdy Omijanie Triangle Route jest zaznaczone, pakiety płynące z LAN do LAN oraz z WAN do WAN nie są sprawdzane przez Zaporę Sieciową

Kierunek Pakietów	Akcja Domyślna	Log
WAN do LAN	Pomijaj 🔽	V
LAN do WAN	Zez walaj 💌	V
		Rozwiń
L	Zastosuj Anuluj	

4.1.2. Reguły

W tej zakładce możesz skonfigurować zaawansowane reguły dla swojej zapory ogniowej. Możesz jej na przykład zlecić, aby nie przepuszczała ruchu sieciowego z jednej sieci do drugiej. Okno bez zdefiniowanych reguł wygląda tak jak na kolejnej grafice. Aby dodać nową regułę, po prostu kliknij na przycisk "Dodaj", oznaczony czerwoną strzałką, uprzednio wybierając kierunek pakietów, który Cię interesuje. Dostępne kierunki to pakiety: LAN do LAN, LAN do WAN, WAN do LAN oraz WAN do WAN.

Ogólne	Reguly	Progi	ICMP			
Reguły						
Użycie N	Aagazynu Re <u>c</u>	uł Zapory S	ieciowej (1%)			
0%						100%
Kierunek Stwórz i # Akt	(Pakietów nową regułę (ywny IP Źro	o kolejnym ni ódłowy IP	LAN to umerze DI	LAN / Router Dodaj duga Akcja	Harmonogra	am Log Modyfikuj Kolejność
			Zastos	uj An	uluj	

Po kliknięciu na przycisk "Dodaj" otworzy się nowe okno, w którym możesz dodać swoja regułe.

Edycja R	leguly1
	Aloja da Pasujących Palietów: Zezwala 💌
	2
Adres Ż	ródłowy
	Liste Adresów Źródłowych
	Typ Adresu Jakikolwiek Adres 🗹 🛛 🕹
	Poszdkowy Adres P 0.0.00 Bedovanie IX
	Maska Podskel 0.0.0. Kasy
	3
Adires D	oceiowy
	Two Adressive Docelinewych
	Poczętkowy Adres P 0.0.0. Dodzwanie >> Any
	Końcowy Acres P 0.0.0.0 Educia KK
A .	Maska Podbieci 0.3.0.0 Keng
4	Dodeone Lisuai Wytrane Lisuai
	RCMD(TGP:512) Arr(LDP)
	REXECTORS(4)
	RTELNET(TCP.107)
	Edycja Usług Własnych
W bon	ogram
2	Dzień Stoopwaria
	M Conzerne M Nedzela M Poniedzielek M Vitorek M Środa M Czwartek M Pielek M Schota
	Goldiny Stocowaria
	M Calo dobo Prozviete D podrina D minuta Konjec D podrina D minuta
	Log Logowanie Szczegółowych informacji o Pskietach
	Abort
	And 6

W sekcji "Edycja reguły" musisz wybrać, czy chcesz, aby pakiety pasujące do reguły były przepuszczane (opcja "Zezwalaj"), odrzucane (opcja "Odrzucaj") lub pomijane (opcja "Pomijaj"), czyli odrzucane bez informowania nadawcy. Kolejnym krokiem (krok 2) jest wybranie adresu źródłowego. Możesz wybrać pojedynczy adres, zakres adresów lub adres podsieci. Jeśli wybierzesz adres podsieci, musisz w pierwsze pole (Początkowy Adres IP) wpisać adres podsieci, a w pole Maska Podsieci maskę tej sieci. Jeśli dodajesz swój własny zakres adresów, pamiętaj, aby wykasować adres "Any" z Listy Adresów Źródłowych, która znajduje się po prawej stronie. Jeśli chcesz, aby reguła dotyczyła jakiegokolwiek adresu źródłowego, pozostaw "Any" na wspomnianej liście. W części trzeciej konfiguracji wybierasz adres docelowy, do którego jest skierowany pakiet. Może być to pojedynczy adres, zakres adresów lub cała podsieć. Po Pozostawieniu "Any" w prawej kolumnie adres docelowy może być jakikolwiek. Następnie musisz wybrać protokół, dla którego będziesz filtrował lub przepuszczał ruch. Masz dostępną długą listę najpopularniejszych protokołów sieciowych, możesz zdefiniować swój lub wybrać odpowiednią usługę "Any", która będzie blokowała cały zestaw usług (np. Any (TCP) blokuje sieć WWW, FTP lub e-mail).

W sekcji "Harmonogram" możesz zdefiniować zakres czasowy, w którym będzie stosowana ta reguła, włączyć logowanie pasujących pakietów i informować administratora o zastosowaniu reguły.

Pamiętaj, aby po dokonaniu zmian kliknąć na przycisk "Zastosuj" (krok 6).

Po dodaniu reguły powrócisz do zakładki "Reguły".

								10070	
Klerunek	Pskletów		LAN to LAI	N/Router 💌					
Stwórz i	nową regułę o kole	jnym numerze	1 💌	Dodaj					
Ħ	Aktywny	IP Žródłowy	IP Docelowy	Usługa	Akcja	Harmonogram	Log	Modyfikuj	Kolejnoś
1.00		In w	404 2	Anv(UDE)	Decrit	No	No	13/10	DN

Możesz edytować swoją regułę, zmienić jej kolejność lub ją skasować, klikając na odpowiedni przycisk. Pamiętaj, aby kliknąć na przycisk "Zastosuj", by zapisać zmiany w pamięci modemu.

4.1.3. Progi

W zakładce "Progi" możesz zdefiniować liczbę otwartych sesji na minutę. Niekompletna sesja to taka sesja, która nie ukończyła trzech kroków koniecznych do jej ustanowienia (SYN, SYN/ACK oraz ACK). Połączenia UDP są również zaliczane do ogólnie pojętych sesji, gdyż znakomita większość aplikacji reaguje potwierdzeniem odbioru danych wysłanych za pomocą tego protokołu. Jeśli takie potwierdzenie nie napływa, to sesja zostaje uznana za niekompletną. Stanowi to dobrą ochronę przed atakami DoS (Denial of Service).

- Niska liczba sesji na minutę jeśli liczba otwartych niekompletnych sesji jest mniejsza od podanego progu, to modem przestaje usuwać te sesje lub blokować nowe połączenia.
- Wysoka liczba sesji na minutę jeśli liczba otwartych niekompletnych sesji w ciągu minuty jest wyższa od podanego progu, to modem usuwa jedną niekompletną sesję na każde dodatkowe ustanowione połączenie (lub blokuje nowe połączenie), dopóki liczba niekompletnych sesji nie spadnie poniżej progu oznaczonego jako "Niska liczba sesji na minutę".
- Maksimum niekompletnych sesji przy ich niskiej liczbie jeśli ogólna liczba otwartych niekompletnych sesji jest mniejsza od podanego progu, to modem przestaje usuwać te sesje lub blokować nowe połączenia
- Maksimum niekompletnych sesji przy ich wysokiej liczbie jeśli ogólna liczba otwartych niekompletnych sesji jest wyższa od podanego progu, to modem usuwa jedną niekompletną sesję na każde dodatkowe ustanowione połączenie (lub blokuje nowe połączenie), dopóki liczba niekompletnych sesji nie spadnie poniżej progu oznaczonego jako "Niska liczba sesji na minutę".
- Maksimum niekompletnych sesji TCP jest to maksymalna ilość niekompletnych połączeń dopuszczalnych z jednego adresu źródłowego.

óg dla	DoS			
bE-L-	Lineba Ganzara Meret	20		1
INISK8	i Liczba Sesji na Minute	ę	180	(Sesje na Minutę)
Wyse	oka Liczba Sesji na Mir	nutę	100	(Sesje na Minutę)
Maks	imum Niekompletnych p	przy Niskiej Liczbie Sesji	80	(Sesje)
Maks	imum Niekompletnych j	przy Wysokiej Liczbie Sesji	100	(Sesje)
Maks	imum Niekompletnych S	Sesji TCP	10	(Sesje)
kcje Po	odejmowane gdy Zo	stanie Osiągnięty Próg M	aksimum Niekomple	etnych Sesji TCP
o	Kasuj Najstarsze V	Wpółotwarte Sesje przy Żada	aniu Nowego Połączen	ia
0	Odmawiaj Nowym	n Żądaniom Połączenia przez	10 Minut (1~255	5)
		ntan marang manang kang balan di kata bahar sa		

Możesz też podjąć odpowiednie akcje przy przekroczeniu progów. Możesz wybrać kasowanie najstarszych sesji lub blokowanie nowych połączeń. Pamiętaj, aby po wprowadzeniu zmian kliknąć na przycisk "Zastosuj".

5.1.4. ICMP

W tej sekcji możesz ustawić reguły odpowiadania na zapytania ICMP. Są to popularnie zwane "pingi".

Ogólne	Reguly	Progi	ICMP	
ICMP				
Odpowia	adaj na Ping w		LAN & W	AN 🔽
🗆 Nie o	dpowiadaj na	rządania ni	ieautoryzowa	inych usług
			Zastosuj	Anuluj

		-

Notatki	Notatki